

内容

使用图标	1
安装准备	2
安装光洋 PLC 编程软件	3
光洋 PLC 编程软件的启动	9
卸载光洋 PLC 编程软件	10

使用图标



如果左页边有发光灯泡的图标,则其右边段落有特别的提示。



如果左页边有记事本的图标,则其右边段落有特别注意点。



如果左页边有惊叹号的图标,则其右边段落为警告信息。警告信息非常重要,可以防止受伤、财产损失甚至极端状况下的致命伤害。

安装准备

对应操作系统: Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1 计算机硬件:



系统要求 推荐使用时钟频率 1GHz 及以上 CPU CPU 推荐: Intel Pentium/Celeron family 或 AMD K6/Athlon/Duron family 或 兼容处理器 分辨率: SVGA(1024x768)以上 硬盘容量: 500MB 以上空余容量 内存容量: 512MB 以上



Windows8 及以上版本:

安装时,会弹出"Windows Smart Screen"的警告信息,请继续安装。 **继续安装方法:**

点击"Detail Information",在画面转换后,点击"Execute"。



显示器的提示:

虽然任何尺寸的显示器都可以工作,但大尺寸的显示器可以更好地显示光洋 PLC 编程软件。

电源

对于运行光洋 PLC 编程软件的计算机,我们强烈推荐使用浪涌保护器。高品质的浪涌保护器将切实保护计算机不受电压的浪涌及尖峰影响。如果使用不间断电源将提供最根本的保护。不间断电源将交流电源与计算机完全隔离,并有后备电池在停电时继续供电。

安装光洋 PLC 编程软件



安装前: 确认登录账户

安装时必须以管理员账户登录。



步骤 1: 选择安装及软件语言

安装开始后,会出现如下语言选择对话框。

Koyo PL	C Programming Software 🛛 🔀
	Please select the language of the installer. インストーラの言語を選択してください。 请选择安装语言。
	OK Cancel

软件可以对应三种语言:英语、简体中文、日语,可以根据需要任选一种。



步骤 2: 开始安装

选择语言后,显示如下画面。



步骤 3: 显示欢迎画面

显示如下对话框,点击"下一步"继续。



光洋 PLC 编程软件安装指南

步骤 4: 下一页显示软件许可证协议。如果同意其项目及条件,选择"我接许可证协议 受许可证协议中的条款",点击"下一步",继续安装。



如果已经安装过光洋 PLC 编程软件,显示如下对话框。

步骤 5:

已经安装过光洋 PLC 编程软件的情况下

> Koyo PLC Programming Software
>
>
> 已安装
>
>
> 请选择安装选项
>
>
> 版
>
>
> Koyo PLC Programming Software (V1.0.0.0) 版已安装,请选择安装选项, 点击下一步。
>
>
> ④修复
>
>
> ①卸載
>
>
> Koyo Electronics Industries Co., Ltd.
>
>
> (上一步 (2) 下一步 (2) 》 取消 (2)

步骤 6: 选择安装组件

用户可以在此对话框选择要安装的组件。通过勾选及去除勾选,选 择要安装组件,点击"下一步"继续。



步骤 7: 编程软件正在运行时

如果在安装的同时,已经运行光洋 PLC 编程软件,则会弹出如下 对话框。关闭后点击"重试"。



步骤 8: 开始安装

KPP 开始安装。



步骤 9:

安装过程中,会询问是否安装 NK1-USB 驱动。

安装 NK1-USB 驱动程序

nstalling N	(1-USB Driver
K Ko	yo PLC Programming Software
?	如果用USB电缆直接连接IK1,需要USB驱动程序,现在安装吗?
~	是(2) 否(2)

选择"是",则会启动 NK1-USB 驱动的设置,请按照提示安装 USB 驱动。

选择"否",则跳过 NK1-USB 驱动安装。

安装完成后显示如下对话框。



"创建桌面快捷键"默认为勾选。如果不需要,可以去除勾选。

	l =	 - 1
1	1=	=
1		=
1	-	 -

步骤 10: 安装结束

光洋 PLC 编程软件的启动

有以下两种方法启动光洋 PLC 编程软件。

方法1 从开始菜单 Start > FactoryPortal > KPP > Koyo PLC Programming Software



方法 2 双击桌面图标



卸载光洋 PLC 编程软件

步骤 1:

开始卸载

- 1. 打开控制面板。开始 > 设置 > 控制面板
- 2. 运行"添加或删除程序"
 - 3. 选择"Koyo PLC Programming Software"
 - 4. 点击"更改/删除"

🐻 漆加或 🖬	除程序				X
	当前安装的程序	显示更新(0)	排序方式(S): 名称		-
更改或 删除	Koyo PLC Programming Software (V1.0.0.0)		大小	<u>96.88MB</u>	^
程序(H)	<u>单击此处获得支持信息。</u>		已使用	经富	
1			上次使用日期	2014-8-7	
添加新	要更改此程序或将它从计算机删除,单击"更改/删除"。			更改/删除	
程序(图)	🕞 KPPRedistributable		大小	10.48MB	

程序开始卸载前,显示安装的信息。

步骤 2: 点击"卸载"

Koyo PLC P	Programming Software (¥1.0.0.0) 卸载	
卸载 Koyo PLC 从你的计算机题	C Programming Software (V1.0.0.0) 卸载"Koyo PLC Programming Software (V1.0.0.0)"	
这个向导将从你 [卸载(V)] 开如	你的计算机卸载 Koyo PLC Programming Software (V1.0.0.0) 始解除安装进程。	。单击
卸载目录:	D:\Factory\KPP\Bin\	
Koyo Electronic	rs Industries Co., Ltd	取消()

