

Value & Technology

工业触摸屏 ViewJetCmore 系列 入门手册

[第一版]



JTEKT ELECTRONICS (WUXI) CO., LTD.

目录

前詞	葺		1						
使月	使用注意事项2								
第-	→章	ViewJetCmore 作画工具软件的安装	3						
	— .	安装 ViewJetCmore 作画工具软件的计算机系统要求	3						
	<u> </u>	ViewJetCmore 作画工具软件的安装	3						
	⊒.	ViewJetCmore 作画工具软件的启动	10						
	四.	ViewJetCmore 作画工具软件的卸载	10						
第二	二章	作画基础知识	12						
	<u> </u> ,	工程(Project)	12						
	<u> </u>	画面(Screen)	13						
	三,	部品(Part)	15						
	四、	变量(Tag)	17						
	五、	事件(Event)							
	六、	密码(Password)	36						
	七、	语言(Language)							
	八、	系统状态数据(PLC〈一〉触摸屏)	40						
第三	三章	ViewJetCmore 作画工具软件的使用流程	43						
	<u> </u> ,	画面制作软件启动	43						
	<u> </u>	新建一个工程,工程属性的设置	46						
	三,	ViewJetCmore 触摸屏本体的基本设定	47						
	四、	变量定义	48						

五、	画面编辑	50
六、	画面编辑时的便利功能	
七、	工程保存	55
八、	模拟运行	55
九、	把画面传送到触摸屏上	
十、	实际连机试运行	57
第四章	简单画面的制作	58
— `,	软件系统的启动,工程文件的建立	60
`	各画面的建立	60
三,	各画面共同内容——背景画面的制作	
四、	变量的定义	65
五、	画面1的制作	
六、	画面 2 的制作	
七、	画面 3 的制作	
八、	画面 4 的制作	
第五章	PLC 连接和通讯设定	
第六章	ViewJetCmore 触摸屏本体介绍	
─.	ViewJetCmore 产品本体规格一览表	
<u> </u>	ViewJetCmore 产品包说明	
三.	ViewJetCmore 本体接口	97
四.	ViewJetCmore 本体安装	99
五.	ViewJetCmore 本体操作	100

六.	ViewJetCmore 本体维护	103
七.	ViewJetCmore 的扩展使用	105
八.	ViewJetCmore 选购件一览表	105

前言

感谢使用本公司的 ViewJetCmore 系列触摸屏产品。

ViewJetCmore 系列触摸屏是 JTEKT 公司最新推出的新一代工业触摸屏产品,其主要特点如

下:

- 提供 6、8、10、12、15 英寸全尺寸系列产品,方便选择;
- 全系列产品采用 DC24V 工作电源,安全、可靠;
- 提供 AC 电源选件, 配置灵活;
- 作画软件使用简单、方便,可以快速入门;
- 允许部品重叠配置,灵活、方便;
- 软件采用部品配置式作画,简单、高效;
- 采用变量(TAG)定义式组态方式,使用更灵活;
- 软件带完全离线式模拟运行功能,无须 PLC、触摸屏,就可在 PC 上模拟运行;
- 采用 1024*1024 型电阻膜式按键,没有操作盲区;
- 工程中的信息可以导出到 EXCEL 文件中,也可以把 EXCEL 文件内容导入系统;
- TFT 型产品具有 65536 色表现力,可以更逼真地显示各种图片画面;
- 提供 15 英寸超大显示屏,达到 1024*768 的显示分辨率,能够显示更多信息、数据;
- 标准配备以太网、USB 接口, 传送画面数据更快捷、方便;
- 可以通过串行口、以太网口与计算机连接,更多选择,方便应用;
- 通过以太网口可以实现网络访问,轻松实现 Web、Email、FTP 等网络功能;
- 画面数据处理速度更快,反应迅速,操作流畅;
- 提供高性能的 PID 回路调节表示器功能;
- 报警数据、显示信息数据、捕捉画面数据的记录和备份功能;
- 超大容量存储器空间并可增设 CF1、CF2、USB 存储器,方便大容量数据处理;
- 对应多达9种语言支持,并可以自由切换,方便现场使用;
- 支持多种文字字体(需要扩展存储器支持)的显示,更方便;
- 支持声音输出功能,报警、提示信息更直观;
- 提供 USB 设备连接口,可以连接键盘、条码读入机、USB 存储器等 USB 设备;
- 多级密码系统,对应不同应用需要;
- 事件管理功能,轻松实现各种应用需要;
- 背光灯寿命可达 5 万小时以上,并且 8、10、12、15 英寸触摸屏的背光灯可以更换。

本书是用户使用 ViewJetCmore 系列触摸屏的入门资料,用于指导用户快速进入 ViewJetCmore 世界。本书不是对 ViewJetCmore 系列触摸屏所有功能的详细介绍手册。关于 ViewJetCmore 系列触摸屏功能及其作画工具软件的详细说明,请参见其它的 ViewJetCmore 系列触摸屏的手册资料

由于产品性能的改进、提高等原因,ViewJetCmore 系列触摸屏本体以及其作画工具软件的性能、功能等可能会与本书的叙述有所不同,这点请预先了解。另外,虽然我们尽力保证我们的资料做的全面,正确,但如果由于输入、校准、印刷上等的疏忽而出现了错误,也请谅解! 如有任何产品或其使用上的疑问,可与本公司无锡总部或驻各地办事机构联系。

使用注意事项

使用上的注意事项:

- 请在规格规定的环境(振动、冲击、温度、湿度等)中使用本产品;
- 请在对本产品有足够的理解的基础上使用本产品;
- 接线、走线请务必正确;
- 在使用中,防止异物掉进产品开口中;
- 请在触摸屏周围保留足够的散热空间;
- 本产品需要专业的维修人员才能修理,请不要随意打开、分解、修理本产品;
- 触摸屏面板是用玻璃做的,请不要用硬物按压或敲打,以免破碎。
- 不要用机械笔、螺丝刀、或尖的器具点击触摸屏面板,因为这样会损伤面板从而引发故障。
- 对于已超过有效期的电池,请尽早更换;
- 请在断电的情况下进行产品的检修、维护工作;
- 报废后的电池、背光灯、触摸屏的处理请按有关规定进行。

安全上的注意事项:

- 请不要在有可燃性、爆炸性气体的环境中使用本产品;
- 请不要在与人体安全有关的用途中使用本产品;
- 对于具有FG端子的产品,请务必进行接地处理;
- 请不要使用规定以外的电源供电;
- 请在断电状态下进行接线;
- 通电运行中,请不要触碰各接线端子;
- 对于有关人身、财产安全的开关,请尽量不要安排在触摸屏上;
- 为了预防电击或灼伤,在更换液晶背光灯时,请先关闭电源并让其内部温度降至室温。而 且,确保本体内高压电已完全释放;
- 请不要把本产品安装在火源的附近;
- 在使用中,防止金属物掉进散热孔中。

安全警告:

- •设计系统时要充分考虑到怎样预防人身事故和设备损坏的发生。系统要有外部保护和安全电路, 以便即使触摸屏发生故障或程序发生错误时也能保证系统的安全。
- •不要在触摸屏上制作与安全、人员或重大伤害有关的按钮(如急停安全开关等)。设计时应考虑 系统能够兼容触摸屏的错误和故障。
- •确保接地保护端的安全接地,否则会有电击的危险!
- •如果触摸屏发生故障,要立即关掉电源并且将其放在一旁,不要随意打开、分解、修理!
- •使用中应避免使用触摸屏直接输出驱动诸如马达之类的负载,不管 PLC 梯形图电路是否互锁。

其它注意事项:

- 未经许可,禁止转载、复制本书的部分或全部内容用于其它商业用途;
- 本公司不对使用该产品而引起的任何直接的和间接的损失、损害负责;
- 在阅读本书时如有任何不明之处,请与本公司联系。

第一章 ViewJetCmore 作画工具软件的安装

一. 安装 ViewJetCmore 作画工具软件的计算机系统要求

(1) 硬件系统要求



1: 个人电脑拥有 333MHz 或者更高的 CPU 主频。

推荐:Intel Pentium/Celeron 系列 或 AMD K6/Athlon/Duron 系列 或者其兼容机。

2: 800x600 象素 SVGA 显示器(推荐 1024×768 象素)。

- 3: 300MB的空余硬盘空间。
- 4: 128MB内存(推荐 512MB内存)。
- 5: 用来安装软件的 CD-ROM 或者 DVD。
- 6:为将工程传送到触摸屏,需要 USB 口或者 10/100Mbps 以太网口。

(2) 操作系统软件要求

ViewJetCmore 作画工具软件需要在 Windows 操作系统下运行(Windows XP Pro/XP Home/2000 SP4 版)。

(3) 计算机显示器

任意尺寸的监视器都能工作,但是更大的监视器能增加 ViewJetCmore 工具软件的显示效果。

(4) 计算机后备电源

我们强力推荐为你运行 ViewJetCmore 工具软件的电脑加装电源保护装置。一个好的保护装置将保护您的电脑免于异常状态。安装一个不间断电源(UPS)将会提供根本的保护。UPS 将在交流电源和电脑之间提供完全的电气隔离,并且将在停电或者低电压状态时,为电脑提供备用电池。

二. ViewJetCmore 作画工具软件的安装

(1) 安装前注意事项

- 你必须具有管理员权利 或者是管理员成员之一 才能安装 ViewJetCmore 工具软件。
- ViewJetCmore 工具软件的安装支持从演示版升级为正式版。在安装正式版本时不需要删除演示版本内容。

- (2) 安装步骤
- 步骤 1: 装入 CD

将 ViewJetCmore 工具软件的 CD 放入计算机 CD 驱动器中。

步骤 2: 开始安装

本 CD 将启动自动安装程序。运行后将显示如右所示的画面。

步骤 3: 语言的选择语言

本安装程序支持多语言安装,请选 择需要安装的语言。(英文/日文/中文/太文 等)





步骤 5: 注册检查

如果您选择的用户没有管理员权利,那么将会显示该错误信息。您必须 是管理员或者是具有管理员权限的用 户,才能安装该 Cmore 程序软件。按下 错误信息窗的[OK]键,安装过程将被终止。

请您在获得管理员权利后重新进行 安装。



步骤 6: 许可协议

该画面显示了软件的 许可协议,请仔细阅读。如果 您同意本协议的条款和条件, 选择"Accept(接受)",并且 按下[Next]按钮继续安装。



步骤 7:输入您的姓名和公司名 该画面需要您输入您的姓名和

公司名信息。您可以指定有权运行本软件的用户。如果您选择"任何 使用该电脑的人(all users)",那么 所有用户都可以使用该软件,如果 您 仅 仅 想 您 个 人 使 用 ViewJetCmore 工具软件,那么请 选择"仅仅我使用(使用者姓名)"。



步骤 8: 输入您的产品密钥。

请输入您的产品密钥。 ViewJetCmore 工具软件本身不需 要密钥。如果不输入密钥,能继续 安装 ViewJetCmore 工具软件,并 能完全使用该软件。只是随 ViewJetCmore 工具软件一起安装 的 Symbol Factory 图形库将是演示 版。



演示版本安装信息:

当密钥处为空时,按下 Next 按钮就将显示如下信息。



按下[确定]按钮,将继续进行软件的安装。

错误信息显示:

当您输入的密钥错误时,将弹出 错误信息。选择"OK"并且重新输 入密钥。

步骤 9: 选择安装目录

该对话框让您选择安装 ViewJetCmore工具软件的目录。默 认情况下将存放在 C:/Program Files/ViewJetCmore 文件夹。大多 数软件的默认目录都是这里。



硬盘空间错误信息

该错误信息提示:在您所要安装的 磁盘区域内没有足够的硬盘空间。请 释放出至少 300MB 空间,然后重试。 在按下[确定]按钮后,该安装将终止。

步骤 10: 程序安装

当程序安装开始后,屏幕上 显示出安装进行中的状态信息。根 据您 PC 的运行速度,这将花费几 分钟时间。请等待几分钟直到安装 结束后,再使用其他应用软件。



步骤11:WindowsXP中ViewJetCmore 工具软件 USB 驱动的测试

ViewJetCmore 工具软件安装程 序将安装一个 USB 的驱动。安装该 USB 驱动需要把 PC 机连接到 ViewJetCmore 触摸屏上的 USB 口上。 如果您是运行 Windows XP (Pro 或者 Home)时,一个 Windows 提示对 话框将弹出,请点击"Continue Anyway (任何时候继续)"然后安装 USB 驱 动。

4	The software you are installing has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (<u>Tell me why</u> this testing is important.)
	or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and
	contact the software vendor for software that has passed Windows Logo testing.
	contact the software vendor for software that has passed Windows Logo testing.

步骤 12: 安装 ViewJetCmore 工具软件开始图标

ViewJetCmore 工具软件 将在开始菜单中生成一个包 括开始图标、帮助文件图标和 Readme 文本文档图标的程序 项。如果您想要在桌面上放置 一个快捷方式图标和在快速 启动栏中放置一个快速启动 图标,请保持选中的选项;如 果您不希望生成这些图标,那 么请删除相应的选中选项。



步骤 13: 重新启动 Windows 信息

您在步骤 11 中点击 "Next"按钮后,将显示安装 完成的窗口。您可以选择要重 新启动或稍后启动计算机。

该软件不需要重新启动 计算机就可使用,如果使用该 程序中出现问题,那么请重新 启动计算机。



步骤 14: ViewJetCmore 工具软件 USB 驱动的最后安装

当您用 USB 电缆将 ViewJetCmore 触摸屏和 PC 相连, Windows 将会发现 该触摸屏并且启动"Hardware Update Wizard (硬件更新向导)",推荐您选择 "Install the software automatically (自动 装入软件)" 然后点击"Next" 按钮。

(注意: Windows 2000 不会显示该 警告信息!)



Windows 将会发现 USB 驱动并且再次显示"Windows XP Logo Test"信息。请选择"Continue Anyway (任何时候继续)"允许 USB 驱动的安装。

(ViewJetCmore 工具软件也支持以太网的连接。如果您的 ViewJetCmore 触摸屏有以太网口, 那么您可以通过它来连接。)

(注意: Windows 2000 不会显示该警告信息!)



接下来,硬件更新向导会检查 ViewJetCmore 触摸屏驱动的安装,如果安装完毕,请选择 "Finish (完成)"按钮。(注意: Windows 2000 不会显示该警告信息!)



至此,你已成功安装了 ViewJetCmore 工具软件。您可以通过选择在开始菜单中的 "ViewJetCmore 工具软件"来使用该软件。如果你安装了桌面图标,您也可以使用该图标。

三. ViewJetCmore 作画工具软件的启动

方法1:开始菜单

当安装完毕后,您可以通过点击开始菜单[开始 >程序>FactoryPortal>ViewJetCmore Programming Software]来启动 ViewJetCmore 工具软件。

a a	22.0	程序(P)	•	🛱 Apollo				
Sio!		文档(D)	•					
ofes	财	设置(<u>5</u>)	٠	🗟 金山词霸.net 中日英版 🚔 eMule	•			
P		搜索(<u>C</u>)	+	🚡 FactoryPortal	• 🔚	ViewJetCmore	🔸 💽 ViewJetCma	ore 作画工具软件 -
S 200	2	帮助(日)		*				1位置: E:\ViewJetCmore
-Nop	-	运行(<u>R</u>)		- Silan				
Min		关机(山)						
	开始	🥭 🗐 🕜 📀 👋 💽 ViewJetCr	nore	- [N 🔂D:\Documents an	J 🖻]ViewJet⊂more≯	\ @E:\	ViewJetCm

步骤 2: 快速启动图标/桌面快捷方式图标

最快启动该软件的方式是点击桌面快捷方式图标或者点击快速启动栏中的快速启动图标。当 然,这需要您在安装的过程中选择安装才能生成这些图标。



注意:只有当您在安装 ViewJetCmore 工具软件的步骤 12 中选择安装了快速启动图标和桌面快 捷方式图标,这些图标才会显示。

四. ViewJetCmore 作画工具软件的卸载

- (1) 开始卸载前的注意事项
 - 需要获得管理员身份才能进行卸载。
 - 在卸载前请对您的文件、数据进行备份,例如工程文件,库文件。
 - 在卸载前请断开 PC 和 ViewJetCmore 触摸屏之间的 USB 电缆。

(2) 软件卸载步骤

步骤1:开始卸载

1.打开控制面板。开始>设置>控制面板。

2.运行 添加/删除程序 项。

3.选择 ViewJetCmore 工具软件(ViewJetCmore Programming Software Version)。

- 4.点击"change/Remove"。
- 5.点击"Yes"。

🖬 Add/Remov	re Programs				
13	Currently installed programs:	Sort by: Nam	e 💌		
Change or	🎇 U-01SP-8175 TOOL	大小	336KB 📥		
Programs	🝘 UltraEdit-32 Uninstall	大小	2.15MB		
	🛃 UNITELWAY WDM Driver				
<u></u>	🛃 URLIE APP				
Add New	🔄 ViewJetCmore 作画工具软件 - Version 1.2	大小	252MB		
Programs	Click here for support information.	上次使用日期	2006-4-21		
B	To change this program or remove it from your computer, click Change/Remove.	<u>C</u> hange/	Remove		
	nimmp (remove only)	大小	11.4MB		
Windows	🛃 Windows 2000 修补程序 - KB823182				
Components	🛃 Windows 2000 修补程序 - KB823559				-
120	🛃 Windows 2000 修补程序 - KB823980			ViewJetCmore 作画工具软件 - Version 1.2 - InstallShield Wizard	X
1	🛃 Windows 2000 修补程序 - KB824105				
Set Program	🛃 Windows 2000 修补程序 - KB825119			是否要完全除去所选应用程序及其所有功能?	
Access and Defaults	🛃 Windows 2000 修补程序 - KB826232				
Lordans	🛃 Windows 2000 修补程序 - KB828035			「 車(N) 香(N)	
	🛃 Windows 2000 修补程序 - KB828741		*		

现在系统将对 ViewJetCmore 工具软件进行卸载。首先,该屏幕将显示卸载信息。 ViewJetCmore 用 USB 驱动程序也同时被卸载,但该 USB 驱动的卸载需要花费较长的时间。



步骤 2: 卸载完成

程序卸载完成后,将弹出完成窗口。请点击"Finish"。



第二章 作画基础知识

在正式进入 ViewJetCmore 作图工具软件进行 ViewJetCmore 触摸屏画面制作前,为了使你 能更好地理解 ViewJetCmore 触摸屏,尽快进入 ViewJetCmore 世界,请花些时间阅读一下本章 的基本知识内容。

关于计算机的有关知识以及操作请参见相关的专业书籍。下面是与 ViewJetCmore 有关的一些知识。

一、工程(Project)

是 你 为 某 个 应 用 需 要 而 制 作 的 ViewJetCmore 触摸屏的所有画面的综合。 它为单文件结构, 你为某个应用所制作的所 有画面都包含在一个.eap 文件中。你可以直 接用该.eap 文件进行各种复制、备份工作。 而不需要进行特别的操作。

你在开始一个新的工程时,可以通过点 击作图工具的[Start a Project](开始一个工程) 来打开开始工程窗口,如下图

🖥 View Jet Cm	ore - [l	anguage	select1.e	ap - #1 S	creen 1]	
文件(E) 编	辑(E)	视图(⊻)	工具(I)	对象(<u>0</u>)	画面(5)	数
0 🧭 😡			Q 🗎			
Start	a Pro	oject			Simul	ate
	寻规		×			
面面 功能	神撑	屁)				

开始一个新工程			
新建工程文件	- 工程选择 — 保存路径: 工程名:	F:\mywork\cmoreproject\ NewProject3	
打开现有的工程文件	触摸屏型号: PLC协议:	EA7-T8C-S 💌 DirectLogic K-Sequence(S	Operand) 💌
			例以役定

选择窗口中的新建工程文件,你就可以开始一个新的工程。窗口右边的工程选择是关于新建 工程的一些信息。

保存路径:为新建工程文件存盘时在计算机磁盘上的保存文件夹位置。你可以改变该路径内容,以把该工程文件存放到你指定的地方。另外,你可以通过[文件]菜单的[工程选项]项来设置是否启动自动保存选项,以及是否保存工程文件的备份文件(*.bak 文件)。为了你工程文件系统的安全性,建议你启动自动保存选项,以及保存工程文件的备份文件。

- 工程名:为你新建的工程文件的磁盘保存名字,你将来在再次打开该工程文件时也使用该名字。 系统会自动给出一个缺省的工程名,但我们建议你为新建工程定一个有意义的工程名称, 以便将来方便。你可以通过[文件]菜单的[工程信息]项来给工程加上详细的说明信 息。
- 触摸屏型号:在这儿选择你本次应用中所选择的触摸屏型号。需要时,你可以在将来通过[设置] 菜单的[触摸屏管理器]项来修改触摸屏型号。
- PLC协议:用于选择与触摸屏通讯的对象PLC机种。同样,需要时,你可以在将来通过[设置]菜单的[触摸屏管理器]项来修改触摸屏型号。

二、画面(Screen)

画面是构成工程的主要组成单位,画面由部品组成,一个 画面上最多可以放置500个部品。一个工程系统可以有1个 或多个画面组成,每个工程中最多可以包含999幅画面。但 注意以上数据受触摸屏带有的总的用户画面存储容量有关,同 时由于 ViewJetCmore 中文字字体文件也占用用户画面存储 器,所以还受所用文字字体文件大小的限制。目前各型号 ViewJetCmore 的用户画面存储器大小为:

6 英寸、8 英寸、1 0 英寸触摸屏: 1 0 M B, 包含用户 画面和字体数据:

1 2 英寸、1 5 英寸: 4 0 M B, 包含用户画面和字体数据。

ViewJetCmore 的画面由以下3要素组成:

- 当前画面:为你某个时候要显示的画面,其上主要放置每个画面的专用部品。
- 背景画面:当有很多画面有相同的内容时,你可以把这些 相同的内容放到同一个画面中,作为其它画面 的背景画面使用。这样可以节省很多的作图时 间和资源。

背景颜色: 需要时, 你可以为你的画面加上特定的背景颜 色, 以使画面更有特点。

实际显示时的某个画面是以上3个要素综合作用的结果, 但背景画面和背景颜色并不是必需的。

在作图软件的导航窗的画面页中有所有画面的列表显示。你选种某个画面后,在下面就会有 对应于该画面的相关信息显示,包括:当前画面号与画面名;其背景画面使用情况;其背景颜色 信息。你可在这儿选定对应于当前画面的背景画面、背景颜色等内容。





(1) 工程中画面的管理

在 ViewJetCmore 工程中,以画面名、 画面号的方式来管理画面。你可以通过右键 快捷操作或 [画面] 菜单操作对工程画面进 行复制、删除、粘贴、改名的操作,你还可 以通过画面选项中的密码功能为相应的画 面加上密码,这样在运行时,每次要进入该 画面时,会弹出一个密码输入窗口,只有你 输入正确的密码后,才允许跳入相应的画 面。

对象(<u>0</u>)	画面(5) 数据库(D) 设置(U) 触摸屏(P) 窗口(W) 帮助(H)
)	新建画面(N) Ctrl+N	Language 1 💌
	画面删除(D) 画面改名(R)	Send Project to
60 -	画面复制(C) 画面粘贴(<u>P)</u>	
45 -	画面选项(<u>5</u>)	

(2) 工程中各画面之间的跳转

可以通过2种方法来实现画面间的跳转。

一、是使用画面控制(Control)对象部品来实现画面的直接跳转;具体方法参见第四章例子。

二、是通过 PLC 存储器来控制画面跳转。如下所示,在相应的设置项中设置好画面号寄存器(例 子中为 R2000),则每次该寄存器中数据改变时,系统会跳转到相应的画面上去。



注意:如果寄存器中数据对应的画面号不存在,则系统保持当前画面。

三、部品(Part)

所有你通过 ViewJetCmore 作图软件配置到画面上的内容,都称为部品。作图软件对象列表中以对象的形式分类列出了 12 类 50 种部品。对于每种对象部品,如果其有多个部品可选,则选中某个对象部品时,相应的在部品列表中会列出所有同种部品。

下表列出 ViewJetCmore 支持的 12 类 50 种部品。

序号	对象类	对 象 部 品	主 要 作 用
1	Shape(图形)	直线、四边形、圆、三角形、框体	用于制作外形、底图、动画,或者 用于制作自定义部品。
2	Button (按钮)	按钮、开关、单选开关、带灯开关、步进 开关、3 状态开关、键盘按钮	用于各种输入的按钮、开关
3	Indicator(指示器)	指示灯、阀、数据显示、多状态文本显示 器	对应变量状态的指示
4	Enter(输入设备)	数据输入、数值增加/减少、拨码开关、滑 块	用于外部数据的输入
5	Meter/Graph(图表)	趋势图、折线图、模拟仪表、棒图、PID 面板形棒图、PID 面板形趋势图	应用中各种寄存器数据的图形、仪 表方式显示
6	Bitmap(位图)	Bitmap 图象按钮、静态 Bitmap 图象、动态 Bitmap 图象、多状态 Bitmap 图象、动画 Bitmap 图象	利用外部导入的位图图形来设计自 定义各种部品外观、或动画表示
7	Recipe (配方)	配方	用于多种原材料的配方控制
8	Alarm(报警)	报警历史、报警信息	显示记录的事件报警信息
9	Text(文字)	固定文字、指示灯型文字、看板文字、动态文字、Bitmap 图象文字、文字输入	各种文本显示方式
10	Clock (时钟)	模拟时钟、数字时钟	本体日历时钟的显示
11	Control (控制)	画面切换、画面选择器、弹出窗口框体	用于各个画面之间的切换控制
12	System (系统)	时间调节、激活屏幕保护、显示调节、语 言设定、音量调节	一些系统功能的用户画面控制应用

以上列出的这些部品,都是已经预先定义好并预装在软件中的,另外与 PLC 连接的通讯程序 也已预先配置在软件中。在你使用时,你只需要调出相应的部品,在其属性窗口中设置好相关参 数,并配置到画面上合适的地方即可。这样的画面制作方式,我们称之为组态式画面制作方式。

在制作画面时,配置部品到画面上去的方法有以下3种。

- 方法一:双击对象列表中的对象部品,则该对象部品被配置到画面中央,同时打开对应该部品的 属性窗口,你需要在属性窗口中输入完相关属性项后,按[OK]键,才能完成设置,此时 可通过鼠标把该部品移动到合适的位置上。
- 方法二: 点中对象列表中某个部品,按住鼠标把该部品拖动到合适的位置,放开鼠标,系统则会 打开相应的属性窗口,在属性窗口中输入相关属性项后,按[OK]键,完成设置。
- 方法三:选中对象列表中某种部品后,如果其有多个可选部品,则会显示在下面的部品列表中, 选中某个部品,按住鼠标把该部品拖动到合适的位置,放开鼠标,系统则会打开相应的 属性窗口,在属性窗口中输入相关属性项后,按[OK]键,完成设置。

对象 库	•	品暗	列表
🚽 带灯按钮			
世 步进升天			
		On	Off)
◆ 键盘按钮			
Indicator		Default	Sample-1
◯ 指示灯		Doridant	odmpio 1
🛃 阀			
💼 数据显示		INDICATOR	OFF
🎛 多状态文本显示器		Off	INDICATOR
Entry			
📴 数据输入		Sample-2	Sample-3
量 数值增加/减少			0
1 拨码开关			
🛃 滑块			Off
Meter/Graph			
🎬 趋势图			Process of
🏡 折线图		Green-1	Yellow-1
🕥 模拟仪表	-		

注意:方法一,方法二中,如果操作对象有多个部品可选时,其选中的是部品列表中的第一个部品,如果要选择部品列表中的其它部品,请使用方法三。

已经配置到画面上的部品,你可以通过鼠标进行任何的移动、大小改变等操作,ViewJetCmore 部品可以无级缩放。双击画面上的某个部品,可以打开相应的部品属性窗口,在这儿,你可以改变部品的各种属性。ViewJetCmore 允许部品重叠,重叠部品能同时动作,但有按键动作时,最上面的按键将覆盖下面所有的按键动作。每个画面最多允许有 500 个部品。

对象部品名称	Screen Change Push	Button
	名称	基本设定 选项 密码
画面部品名称———	ScreenChangePB1	
部品属性页 部品显示预览	Screen	Image: Screen Change PB Image: Screen Change PB 位置 Image: Screen Change PB ① Image: Screen Change PB Image: Screen Change PB Image: Screen Change PB Image: Screen Change
	☞ 显示边框	○ ○<
部品外形选择 ———	语言: Language 1 ▼ 优明.	 ○ 次画面 ○ 前画面 ○ 前画面 ○ 間定 画面号: 画面名称: 1 → SCREEN 1
	变量数据库	OK 取消 帮助(H)

四、变量(Tag)

在 ViewJetCmore 中, 与各部品相关的 PLC 地址、系统内部存储器等, 都是通过变量来定义、 使用的。所有在部品中使用的变量都需要预先通过变量定义的方式进行与 PLC 地址或系统内部存 储器的关联定义, 然后才能使用。例如, 如果要使 PLC 的地址(M0)与 ViewJetCmore 的指示 灯连接起来, 你不能直接在指示灯部品中设置 M0, 而必须先在变量数据库中定义某个变量(例 如 L1)与 M0 关联, 在指示灯部品中使用 L1 即可。

备名: DEVOO1 显示系统变量 - 「加克	▼ ▼ 显示内部变量 「 加亮	「 加亮显	·示未使用变量	上			
Tag Name	Data Tupe Discrete	PLC Address	Device Name DEV001	Attribute			
日史以亦得	古亦曾教报医中内家			近加本县			1
LÆXX				· ● 加文里	N N		2
				◎●● ●●●			
				设备名:	DEV001		•
				变量名:	L1	- 建义变量信息	
				变量 <mark>数据类型:</mark>	Discrete	•	
				文字数:	40 *	▶ 停电保持	
				PLC地址			
添加 编辑	一册除			存储器类型	地址	PLC信息	
			OK	M <u>*</u>	0		
					添加	关闭 帮助	ወ
Indicator Light 名称: 基本 Indicator Light1 0n 位 模拟: 01	設定 透项 示签 ICATOR LIGHT	0FF文字 Off 文字色:	0X文字 Dn 文字 网條 文字色 丙烯 文字色 市場是 10 又又大力 内振 文字去小 10 Database	× · · · · · · · · · · · · ·	部品设置时,	变量调用	
▼ 显示辺框 変量	a:	设备名:	ALL	-			下填
语言:			系统变量	☑ 显示内部变量			
Language 1	▶ ● ●		2042-C			:元×単	_
		No.	L1	Data Type Discrete	M0 DEV	vice Name Attribute /001	
	形 1 外形 2				N		-
					N		
支量数据库							

Ind

这与以前的在画面部品上直接定义 PLC 地址的方式有所不同。我们把在画面部品上直接定义 PLC 地址的方式叫直接地址存取方式; 而把通过变量定义的方式叫做变量地址存取方式。2 者的 差别如下图所示。



一、从变量的数据类型来分,主要分开关量、寄存器量、字符串变量三种。定义变量时必须指定 其数据类型。

开关量(Discrete Tag)

为只有通/断(ON/OFF)2状态的变量,主要用于按钮、指示灯以及各种标志位的定义。对应于 PLC 中的 I、Q、M、S、SP、T、C 等位功能存储器。

Indicator Light	and the second	the second s			
名称:	基本设定 选项				
IndicatorLight1	┌┌ 标签 ─────	OFF文字			
	INDICATOR LIGHT 🔄	Off	_ On	*	
On	で上边 C下边				×
	*************************************	文字色: 💻 「		► H	
	背景色:	背景色: 「		landi ocida	
模拟: OX	文字大小 排列	文字大小 排列	ス生间心	DRV001	
	10 字体			JE VOOT	
☑ 显示边框		1	- "受重名:	JL1	
	变量名:		变量数据类型:	Discrete]
	L1	<u> </u>	文字数:	40 -	┏ 停电保持
语言:					
Language 1 👱			PLUIGIE		
说明:			存储器类型	地址	
			M	0	
	外形 1 外形 2		GI		
·			GQ T		闭

寄存器变量(Register Tag)

为连续的数字型变量,主要用于数值显示、设定、各种数字量的模拟仪表表示等。主要对应于 PLC 中的 R 功能存储器。

Numeric Display					×	
名称:	基本设定 选项					
NumericDisplay1		一字体和颜色				
12345	RUMERIC DISPLAY 位置 ① 上边 ○ 上边 下边 常景色: 正 文字色: 二 支字大小 排列	文字大小: 10 ▼ 字 色 文字 売 □ ↓ 背景: □ ↓	体 数据处 数据位 总位 总位 小子 和 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	Unsigned Decimal Unsigned Decimal Octal Her: 文 0 文 月間 12345		
☞ 显示边框	1 ¹⁰ <u>子</u> 择 数据显示变量		委加支量 編号 ▲ 1 支量信息	► N		×
语言: Language 1 💌	□ 使用小数点变量		→	(INTERNAL)		J
说明:			受量名:	1		
A			变量数据类型 :	Signed int 16	•	
·			文字数:	Signed int 16 Signed int 32 Unsigned int 16	「 停电保持	
变量数据库			PLC地址	Unsigned int 32 BCD int 16		
			存储器类型	BCD int 32 Floating PT 32		
				添加	关闭 帮助	ђ

寄存器变量根据其数据类型,可以分成以下几种:

1) 16位 BCD 数

大部分的 PLC 数据会作为 BCD 数来存取。定义为 BCD 数的变量,只能以 BCD 的形式显示。

Numeric Display			X
名称:	基本设定 选项		
NumericDisplay1	■ 标签 NUMERIC DISPLAY ① ① ① ① ① ① ① ① ② 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕	字体和颜色 文字大小: 10 ▼ 全 文字 □ 市景: □ 添加交量	
☞ 显示边框	文子入小 用列 10 ▼ 字体 数据显示变量 BCD1	编号 ► 	
语言: Language 1 ▼ 说明:		·····································	器类型: BCD int 16 「字数: 40 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 変量数据库		存储器类	型 地址 v 2000
			添加 关闭 帮助

2) 16 位无符号数

定义为 16 位无符号数的变量,可以以无符号 10 进制数、16 进制数、8 进制数的形式来显示 其内容。

umeric Entry			×
名称:	_ 基本设定 控制 洗项 約	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
NumericEntry1		字体和颜色————————————————————————————————————	
12345	www WMMERIC ENTRY ★ 位置 で上泣 で 下边 文字色:	文字大小: 10 ▼ 字体 颜色 文字: □ □ □ 闪烁 背景: □ □ 闪烁	型: Unsigned Decima Unsigned Decima 的位在 自己的任何。 专家 ····································
	背景色: 文字大小 排列		后缀
☞ 显示边框	10 文 字体 字体 范围 最小: 0	编号 ★ 4 2 で要量信息	▶ ₩
	最大: 65535	设备名: <inte< td=""><td>(RNAL></td></inte<>	(RNAL>
写言·	数据输入变量 和数据显示变 [USIG1 [] 使用显示变量	■: 变量名: [JSIG]	med int 16
Language 1 🔄 之明:	↓ ↓ 使用小数点变量	文字数: 40	
"文重蚁 佑 库			

3) 16 位带符号数

定义为16位带符号数的变量,只能以带符号10进制数的形式来显示其内容。

Numeric Entry		×
名称:	基本设定 控制 选项 密码	
NumericEntry1	下标签 NUMERIC ENTRY	和颜色 字大小: 文 字体
-12345	位置 ⑥ 上边 ⑦ 下边 文字色:	b 数据位数 b 登位数 b 登位数 小数位数 5 ● 5 ●
▶ 显示边框	^{万京巴:} 文字大小 排列 10 ▼ <u></u> 字体	支星编辑 Egg 編号 K<
	最小: 0 最大: 32767 数据論入変量 和数据显示变量・	交里信息 设备名: 〈INTERNAL〉 ▼ 变量名: SIGI
语言: Language 1 💌	SIG1 [SIG1] [使用显示变量	 · 变量数据类型: Signed int 16 ▼ · 文字数: 40 ÷
说明: 	□ 使用小数点变量	PIC地址 存储器类型 地址
变量数据库		

4) 32 位数

上面介绍了 3 种 16 位数据变量的定义及其使用方式。除了 16 位数据外, ViewJetCmore 还支持 32 位数据的使用,其定义使用方法与 16 位数据相同。

寄存器变量数据类型使用建议:

寄存器数据仅使用正数的场合,请使用 BCD 变量; 寄存器数据有正、负的场合,请使用带符号数变量; 希望原样显示寄存器数据的场合,请使用无符号数变量。

字符串变量(Ascii String)

需要使用字符串的输入、显示时,使用该变量。 当该变量影射到 PLC 寄存器的时候,字符串中每个 字符对应的 ASCII 码值将存放到 PLC 寄存器中。

例如,如果使用光洋 PLC,定义一个字符串变量为 STR1,影射到 PLC 寄存器 R2500 开始的寄存器 组中。制作如下画面,则当通过字符串输入部品把字符串"1234"输入到 STR1 中时,可以看到 R2500中被存入了 3132 (对应字符串'12'); R2501中被存入了 3334 (对应字符串'34')。

设备名:	DEV001
变量名:	STRI
变量数据类型:	Ascii String 💌
文字数 :	40 广 停电保持
LC地址	
ᆂᄮᅃᄴᆋ	10++1



数据类型	数据长度	说明
开关量	1位	用于位地址指定
无符号 16 位数	2 字节	指定地址数为无符号 16 位整数
无符号 32 位数	4 字节	指定地址数为无符号 32 位整数
带符号 16 位数	2 字节	指定地址数为带符号 16 位整数
带符号 32 位数	4 字节	指定地址数为带符号 32 位整数
16位 BCD 数	2 字节	指定地址数为 16 位 BCD 整数
32 位 BCD 数	4 字节	指定地址数为 32 位 BCD 整数
32 位浮点数	4 字节	指定地址数为 32 位浮点数
字符串	2~40 字节	字符串长度可以用户定义

各类变量所占用的存储器大小如下表所示:

二、从变量对应的地址性质来分, ViewJetCmore 中变量又分内部变量、设备变量、系统变量三种。 内部变量(Internal Tag)

使用触摸屏本体内部 SRAM 存储器的变量,内部变量总的可用存储器空间为 256KB。



内部变量不占用 PLC 存储器空间,在每个 工程中都可以使用内部变量。内部变量的定义 方式与设备变量是一样的,只是其设备名选择 为内部变量。有效使用好内部变量,可以使得 控制程序更简洁、快速。例如,使用内部变量 来控制动画动作;利用内部变量来作为按钮、 数据输入的互锁条件;利用内部变量作为配方 的数据源等等。

内部变量可以设置成停电保持,方法为:在 定义内部变量时,选中停电保持选项,则该内 部变量将具有停电保持功能

注意: 内部变量的停电保持功能是通过电池来 实现的,请随时注意触摸屏电池的使用情况,

支量编辑 X 编号 🖌 🔺 1 . 变量信息 设备名: 〈INTERNAL〉 -变量名: S1 变量数据类型: Unsigned int 32 • ☞ 停电保持 文字数: 40 * PLC地址 存储器类型 地址 Γ v 应用 关闭 帮助

如果电池电压不足,请尽快更换电池。以保证停电保持的数据不丢失。

设备变量(Device Tag)

设备变量是影射到 PLC 功能存储器上的变量。每一台连接到触摸屏上的 PLC,都被认为是一台设备。PLC 的动作情况主要通过设备变量反映到触摸屏上。

设备(Device)

设备是指通过通讯口连接到触摸屏上的现场控制设备,一个触摸屏最多可以同时连接 64 个设备,包括串行口连接设备和以太网连接设备。目前连接的主要设备为 PLC。

设备的添加通过触摸屏管理器进行。双击导航窗下[功能]页[设置]项下[触摸屏管理器],会出现如下所示的触摸屏管理窗口,单击其[Add](添加)按钮,可以添加一个设备,选中某个设备后,其相应的通讯参数设定内容会出现在右边。当有2个以上的设备存在时,可以点击[COM Port]或 [Ethernet Port]来设定多个设备的公共通讯参数项。



添加好设备后,就可以设置对应于该设备的设备变量。每个设备的设备变量需要分别设置。 如下图所示例子中,连接了2台PLC,每台PLC都有Tag1、Tag2、Tag3 三个变量,则该6个变 量需要分别定义,而且不能同名。定义时要注意使用不同的设备名称。



系统变量(System Tag)

为 ViewJetCmore 内已经预先定义好用途的变量,主要是一些系统的标志变量。系统变量也为一种内部变量,但其与普通的内部变量不同,它们大部分是只读型变量,在制作画面时,你可以 直接应用在你的部品中,而不需要重新定义。

下面是 ViewJetCmore 支持的所有系统变量一览表。

系统变量名称	数据类型	读/写	数据范围	说明
SYS Bit ON	开关量	只读		常通(0N)
SYS_Clock200ms	开关量	只读		以 100ms 间隔交替 0N/0FF
SYS_Clock500ms	开关量	只读		以 250ms 间隔交替 0N/0FF
SYS_ClockSec	开关量	只读		以 0.5s 间隔交替 0N/0FF
SYS_ClockMin	开关量	只读		以 30s 间隔交替 0N/0FF
SYS_CountValue	带符号 32 位数	只读		系统计数器当前值,每次增加1
SYS_CountMax	带符号 32 位数	读/写		系统计数器的最大值
SYS_CountMin	带符号 32 位数	读/写		系统计数器的最小值
SYS_CountInterval	无符号 32 位数	读/写	$0{\sim}4294967295$	系统计数间隔
				单位: ms 100 表示 100ms,500 表
				示 500ms(最小 50ms)
SYS_CountRepeat	开关量	读/写		ON 时,系统计数器到达最大值
				后,恢复为最小值,继续计数
SYS DATE YYYY	无符号 16 位数	只读		4 位公历年数据
SYS DATE YY	无符号 16 位数	只读	0~99	2位公历年数据
SYS DATE MM	无符号 16 位数	只读	1~12	2 位公历月数据
SYS DATE DD	无符号 16 位数	只读	1~31	2位公历日数据
SYS DAY Week	字符串	只读	SUN/MON/TUE/	星期数据
			WED/THU/FRI/SAT	
SYS TIME HH	无符号 16 位数	只读	0~23	2位小时数据
SYS TIME MM	无符号 16 位数	只读	$0 \sim 59$	2位分钟数据
SYS TIME SS	无符号 16 位数	只读	$0 \sim 59$	2位秒数据
SYS Keypad Current	字符串	只读		当前键文字
SYS Keypad Max	字符串	只读		最大键值
SYS Keypad Min	字符串	只读		最小键值
SYS Keypad Value	字符串	只读		当前键值
SYS SystemScreenPW	16 位 BCD 数	读/写	0~9999	进入系统模式画面的密码
				0表示没有系统密码
SYS Builtin DRAM	无符号 32 位数	只读	$0{\sim}4294967295$	单位: KB (K 字节)
TotalMemory				
SYS Builtin DRAM	无符号 32 位数	只读	0~4294967295	单位: KB (K 字节)
UsedMemory				
SYS Builtin DRAM	无符号 32 位数	只读	0~4294967295	单位: KB (K 字节)
FreeMemory				

系统变量名称	数据类型	读/写	数据范围	说明
SYS Builtin SRAM	无符号 32 位数	只读	0~4294967295	单位: KB(K字节)
TotalMemory				
SYS Builtin SRAM	无符号 32 位数	只读	0~4294967295	单位: KB(K字节)
UsedMemory				
SYS Builtin SRAM	无符号 32 位数	只读	0~4294967295	单位: KB(K字节)
FreeMemory				
SYS Builtin FLASH	无符号 32 位数	只读	0~4294967295	单位: KB(K字节)
TotalMemory				
SYS Builtin FLASH	无符号 32 位数	只读	0~4294967295	单位: KB(K字节)
UsedMemory				
SYS Builtin FLASH	无符号 32 位数	只读	0~4294967295	单位: KB(K字节)
FreeMemory				
SYS CF1 TotalMemory	无符号 32 位数	只读	0~4000000	单位: KB(K字节)(0-40GB)
SYS CF1 UsedMemory	无符号 32 位数	只读	0~4000000	单位: KB(K字节)(0-40GB)
SYS CF1 FreeMemory	无符号 32 位数	只读	0~4000000	单位: KB(K字节)(0-40GB)
SYS CF2 TotalMemory	无符号 32 位数	只读	0~4000000	单位: KB(K字节)(0-40GB)
SYS CF2 UsedMemory	无符号 32 位数	只读	0~4000000	单位: KB(K字节)(0-40GB)
SYS CF2 FreeMemory	无符号 32 位数	只读	0~4000000	单位: KB(K字节)(0-40GB)
SYS USB TotalMemory	无符号 32 位数	只读	0~4000000	单位: KB(K字节)(0-40GB)
SYS USB UsedMemory	无符号 32 位数	只读	0~4000000	单位: KB(K字节)(0-40GB)
SYS USB FreeMemory	无符号 32 位数	只读	0~4000000	单位: KB(K字节)(0-40GB)
SYS CF1 ReadyToUse	开关量	只读		ON 表示 CF1 存储设备可用
SYS CF2 ReadyToUse	开关量	只读		ON 表示 CF2 存储设备可用
SYS USB ReadyToUse	开关量	只读		ON 表示 USB 存储设备可用
SYS CF1 WriteStatus	开关量	只读		0N 表示 CF1 存储设备存取中
SYS CF2 WriteStatus	开关量	只读		ON 表示正向 CF2 中写入记录数
				据。 记录数据包括报警、信息、
				画面捕捉数据等。
SYS USB WriteStatus	开关量	只读		ON 表示正向 CF2 中写入记录数
				据。 记录数据包括报警、信息、
				画面捕捉数据等。
SYS CF1 Eject	开关量	读/写		置 0N 请求取出 CF1,从新变为
				0FF 后,可以取出 CF1 卡。
SYS CF2 Eject	开关量	读/写		置 ON 请求取出 CF2,从新变为
				0FF 后,可以取出 CF2 卡。
SYS USB Eject	开关量	读/写		置 ON 请求取出 USB,从新变为
				OFF 后,可以取出 USB 卡。

系统变量名称	数据类型	读/写	数据范围	说明
SYS Copy LogToCF1	开关量	读/写		保存记录数据到 CF1 卡时置为
				ON,写入完成后为 OFF。
SYS Copy LogToCF2	开关量	读/写		保存记录数据到 CF2 卡时置为
				0N,写入完成后为 0FF。
SYS Copy LogToUSB	开关量	读/写		保存记录数据到 USB 卡时置为
				0N,写入完成后为 0FF。
SYS Current ScreenName	字符串	只读		当前画面名
SYS Current	无符号 16 位数	只读	1~999	当前画面号
ScreenNumber				
SYS_ERR ErrorStatus	开关量	只读		当有错误发生时,置为 ON。
SYS_ERR ErrorCode	16 位 BCD 数	只读		存放发生错误时的错误代码
SYS_ERR	字符串	只读		存放发生错误时的错误信息
ErrorMessage				
SYS_ERR Log Error	开关量	只读		ON 表示记录数据时发生或发生
				过错误。
SYS_ERR	开关量	只读		ON 表示画面捕捉时发生或发生
ScreenCapture Error				过错误。
SYS_ERR Email Error	开关量	只读		ON 表示发送 Email 时发生过错
				误。执行以下2个动作:
				一、在屏幕左上角显示错误的
				Email 地址 5 秒钟;
				二、发送错误的 Email 地址到
				" SYS_ERR Email
				Address"
SYS_ERR SendFTP	开关量	只读		ON 表示 FTP 传送时发生过错
Error				误。执行以下2个动作:
				一、在屏幕左上角显示错误的
				FTP 地址 5 秒钟;
				二、发送错误的 FTP 地址到
				"SYS_SendERR FTP Address"
SYS_ERR LowBattery	开关量	只读		电池电压低时,置为 0N。
SYS_ERR PowerFail	16 位 BCD 数	只读	0~9999	发生电源跌落的次数,到达9999
Count				后,自动恢复为0
SYS_Handshake_Error	开关量	只读		有握手错误时为 0N
SYS_ERR Backlight	开关量	只读		当背光灯关闭时为 ON,保持 ON
Bulib Turned Off				直到

系统变量使用例子一系统模式画面进入的密码设定

在 ViewJetCmore 上安排了一种系统画面模式,在该模式 下可以直接对 ViewJetCmore 本体的一些工作参数进行设置、调 整;测试触摸屏的各种功能;备份/恢复系统工程数据;清除存 储器以及恢复各种数据到出厂默认设置。

一般情况下,按住屏幕左上角3秒种,可以直接进入系统 画面。为了防止系统画面的非预期进入,ViewJetCmore 允许 你设置一个系统画面密码,设置了该密码后,在进入系统画面 前,会首先出现一个密码输入窗口,只有输入了正确的系统画 面密码后,才能进入系统画面,否则将回到用户模式画面。

(关于系统画面模式请参见**第六章 五 ViewJetCmore 本体** 操作。)



系统画面密码设置方法如下:

1) 双击画面制作软件工具导航窗下功能页的[事件管理数据库],则会打开事件管理数据库窗口,点击[添加]按钮,会打开添加事件窗口



2)选择事件类型为变量,选择其变量名为[SYS BIT ON]

\$件编号	► N
····· · · · · · · · · · · · · · · · ·	变量名: SYS BIT ON
事件を称・	SYS BIT ON SIS BULLIN DRAM FREEMEMURI SYS DILLIN DRAM TOTAL HENOPY
≠11-凸柳・	SYS BUILTIN DRAM USEDMEMORY SYS BUILTIN FLASH FREEMEMORY
	SYS BUILTIN FLASH TOTALMEMORY SYS BUILTIN FLASH USEDMEMORY SYS BUILTIN SRAM FREFMEMORY

3)此时缺省的变量动作为[报警],按[添加动作]键,弹出动作添加窗口,选择变量。点击[0K]。



4)此时,动作页中将出现报警、变量2个动作页。选中动作执行顺序中的[报警]项,点击[删除动作]按钮,将删除报警动作页

♥ 02-文単	语言: Language 1 💌	
▲ ▼ 添加动作… 删除动作	☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑	 ✓ 显示 文字色: ■ □ 闪烁 背景色: □ □ 闪烁

5) 选择变量动作中的变量名为 SYS SYSTEMSCREENPW

	SYS COUNTINTERVAL SYS COUNTMAX SYS COUNTMIN	
	SYS COUNTREPEAT SYS ERR POWERFAIL COUNT SYS SYSTEMSCREENPW SYS USTEMSCREENPW	
	开关	<u> </u>
添加动作…		

在其写入值栏中写入你希望的密码值,例如 1234 (1~4 位 BCD 数值),。点击[添加]按钮,则把该 变量定义动作写入了系统。

	变量名:	SYS SYSTEMSC	REENPW		.
		「写入状态――	写入值		
		© ON	值:	1234	
		C OFF	数据类型:	BCD	•
添加动作···	1				
删除动作	1				

7) 按[OK]键,关闭[添加事件窗口],这时在[事件管理数据库]窗口中,你可以找到你的定义内容。

	—— 事件		¬				- 动作 —				
事件号	事件名称	事件类型	报警	変量	· 变量复制	声音	消息窗	画面捕捉	E-mail	画面改变	l i
i		变量		Yes							
2		受量		Yes							
											1

选中某个事件项,按[编辑]键,可以对该事件项进行修改,按[删除]键,可以删除选中的事件 项。按[关闭]键,关闭事件管理数据库窗口。

至此,你完成了系统画面密码设置工作。把设置好系统画面密码的工程传送到 ViewJetCmore 本体上去后,该密码就起作用了。从而可以限制普通用户进入系统画面模式。

变量定义

每个工程中最多可以登录 30,000 个变量,包括系统变量、内部变量、设备变量。注意所有的 变量不能同名,不管其是否影射到同一个设备上。系统变量不需要定义,内部变量、设备变量需 要定义,它们的定义方式是相同的。

所有的变量全定义在变量数据库(Tag Name Database)中,变量数据库如下所示。

に し し し		显示内部变量 「加亮	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	显示未使用变量		
No.	Tag Name	Data Type	PLC Address	Device Name	Attribute	
52	SYS Copy LogToCF1	Discrete		<internal></internal>		
53	SYS Copy LogToCF2	Discrete		<internal></internal>		
54	SYS Copy LogToUSB	Discrete		<internal></internal>		
55	SYS Current Screen Nu	Unsigned int 16		<internal></internal>		
56	SYS Current Screen Name	Ascii String		<internal></internal>		
57	SYS ERR LowBattery	Discrete		<internal></internal>		
58	SYS ERR PowerFail Count	BCD int 16		<internal></internal>		
59	SYS ERR Handshake	Discrete		<internal></internal>		
60	SYS ERR Backlight Bulb	Discrete		<internal></internal>		
61	SYS ERR ErrorStatus	Discrete		<internal></internal>		
62	SYS ERR ErrorCode	BCD int 16		<internal></internal>		
63	SYS ERR ErrorMessage	Ascii String		<internal></internal>		
64	SYS ERR Log Error	Discrete		<internal></internal>	1.	
65	SYS ERR ScreenCaptur	Discrete		<internal></internal>		
66	SYS ERR Email Error	Discrete		<internal></internal>		
67	SYS ERR SendFTP Error	Discrete		<internal></internal>		
68	L1	Discrete	MO	DEV001		
69	L2	Discrete	CO	DEV002		
添加]… 编辑… _	删除		ок	取消 帮	— ())

窗口中有一些显示选择项,用于区分显示各种类型的变量,方便使用。

打开变量数据库的方法有2种:

一是在软件导航窗中功能页下的[变量数据库]项,双击它将打开变量数据库窗口,进行变量添加、编辑工作;

二是在每个部品的属性窗口中,点击其左下的[变量数据库]按钮,同样可以打开变量数据库窗口,进行变量添加、编辑工作。

变量定义可以在开始工程后成批进行;也可以在制作各画面时,边配置部品边定义,没有统一的规定。

iewJetCmore - [twodevice.eap - #1 Sci	Pushbutton			X
文件(E) 编辑(E) 视图(V) 工具(I)	名称:	基本设定 选项 密码		
🧉 🔛 🖾 🔍 🎿 🛄	Pushbuttonl	□□ 标签	OFF文字	_ON文字
Start a Project	1	PUSHBUTTON	0ff	On 🗾
导航 ×	On	位置	<u> </u>	
ā 功能 │ 触摸屏 │ ≫ 沿罢 ───────────────────────────────────		文字色:	文字色: 💻 🗖 闪烁	文字色: 💻 🗖 闪烁
▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●		背景色:	育意巴: 🔜 🗆 闪烁	背景色: 💻 「 闪烁
② 密码设置 	模拟: 0 1	文字大小 排列 10 ▼ 字体	文字大小 排列 10 ▼ = ▼ 字体	文字大小排列 10 ▼ = ▼ 字体
	▶ 显示边框			
● "我警记录保护 ● "● 触摸屏网络设定			.	
》 数据库	·五士 ·			
2 注息数据库	Language 1	「对象外形────」 _→+	百米刊	
🦆 事件管理数据库	说明:		反转 C 瞬间ON	C 位置位
 ● 本件管理器 	A		C 瞬间OFF	○ 位复位
	Y	外形1 外形2		
	变量数据库		OK	取消 帮助 (4)

定义变量的方法

在打开变量数据库后,点击其左下的[添加]按键,可以打开添加变量窗口,以加入新的变量。 添加变量窗中各项说明:

变量信息

编号:变量在打开的变量表中的编号。

- 设备名:变量对应的设备数据的来源,有多台 设备连接时,请务必注意正确选择。
- 变量名: 你给所定义变量取的合法的名字,注意其唯一性。

变量数据类型:指定所定义变量的数据类型。 文字数:指定字符串变量的长度。

PLC 地址

存储器类型: 对应于变量的 PLC 功能存储器的 识别记号。例如光洋 PLC 为 I、Q、M、

C、T、R 等。

地址:对应于变量的PLC功能存储器的地址码。

注意该码值使用与编制 PLC 程序时同样的码值。例如对应于光洋 PLC,其为 8 进制数。

例如:右上图所示的定义中,PLC 作为设备 1 连接,把变量"加工数量"定义为无符号 32 位整数,其内容与设备 1 的 PLC 寄存器 R2001,R2000 相对应。

在变量数据库中选中某个变量后,你可以点击下面的[编辑]按键,打开变量编辑窗口进行编辑, 也可以点击[删除]按键删除选中的变量。

注意:

1. 系统变量不能被修改,更不能被删除。

2. 在变量数据库中添加了变量或对变量进行了编辑、删除等修改后,请务必按[OK]关闭变量数 据库窗口,否则你所做的修改将被取消!

帰号 ◀ ◀ 4	
医量信息	
设备名:	DEV001
变量名:	加工数量
变量数据类型 :	Unsigned int 32 💌
文字数:	40 停电保持
LC地址	
存储器类型	地址
R	2000

五、事件(Event)

事件是工程中除画面外的另一个重要组成部分。在某个工程中,画面是必需的,但事件功能并不是必需的。ViewJetCmore中的事件功能统一由[事件管理数据库]来管理。点击导航窗中功能页的[事件管理数据库]项(或选择[数据库]菜单的[事件管理数据库]项),则系统会弹出[事件管理数据库]窗口,其中列出了你已经设置好的所有事件项。如下图。

		_
		<u>></u>
甫捉 E-mail	画面改变	背
	1	
······	TRO T	
一 天闭		
	朝程 E-mail	報程 E-mail 画面政変

在这儿,你可以添加新的事件项或对已有的事件项进行编辑、修改。要添加新的事件项,请 单击窗口下面的 [添加] 按钮,系统会弹出一个事件设置窗口。

受重	炎重名: 事件状态 ● ON ● OFF	
时间和日期 画面改变	●IŦ状态 ● ON C OFF	受 里道沿电 最小值:
	• ON C OFF	4R/17E *
		-www.sid.*
作 丸行顺序:	指整	
✔ 01-报警		
	语言: Language 1 💌	1
	文本:	
	[] 左招数[] 由由目二	☑ 显示
A [V]	▼ 在报警历史中显示	✓ 显示 文字色: ➡ / 「 闪烁
	☑ 在报警历史中显示	☑ 显示
每个事件项由一个事件类型和多个事件动作组成。

事件类型用于定义发生事件动作的条件;事件动作用 于 定 义 当 事 件 条 件 成 立 时 发 生 的 事 件 动 作 。 ViewJetCmore 中定义了 3 种事件类型和 1 0 种事件动 作,用于定义各种事件动作。具体可参见导航窗中功能页 的[事件管理器]项。

一、 事件类型

变量:当所指定变量发生某种状态变化时,事件动作条件 成立,执行相应的事件动作。

对于开关量变量,为其ON->OFF或OFF->ON的边沿检出时,事件条件成立;

对于寄存器型变量,当其当前值从设定的[变量值 范围限制]中跳出时,事件条件成立。

时间和日期:当内部时钟到达设定的时刻时,事件条件成 立。你还可以设置动作的重复执行条件。

画面改变: 当指定画面打开或关闭时,事件条件成立。

- 二、 事件动作
- 报警:为缺省的常用事件动作项。如果选择了该动作,则 当事件条件成立时,会在触摸屏屏幕下方显示该条 报警信息,所要显示的内容,在编辑报警事件项时 定义。如果选中[在报警历史中显示]项,则相同 的内容会在[报警历史]/[报警信息]部品中显示。

变量数据:动作为把指定的数值写入指定的变量中。 变量复制:动作为把源变量的数据复制到目标变量中。 声音播放:动作为播放指定的声音文件(需要声音放大)

或使蜂鸣器发出一定的蜂鸣声。

- 消息窗:动作为弹出指定的消息窗口。
- 画面捕捉:动作为把指定的画面数据保存下来。
- 画面改变:动作为画面跳转到指定的画面。
- 背光灯:动作为控制背光灯的ON/OFF状态。
- Email 发送:动作为向指定的 Email 地址发送 Email 信息。

FTP 传送:动作为与指定的 FTP 服务器进行 FTP 文件传送。

注: 对应每个事件,可以定义多个事件动作。

三、 事件设定例子——报警的设定

下例中,当开关变量"开关 1"变为 ON 时,发出报警信息:"炉内温度过高"(在 ViewJetCmore 触摸屏最后一行上显示);并把该报警信息加入报警一览表中。



设定方法如下:

点击导航窗中[功能]页标签,使导航窗显示[功能]页,双击其[数据库]项下的[事件管理数据 库],系统会打开[事件管理数据库]窗口,如下图所示。





六、密码(Password)

密码用于限制对指定部品、画面、系统数据等对象的操作、存取。对于设置了密码的对象, 必须输入了相应的密码,才允许进一步的操作。ViewJetCmore 支持多达 8 组密码。

1、密码设置

点击[导航]窗口[设置]页下[密码设置]项,或选择[设置]菜单的[密码设置]项会打开密码设置窗口。

★////> /白根//> ▲	wrojecta. 個歴/の ナF	eap - #1 Screen 1」 1/1、 社会/へ、 売子/	の 数据床の)	いいました あいまた かい かい
X1+(E) 3辆挥(E) 1	%123(⊻) ⊥≸	*(リ 対象(U) 画面()	2) 致难库(1)	11211(11) 1111(11) 1121(11) 1121(11) 1121(11)
🗅 🧉 🔛 🖂 📢		1	🗖 🔲 🛛 🕄 🦉	·····································
Start a Proi	ect	Sim	ulate Pro	密码设置(<u>C</u>)
otare arroy				语言(L)
导航		X		时钟设定(0)
画面 功能 │ 触摸屏		-1		PLC <-> 触摸屏(<u>A</u>) 邦擎记录保护(p)
- 🔥 🛛 🖾				
- 🥝 密码设置				触摸屏网络设定(I)
— A 语言设置				
:码设置窗口加下.				
时以且因中外!。				×
密码 1		luce man		
	· · · 固定值 - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	12345678		
实 祖 2]		
· 通名: / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	 固定值 	1111		
2 中班	○ 变量名		<u></u>	
 密码 3 组名: 	 固定值 	2222		
	 C 变量名		-	e a v e
密码 4		lagged		
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		3333		
- 密码 5	() 又重石			
4名:	 固定值 	0		
Shift 1 Operators	○ 变量名		<u>_</u>	
密码 6 / / / / / / / / / / / / / / / / / /	 固定值 	0		
Shift 2 Operators	 ○ 变量名		<u>.</u>	
密码 7	o mort			
组名: Shift 3 Operators				
will a			<u> </u>	
组名:	 固定值 	0		
General	○ 变量名		v	

在这儿可以对所有密码项进行设置。每组密码设置包括 3 项: [组名]:为使用该密码的使用者名称,每个组名长度为最大 20 个字符。 密码可以有 2 种指定方法:固定值和可变值。

[固定值]: 指定一个[0-4294967295]间的固定数值作为密码;

[变量名]:指定一个变量,其内容作为密码。该密码为可变的。改变变量中的值,相应的密码 也改变了。

2、密码使用例

对于具有密码功能的部品,相应的其属性设置中会有密码一页,下图为开关部品的密码设定页。

<u>统:</u>	基本设定 选项 密码	▶ 増強
witchl	┌ 🔽 密码选项 ————————————————————————————————————	
Off On	□ 主密码(所有的组)	密码组
		□ 中班
		□ 早班
		□ 晩班
模拟: OFF		Shift 1 Operators
反 息示边框		☐ Shift 2 Operators
		☐ Shift 3 Operators
	密码设定	General
吾言: Language 1 ▼ 说明: ▲	注意 如果选择以下操作,密码将无效。 1)瞬间08(基本设定页)3)按压 2)瞬间087(基本设定页)4)3 页)	延时(选项页) 释放延时(选项
		OK 取消 帮助 04

选中[密码选项],将使密码对该部品有效。

选中[密码组]中相应的密码选项,该密码将有效,操作时,输入该密码就可以继续操作。对于 一个部品可以选择一个或多个密码有效。当选中了[主密码]选项,将使所有的密码都有效。 点击[密码设定...]按键,可以打开密码设置窗口,进行密码的设置、修改。

画面选项属性窗口[密码] 设定页如下:

	密码组
□ 主密码(所有的组)	ГГҞ
	匚 中班
	□ 早班
	□ 晚班
	Shift 1 Operators
	📕 Shift 2 Operators
	🖵 Shift 3 Operators
容码设 定	🔽 General

七、语言(Language)

ViewJetCmore 触摸屏支持多语言显示功能,最多支持 9 种语言的使用(目前支持 7 种), 每种语言又可以支持多种显示字体。(由于存储器容量的限制,使用多语言、多字体显示时,需 要采用 CF 卡扩充存储器)。

1、语言设置

点击[导航]窗口[设置]页下[语言设置]项,或选择[设置]菜单的[语言]项会打开语言设置窗口。



在这儿,根据需要,把语言#1一#9设置成相 应的语言,每个语言的设定包括3项。

[名称]: 给每种语言设定的名称,方便使用; [系统语言]: 设置该种语言使用的系统语言; [字体]: 设置该种语言使用的显示字体。 注: 由于对 UNICODE 的支持,一种系统语言下 也可以显示多种语言。例如选择系统语言为 Chinese (中文)的情况下,可以显示中文、英文、 日文假名等





2、多语言的使用

每个部品的属性设置页中,都有如右所示的 语言选择框,当你选择了某种语言后,在相应 的文字信息显示栏输入相应的信息,则在触摸 屏上显示该部品时,选择了某个语言,对应的 文字信息就会显示在画面部品上。

3、多语言使用例子

下面的例子中,使用语言1、语言2。语言 1 信息为中文;语言2 信息为英文;2 者系统语 言都选择中文;其它语言不选择。其语言设置 如右图。

对于某个开关部品,其动作时的文字设定入 如下:



在实际运行(或模拟运行)时的显示效果如下:(画面制作例子请参见第四章)





八、系统状态数据(PLC〈一〉触摸屏)

在 ViewJetCmore 中,定义了一些用于报告系统状态的标志信息,可以方便 PLC 与 ViewJetCmore 触摸屏交换信息。当你需要使用这些状态信息时,可以设置相应的变量与这些状态信息相关联,从而取得或控制这些系统状态信息,完成希望的控制目的。

在 ViewJetCmore 作图软件中,双击[导航]窗口[设置]页中的[PLC<-->触摸屏]项,或选择[设置]菜单的[PLC<-->触摸屏]项,可以打开系统状态信息窗口。



系统状态信息共分3大类,每类占用一页。

1、[触摸屏一 >PLC]

如上图所示,是由触摸屏 发送给 PLC 的状态信息。其含义 分别说明如下:

- 当前画面号(字):该字
 变量中存放触摸屏当前显
 示中的画面号。
- 正常通讯触发(位):用 于指示当前触摸屏与 PLC 的通讯是否正常。正常时, 该位以5秒钟周期进行 ON ->OFF-> ON ... 的状 态切换。
- 电池电压低(位):当触 摸屏中电池电压低于规定 值时,该位为ON。
- 画面缓存溢出(位):当
 画面缓存溢出时,触摸屏
 置位该变量。(目前不支持)

LC <-> Panel 触摸屏->PLC PLC->触摸屏 PLC	出错丨	ر ا
	1	当前画面号(字):
	141	正常通讯触发(位):
		电池电压低(位):
	6	画面缘存溢出(位):
		弾出键盘(位):
	a	ヨ前は言う(子):
	V	
		OK 取消 帮助

- 弹出键盘(位):当有弹出键盘显示时,触摸屏置位该变量。
- 当前语言号(字):当前显示语言的语言号存放在该变量中。
- 屏幕保护状态(位):当触摸屏处于屏幕保护状态时,置位该变量;当触摸屏取消屏幕保护状态时,复位该变量。

2、[PLC->触摸屏]

独提屏→PLC 「ルー/細設併 PLC PLC- 汕相屋	出错	
-PLC-洲独摸屏	切換画面号(字): ジ 炉端BON/OFF(位): ジ 町钟増加1小时(位):: ジ 町钟減少1小时(位): ジ 市時報志の(位): 「 諸除报警历史(位): 「	Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
	语言选择(字):	

如上图所示,是由 PLC 发送给触摸屏的控制状态信息。其含义分别说明如下:

- 切换画面号(字):用于控制触摸屏切换到指定的画面显示。仅在该变量数据改变时切换
 一次。如果指定号码的画面不存在。触摸屏将忽略该值但不显示错误。
- 蜂鸣器 ON/OFF (位): 蜂鸣器有效与否的开关。ON 时蜂鸣器有效; OFF 时蜂鸣器无效
- 时钟增加1小时(位):该变量每次 OFF—>ON 的上升沿,增加时钟1小时。
- 时钟减少1小时(位):该变量每次 OFF->ON 的上升沿,减小时钟1小时。
- 清除报警历史(位):该变量每次 OFF—>ON 的上升沿,清除触摸屏中报警历史数据。
- 清除报警计数器(位): 该变量每次 OFF—>ON 的上升沿,清除触摸屏中报警历史计数 值。
- 屏幕保护有效/无效(位):该变量每次 OFF—>ON 的上升沿,关闭触摸屏背光灯;每次 ON—>OFF 的下降沿,打开触摸屏背光灯,取消屏幕保护功能的条件:
 ①屏幕保护状态下,打开触摸屏背光灯,取消屏幕保护功能的条件:
 ①屏幕保护有效/无效(位)产生 ON—>OFF 变化;
 ②按压触摸屏表面;
 ③发生报警事件(需要设置报警动作有效);
 ④发生诸如通讯出错等的错误。
- 语言选择(字):选择显示相应的语言文字。有效范围为 1-9。但该变量数据在 1-9 范围 以外时,系统忽略该数据。

3、[PLC 出错]

<-> Panel		
触摸屏->FLC FLC->触摸屏 FLC 出错		
PLC出错状态和代码 PLC出错状态(位): (1) (1) (2) (1) (2) (1)	<u>.</u>	
注意:本页的设定仅影射到内部支星。不要把PLC境址或其他的对象影射到	<u>」</u> 1) 以 些 支 星 上。	
"LAL" "平文的 U.C. LE 2013 1973 197 197 年 "1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	9∞ =, 2⊈ ⊥•	

如上图所示,当触摸屏与 PLC 通讯过程中发生错误时,将在触摸屏上闪烁显示出相应的通讯 错误信息,其显示周期为:显示错误信息 3 秒一>停止显示 1 秒一>显示错误信息 3 秒……,如此 循环显示。同时将给出该页 2 个 PLC 出错状态信息。其含义分别说明如下。注意该页的变量不能 关联到设备对象上,而只能使用 ViewJetCmore 的内部变量。

PLC 出错状态(位):对应通讯错误信息的显示,该变量循环 ON/OFF;当有错误显示时,该变量为 ON;不显示错误信息时,该变量为 OFF。

PLC 错误代码 (字): 对应通讯错误信息的显示,该变量中存放对应的错误代码。当有错误显示时,该变量中存放对应的错误代码;不显示错误信息时,该变量为0。

注意:上面所介绍的系统状态信息变量并不是必需的。在应用中你仅需定义必要的变量即可。 如果在应用中,不需要用到这些系统状态信息,则你不需要定义任何的系统状态信息变量。

第三章 ViewJetCmore 作画工具软件的使用流程

ViewJetCmoreh 画面制作基本流程如下:



一、画面制作软件启动

可以通过[开始菜单]或[快速启动图标/桌面快捷方式图标]来启动 ViewJetCmore 工具软件。具体请参见第一章相关内容。软件启动后,显示如下画面。每次启动软件后,会自动打开一个缺省的新工程(新工程名为 Newproject*.eap.*为从1开始的数字顺序号),同时,自动建立一个新的1号画面。你可以直接编制新的画面内容,或自己建立一个新工程或打开一个已存在的工程。



ViewJetCmore 工具软件编辑画面各部分说明如下:

- (1): 工具软件以及编辑中工程名、画面名显示区域。
- (2): 工具软件菜单项,菜单项包含所有的软件操作内容。
- (3): 工程操作相关快捷键(移动鼠标到快捷键图标,会有说明文字跟随窗出现,同时(1)信息 条上也有说明文字出现。),包括:



(4): 窗口控制快捷键,用于控制导航、对象列表、部品列表、对象帮助四个辅助窗口的开/关。



- (5): 语言选择项,用于选择在工具软件画面编辑窗口以哪种语言来显示信息;共有9种语言 可供选择。
- (6): 开始工程、模拟运行、画面下传三步操作步骤选择按钮。

(7): 导航、对象列表、部品列表、对象帮助四个辅助窗口内容。

导航窗口:与操作相关的窗口,又分画面(对应[画面]菜单功能)、功能(对应[数据库] 和[设置]菜单功能)、触摸屏(对应[触摸屏]菜单功能)三页;

对象列表窗口:所有系统支持的部品对象都分类显示在该窗口中,可以直接双击某个部品 对象项,以把该部品配置到画面中,并打开其属性窗口;

部品列表窗口:如果在[对象列表窗口]中所选中的对象部品有多个类型可选,则所有的内容一览显示在该窗口中;

对象帮助窗口:显示所选择的对象部品的相关帮助信息。

(8): 画面编辑区: 用于编辑用户画面。部品将被配置到该区域。

(9): 部品绘画菜单、快捷键, 包括:



(10): 画面栅格控制、显示画面大小控制快捷键,包括:



- (II):操作状态条,用于显示当前执行的操作情况以及当前鼠标所在菜单项或快捷键的说明信息。
- (12): 部品编辑快捷键, 包括:



(13): 部品对齐快捷键,包括:
左对齐右对齐上下对中
レッキー」 テキー
左右对中上对齐下对齐
(14): 部品大小调整快捷键,包括:
大小相等 宽度相等
高度相等
(15): 部品重叠位置调整以及成组化快捷键,包括:
移到最前面 往前移一层,成组化

移到最后面 往后移

45

組解除

二、新建一个工程,工程属性的设置

启动 ViewJetCmore 工具软件后,选择文件菜单的[新建]项或点击画面上的[Start a project]按键。

ewhere more - five	wProjecto.	ViewJetCmore - [NewProject3.eap - #	1 Screen 1]
2(件(E) 編辑(E) そ 新建(<u>5</u>) 打开(<u>0</u>)	"(18)(⊻) ⊥. Ctrl+0	○ 文件(E) 编辑(E) 视图(Y) 工具(T) 7 □ <	对象(⊙) 画面(5) 数据库(D) 设置(U) 触播
保存(<u>A</u>) 另存为(<u>V</u>) 锁定保存(<u>P</u>)	Ctrl+S	Start a Project ■ 导航 × 画面	Simulate Project
告用(∑) 合(I)	* *	 □ ※ 设置 ● ● 換異管理器 ● ○ 恋码设置 	
模拟运行(<u>M</u>) 工程传送(<u>R</u>)	Ctrl+T	 □ A is it is it	

系统打开开始一个新工程窗口,点击其上的[新建工程文件]按健,在其右边的[工程选择]项中 对新建的工程内容进行定义。

保存路径:指定新建的工程文件 的磁盘保存位置。

工程名:给新做的工程取的名 字。

触摸屏:指定使用的触摸屏型 号。

PLC 协议: 指定你要使用的 PLC 的厂家及使用的通讯协议。点击其下 的[协议设定]按键,可以对使用协议 的通讯参数进行设置。(注意:请务 必把触摸屏的<u>通讯速度/数据位长度/ 奇偶校验位/停止位</u>等通讯参数设置 成与 PLC 的通讯参数一致。)

定义好工程选择项内容后,点击 [OK]按键,系统将按设定好内容新建 一个工程文件,并进入画面编辑模 式,自动打开画面1。你就可以开始 新工程的画面制作工作了。

≸→步				×
开始一个新工程				
新建工程文件	- 工程选择 保存路径: 工程名:	F:\mywork\cmorepu NewProject5	roject\	浏览
打开现有的工程文件	触摸屏型号: PLC协议:	EA7-T8C-S DirectLogic K-Se	quence (S Oper ty	and) 💌
从触摸屏中读出工程文件				
C D Produced by Koyo	备注:可选择 如果言	" 工程自动保存和备 需要设置该选项 <u>减点</u> OK	份保存"选项 <u><i>击这儿</i></u> 取消	• 帮助

要打开一个现存的工程文件修改其内容,请选择[打开现有的工程文件]。 要从触摸屏中上传画面,请选择[从触摸屏读出工程文件]。注意:如果触摸屏中的工程文件是被 锁定保护的,你将不能读出该工程文件内容。

三、ViewJetCmore 触摸屏本体的基本设定

在把工程画面传送到 ViewJetCmore 本体上去以前,你需要对 ViewJetCmore 本体进行简单 的设定,以确定 ViewJetCmore 的基本工作参数。这些参数在[触摸屏管理器]中进行。

在 ViewJetCmore 作图软件中,双击[导航]窗口[设置]页中的[触摸屏管理器]项,或选择[设置] 菜单的「触摸屏管理器]项,可以打开触摸屏管理器窗口。

💽 ViewJetCmore - [NewProject3.eap - #	t1 Screen 1]	
── 文件(E) 编辑(E) 视图(V) 工具(I) 3	对象(<u>O) 画面(5) 数据库(D)</u>	设置(U) 触摸屏(P) 窗口(
🗋 🧉 🔛 🛋 🧉 🛕 🗓		触摸屏管理器(P)
Start a Project	Simulate Proj	密码设置(<u>C</u>) 语言(<u>L</u>)
■ 导航 × — 画面 功能 触摸屏		时钟设定(<u>0</u>) PLC <-> 触摸屏(<u>A</u>)
□ <u>水</u> 设置 ■ <u>限</u> 触摸屏管理器 ■ ② 密码设置		报警记录保护(R) 触摸屏网络设定(I)
袖措屋管理界窗口加下所云 夊	基本设定顶众纫加下	

触摸併官埋畚囱口如卜所示,各基本设定坝介绍如卜。

Add XDelete	触摸屏型号: <mark>团A7-T8C-S</mark>	
Ethernet Port	基本设定 开始画面号: 1 · · · 开始屏保时间(30-1500min) 0 · · · 0-无效 0 · · · 默认语言号: 1 · · ·	报警列表大小: 99
	数据保存 报警保存到: Compact FLASH1 消息保存到: Compact FLASH1 捕捉保存到: Compact FLASH1	
	外框类型 Aqua	▼

- 触摸屏型号:可以在这儿重新选择工程使用的 ViewJetCmore 触摸屏的型号。
- 开始画面号:指定 ViewJetCmore 触摸屏上电时显示的初始画面。如果指定的画面不存在, 则显示一个错误信息。
- 开始屏保时间:指定启动屏幕保护的时间。如果在指定时间内没有对 ViewJetCmore 的操 作,则启动屏幕保护。设定为0表示没有设定屏幕保护功能。
- 默认语言号:指定上电时使用的语言种类号码。
- 报警列表大小:指定通过事件管理器报警记录功能记录的报警信息的最大条数。当超过时, 从第一条开始覆盖保存。
- 报警显示时间:指定事件管理器报警动作产生的报警信息在选择显示时的显示时间。
- 蜂鸣器 ON/OFF: 指定按下 ViewJetCmore 按钮、开关时,是否发出 BEEP 声音。

另外,通过左边的树型目录可以对将与 ViewJetCmore 触摸屏连接的设备进行增加、删除, 以及设定、编辑其通讯参数。(当要连接多个设备时,必须在这儿设置其参数。)

四、变量定义

由于 ViewJetCmore 采用变量地址存取方式与 PLC 进行通讯。其与画面上各部品相关的 PLC 地址、系统内部存储器等,都是通过变量来定义、使用,所有在部品中使用的变量都需要预先通 过变量定义的方式进行与 PLC 地址或系统内部存储器的关联定义,然后才能使用。所以在开始新 的画面编辑之前,先要进行变量定义工作。所有的变量定义工作在变量数据库中完成。

选择[数据库]菜单的[变量数据库]项或[导航]窗口[功能]页中[数据库]下的[变量数据库]项,可以打开变量数据库一览窗口如下。



在变量数据库一览窗口可以选择显示不同类型的变量:

显示系统变量选项:选中将显示系统变量,可以选择加亮显示。

显示内部变量选项:选中将显示内部变量,可以选择加亮显示;由于系统变量为一种特殊的内部变量,所以选择不显示内部变量时将不显示系统变量。

加亮显示未使用变量: 以黄颜色显示没有使用的变量, 方便管理。

设备名:选择需要显示其对应变量的设备对象,此时,不对应到该设备对象上的变量将不显示。

在变量数据库一览窗口:

点击[添加]按键,打开[添加变量]窗口,进行新变量的定义;

点击[编辑]按键,打开[变量编辑]窗口,可对已定义变量的内容进行修改;

点击[删除]按键,打开[变量删除]询问窗口,选择[是]将删除所选变量。

在做完所有修改后,点击[OK]键将把所有修改存盘;点击[取消]键将取消本次所有修改 内容。

[添加变量]

编号:系统自动给出的变量在变量一览表中的顺 序编号。

设备名:指明所定义变量所在的设备对象。可以 是内部变量,也可以是所定义的 PLC 对象(设备 1、 设备 2 ••••••)。

变量名: 你所定义的变量名称,最长不超过 40 个字节。注意,所有变量名不能相同,即使其所连 接的设备对象不同。

变量类型:指定你所定义的变量的数据类型。

文字数: 仅当变量类型为字符串时有效, 指定字符串变量的长度, 其有效长度为 2-40 个字符。

停电记忆选项:仅当设备名为内部(INTERNAL) 时有效,指定是否停电保持该内部变量值。

加支量			<u>.</u>
编号 🖌 🔺 🔟	► ₩		
变量信息			
设备名:	(INTERNAL)		•
变量名:			
变 量数据 类型:	Signed int 16	•	
文字数:	40 -	匚 停門	电保持
PLC地址			
存储器类型	地址		
Y	<u></u>		
	~~~~	¥₩	郵册
	HC/ MG		TD AY)

PLC 地址: 当设备名指定为 PLC 设备时,该下各选项有效,用于指定与定义的变量相关联的 PLC 地址。

存储器类型:指定 PLC 地址的数据类型识别记号(光洋 PLC 称<u>功能存储器识别记号</u>)。 地址:指定 PLC 地址的地址数据(光洋 PLC 称<u>功能存储器地址码</u>)。

对于 PLC 设备型变量,可以使用下填(Filldown)功能进行变量的连续定义。

Tag Nam	e Database	and the second				×
设备名	: DEVOO1	-			下填	
「 「 」 「	示系统变量 一 一加亮	□ 显示内部变量 □ 加亮	□ 加亮显	显示未使用变量		
No.	Tag Name	Data Type	PLC Address	Device Name	Attribute	
1	A	Discrete	MÖ	DEV001		

上面的例子中选中(用鼠标点击需要选择行)变量 A 后,连续按[下填]按键 5 下,则系统自动生成 5 个变量如下:

No.	Tag Name	Data Type	PLC Address	Device Name	Attribute	
1	A	Discrete	MO	DEV001		
2	A(1)	Discrete	M1	DEV001		
3	A(2)	Discrete	M2	DEV001		
4	A(3)	Discrete	M3	DEV001		
5	A(4)	Discrete	M4	DEV001		
6	A(5)	Discrete	M5	DEV001		

在已有变量名后加[n]生成新的变量名。N 从1开始顺次排列。PLC 地址从已有的地址开始, 生成顺次加1的地址。

使用下填功能定义变量注意点:

- 只有 PLC 设备变量可以使用变量下填定义功能;
- 如果已有同名变量存在,将跳过该变量名称;(变量不能重名)
- 如果定义的 PLC 地址已有别的变量对应,不影响下填内容。(PLC 地址可以对应到多个变量上);
- 如果定义变量对应 PLC 地址已超出 PLC 范围,将取消本次定义。

#### [变量编辑]

[变量编辑]窗口的内容与[添加变量]窗口一样。只是其能修改的项目有限制。一般只能修改 设备名和变量名2项。修改后,所有使用该变量 的部品所对应的变量也跟着一起改变。

设备名:	(INTERNAL)	•
变量名:	M12	
变量数据类型;	Discrete 💌	
文字数:	40 一 停电保持	ŧ
c地址		
存破盟悉刑	+招 +市-	

注: 在[添加变量]窗口按编号处的方向键,也可以选择已有的变量,对其进行编辑。

#### 五、画面编辑

定义好变量后,就可以进入画面制作工作了。一个工程 可以由一个或多个画面组成。每个工程能编制的画面数在不 考虑触摸屏画面存储空间的情况下,最多可以达到 999 个。 实际使用时,由于受每个画面内容的复杂程度、使用语言种 类、字体文件种类、系统登录事件数量、报警信息、消息条 文等的影响,可能会有差异。你也可以使用扩展存储器(CF 卡,USB存储器)来扩充画面存储器的大小。一般要使用多 语言显示时,要用到扩展存储器。

ViewJetCmore 工具软件中,所有的用户画面都由[导航] 窗口[画面]页来管理。工程中的所有用户画面都将一览显示在 此。在这儿可以进行用户画面的建立、复制、删除、改名、 加注释、设置进入密码等工作。但注意没有单独的画面保存 项,所有画面的保存通过文件保存菜单来实现。



把鼠标移动到画面一览中的某个画面上,点击右键,将弹出画面操作菜单。也可以直接点击 画面页的各画面操作图标启动相应画面操作功能。

通过[工具]菜单的[画面库]可以打开画面库窗口进行同样的画面管理工作。

注意:在 ViewJetCmore 工具软件中,以单文件形式来管理工程画面文件。无论一个工程包含多少个画面,其总是保存为一个工程文件(*.eap)。对于锁定保存的工程文件为(*.epp)。

画面的编制工作,主要是在其上配置各种部品,进行变量关联操作。部品配置例:把一个与 变量 S0 关联的指示灯配置到画面上。

双击[对象一览表]中指示灯图标,系统把一个指示灯部品配置到画面上,同时打开其属性窗口。



[标签]选项:用于给部品加上用户自定义的标签文字,使显示更直观;

[OFF 文字/ON 文字]:用于设定指示灯 ON/OFF 时各自显示的文字大小、颜色,背景颜色等属性。

[变量名]:点击变量名右边的按键,将打开变量数据库一览窗口,选择相应的 S0 变量,点击 [OK],S0 将出现在变量名栏。这样就完成了本指示灯部品与变量 S0 的关联工作。

当在变量数据库中没有找到该变量,需要定义新的变量时,可以参考上一步骤进行变量的定义;也可以在部品属性页点击其左下的[变量数据库]按键,打开变量数据库进行变量定义。

[对象外形]:用于选择合适的部品外形。

设置好其相应的参数,点击[OK],关闭指示灯属性窗口,把该部品移动到画面上合适的地方,改变部品大小到合适的程度,即完成可该指示灯部品的配置工作。其它部品的配置方式相同。

#### 六、画面编辑时的便利功能

为了方便 ViewJetCmore 工具软件的使用,在软件中提供了很多便利的部品编辑功能,方便用户画面的编辑,现简述如下:

1) 画面背景色的使用

你可以利用该功能,给每个画面加上需要的背景颜色。在[导航]窗口的[画面]页下,有关于画面背景色的选择项,选中使用画面背景色以后,点击其右边的 D 箭头,系统会打开一个背景颜色选择窗口,你可以在这 128 种颜色中选择一种,作为你当前编辑画面的背景颜色。



#### 2) 背景画面的使用

你可以指定任意存在的其它画面,作为当前画面的背景画面使用。当工程中有多个画面有相同的内容时(例如:画面切换按键、日期时钟的显示等),你可以把这些内容组织在一个画面上,把该画面作为其它画面的背景画面调用,这样可以节省设计时间和减少存储器的使用等,使系统效率更高。



☑ ●面 6 - 简单-Line Up	无 1 - 主画面 ▲ 2 - 葉単画面
✓ 14月回面 7-3步操作条	5 - <u>詞冊</u> - Beautiru 4 - 绮丽 - Font 5 - 简单 - Soft 7 - 35時作条 8 - 巳節毎口
▼	9 - 列表留口 10 - 部品列表 11 - 接口 12 - 冬语言
絵画    三 蕪 🕂	X . 78

3) 栅格的显示与对齐

ViewJetCmore 工具软件支持栅格显示功能,以方便用户画面的制作,在触摸屏上并不显示栅格。与栅格的显示与对齐功能有关的操作有右图所示的3个。

	M	##	#	
栅格大小	<b>#</b> #	1 = 1	¥.	与幕格对齐

栅格大小:用于设置显示栅格的象素大小,可以水平、垂直分别设置。缺省大小为10*10。
 栅格大小设置窗口如下:

水平栅格大小	10	÷ 1	象索
垂直栅格大小	10	÷ 1	象素

- 栅格显示:选择是否显示栅格。
- 与栅格对齐:指定在配置、移动部品时,是否与栅格线对齐。没有指定时,移动以象素为单位进行;指定有效时,以栅格为移动单位。
- 4) 复制功能

在制作多个同类部品时,可以利用复制功能,方便制作同类部品。复制功能可以通过菜单项 实现,也支持鼠标右键快捷操作、鼠标键盘的组合操作。也支持画面复制功能。

注意:由于复制功能是完全复制,变量不能自动改变,需要手动修改。

5) 多个部品的对齐功能

ViewJetCmore 工具软件支持多个部品的各种对齐功能,可以方便实现部品对齐,使作图更简单,画面更美观。

- 6) 重叠画面的前后次序的改变 ViewJetCmore 支持部品的重叠, 重叠的部品可以方便改变其先后次序。
- 7) 成组化功能

ViewJetCmore 支持部品的成组化功能,可以把多个部品组成一个组,同时移动位置、改变大小,进行复制、删除操作。但属性的修改还需要按单个部品进行。

8) 显示比例调整功能

你可以利用该功能,选择合适的画面显示比例。点击画面下方的 3 键,可以打开显示比例调整窗口,选择合适的显示比例。

#### 9) 多个部品的大小调整功能

ViewJetCmore 支持多个部品的大小调整功能,可以单独调整宽度或高度,也可以2者一起 调整。要实现该功能,首先要选择需要调整大小的部品组合,注意部品选择时的先后次序,后选择的部品被调整到与第一个选择的部品相同。支持鼠标右键快捷操作、鼠标键盘的组合操作。

#### 10) 部品的微移动、旋转

选择某个部品后,点击画面左下的 [绘画],可以对选择部品进行微移动、旋 转操作。移动分上、下、左、右四个方 向,每次移动量与栅格对齐项的选择有 关。没有选择栅格对齐时,每次移动一 个象素距离;选择了栅格对齐后,每次 移动一个栅格距离。旋转功能仅对图形 (shape)对象有效。



#### 11) 通过变量一览表选择编辑部品

当画面上配置的部品较多或有重叠部品时,你通过点击方式选择部品会变得困难,这时可以 使用该功能方便选中某个部品。

首先需要通过[工具]菜单[使用变量一览表]项,打开[变量一览表]窗口,选择合适的画面后, 该画面中使用的变量就会列表显示在该窗口中。

	(r. o. cl.)	11.41	· 麦量一览表					
文件(E) 编辑(E) 视图(Y) 〕 2 ↓ 2 ↓ 2 へ 3 Start a Project	工具( <u>T</u> ) 対象( <u>O</u> ) 画面( <u>S</u> ) 使用变量一览表( <u>T</u> ) 画面库( <u>S</u> ) 対象库( <u>C</u> )	数 一 at	参照类型 ◎ 以画面名/号排序 ◎ 以变量名排序	•	画面 画面号: 画面名:	2 📑	_	更新医
导航	□ 万款年(0) 图形库(G) 声音库(1)		- 变量信息	对象类型		对象名称		
型 四   功能   触摸屏			0 由密本县数·	Pushbutto Pushbutto	n	Fushbutton4 Fushbutton2 Fushbutton3	M3 M1 M2	
			8	Pushbutto	n Window	Pushbutton1 ShowPopupWindow1	MO MO	
			系统变量数: 0	ShowPopup ShowPopup	Window Window	ShowPopupWindow2 ShowPopupWindow3	M1 M2	
			变量总数: 8	ShowPopup	Window	ShowPopupWindow4	M3	
								关闭

#### 双击要选择的部品栏,画面中的相应部品会被选中。

	The local data with a sub-	16 ±± > 12 5±		KAT	
Windowsフォント採用	└ ₩				x
	<ul> <li>参照类型</li> <li>○ 以画面名/号排序</li> <li>○ 以变量名排序</li> </ul>	画面 画面号: 画面名:	2		更新 (2)
	· 变量信息 PLC变量数:	对象类型 Pushbutton	对象名称 Pushbutton4	变量名	
更いやすさにこだわった 乍画ッール	<ul> <li>内部变量数:</li> <li>1</li> <li>1</li></ul>	Pushbutton Pushbutton ShowPopupWindow	Pushbutton3 Pushbutton1 ShowPopupWindow1	M2 M0 M0	双击
冨 <u>広いラインアップ</u> で使 : いサイズを簡単に <mark>選択</mark>	→ 小 × ± ↔ · 0 ▼	ShowFopupWindow ShowPopupWindow ShowPopupWindow	ShowPopupWindow3 ShowPopupWindow4 ShowPopupWindow4	M1 M2 M3	
				[	关闭

#### 七、工程保存

制作好各画面,设置好各工程参数后的工程内容,可以保存到磁盘上。保存通过[文件]菜单的几个有关的保存菜单项实现,保存的方法具体说明如下:

[保存]: 以己有的工程文件名来保存当前工程(*.eap); [另存为]: 以新的指定的文件名保存当前工程(*.eap);

[锁定保存]:对于已编辑完成,需要下载到触摸屏上,而又 不希望下载到触摸屏的内容被人上传到软件中进行复制、编辑 的,你可以选择该保存项,生成的带保护的锁定保存工程文件 (*.epp)将不能再被打开。其下载到触摸屏后也将被禁止上传。

为了工程文件的安全,你可以选择更多的文件保存选项: 一是可以选择定时对工程文件进行自动存盘处理;

二是可以选择在保存工程文件时自动生成原工程文件的备 份文件,以防止偶然的非法操作对工程文件造成无可挽回的损 失。

以上2个选项通过[文件]菜单的[工程选项]项来打开选择。



### 八、模拟运行

ViewJetCmore 工具软件具有完全的离线式模拟运行功能。你制作好的画面,无需下载到 ViewJetCmore 触摸屏中,也无需连接相应的 PLC 设备。你可以在计算机上,利用 ViewJetCmore 模拟运行软件,对工程的运行情况进行一个比较全面的了解。

点击[Simulate Project,]按键,将打开模拟运行触摸屏型号选择窗口,选择好相应的触摸屏型号, 点击[开始]按键,将根据工程文件中对系统的设定,显示初始画面。你可以用鼠标来模拟触摸 按键的动作,观察相应的显示结果,以判断画面的正确性。

ViewJetCmore - [NewProject1.eap - #3	Screen 3]	1		
★ 文件(E) 编辑(E) 视图(Y) 工具(T) 对	象(O) 画面(5) 数据库(D) 设置(U)	触摸屏	模拟运行	×
1 2 2 2 2 2 2	📕 📕 📕 🗔 🛛 语言设置	Langu	₩ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	
Start a Project	Simulate Project		EAT-S6M-RS EAT-S6C-RS	开始
■ 导航 ×			EAT-S6M-S EAT-S6C-S	
画面   功能   触摸屏				序的触摸屏型号 屏相一致。
				关闭

### 九、把画面传送到触摸屏上

画面编辑调试好以后,就可以把工程文件下载到触摸屏中。点击[Send Project to panel]按键,将弹出工程传送窗口,选择[触摸屏]以选择工程传送操作的对象。

画面的下载可以通过 USB 口进行,也可以通过以太网口进行。选定一个传送口后,另一个传送口 将变成灰色以示没有选择。如果选择的传送口右边的灯为红色,说明作图软件和触摸屏没有可靠 连接,不能传送,其右边的[传送]按键也变成灰色,不可操作;如果选择的传送口右边的灯为绿 色,说明作图软件和触摸屏已可靠连接,可以传送画面,其右边的[传送]按键也变成可以操作。 右下的[触摸屏信息]栏显示当前连接触摸屏的基本情况;[工程信息]栏显示当前工程文件的大小信 息

注意:

1)使用 USB 口传送画面时,只能使用 ViewJetCmore 上的 B 型 USB 口(方型接口),同时需要预 先在软件中安装 ViewJetCmore 的 USB 驱动程序(软件自带在\USB DRIVER 目录下)。

2) 使用以太网口传送画面时,计算机和 ViewJetCmore 必须在同一个子网中。

💽 ¥iewJetCmore - [NewProject1.eap - #	*3 Screen 3]	
중 文件(E) 编辑(E) 视图(Y) 工具(I) ○	对象( <u>O</u> ) 画面(5) 数据库(D) 设置(U)	触摸屏(P) 窗口(₩) 帮助(H)
1 2 2 1 2 2 1 2	🛛 📔 🗧 🔲 📋 语言设置 🗍	Language 1
Start a Project	Simulate Project	Send Project to panel
■ 导航 × 🕽	<b>官三步</b>	×
	工程传送	
	- 佐送 - で 1051 - C 以:	◎ 太网 ●
1 - Screen 1	扩展存储设备 「触摸屏	2. 168. 10. 117 <u>刘览</u> 信息 值
2 = Screen 2	系统和 触摸》 总存( 空存(	程序版本 1.2.0.0 昇类型 EAT-TSC-S 诸器容量 19,626 KB (20,097,024 Byte) 诸器容量 11,710 KB (11,991,040 Byte)

在可以进行画面传送的状态下,点击[传送]按键,将进行工程画面数据的传送,软件显示传送进程条窗口,按该窗口的[关闭]按键,将终止本次传送进程。

传送成功后,将显示传送成功信息窗口,按[确定]键关闭该窗口。



#### 十、实际连机试运行

把触摸屏与 PLC 设备通过通讯电缆 (RS-232C/RS-422/RS-485/以太网,每种连接需要的协议、 电缆、通讯单元都不尽相同) 连接起来,就可以观察实际的运行情况了。



在进行实际运行时,计算机以及 ViewJetCmore 作图工具软件、下载电缆不是必需的。 如果实际运行后发现有需要修改的地方,可以在软件中修改后重新下载、运行。

第五章为 ViewJetCmore 本体与光洋 PLC 进行串行通讯时的接线例子。其它通讯连接电缆的制作方法,请参见软件帮助文件等相关资料。

# 第四章 简单画面的制作

下面我们一起来使用 ViewJetCmore 作图工具软件制作一个简单的工程系统。系统以使用光洋 PLC 与 ViewJetCmore 触摸屏连接为例。该系统主要包括以下四幅画面:





下面让我们开始该工程画面的制作吧! 一、软件系统的启动,工程文件的建立

启动 ViewJetCmore 作图工具 软件,建立一个新工程,名称为 DEMO.EAP(输入时.eap 可以省 略),触摸屏型号选择 EA7-T8C-C, 连接 PLC 选择光洋 K-协议,使用 默认的协议设定。

以上各项设定好后,点击[OK] 键,系统将建立一个新的工程,同 时自动进入画面编辑模式,建立画 面1,默认的画面名称为 Screen1。 此时,你可以编辑工程画面了。

新建工程文件	L程选择 保存路径: F:\mywork\cmoreproject\	浏览
	」 工程名: [demo]	l
打开现有的工程文件	触發屏型号: EAT-T8C-C ▼ PLC协议: DirectLogic K-Sequence(S Operar	.d) 💌
人 <b>触摸屏</b> 中读出工程文件		

#### 二、各画面的建立

工程画面的建立可以先建立若干个空画面,再在每个画面中添加内容;也可以先制作完一个 画面,再开始一个新画面;也可以在画面制作过程中随时添加新的画面。本例中,我们使用先建 立若干个空画面,再在每个画面中添加内容的方法。

#### 1、 画面 1 的名称的修改

点击[导航]窗口[画面]页标签,使 之显示画面页,已建立的画面会列表 显示在其下面的窗口中。此时应该仅 有画面1显示。鼠标移动到画面1上, 点击鼠标右键,会出现画面操作右键 快捷出[画面改名]窗口,其上显示画 面1的当前画面号和名称,以及要改 成的画面号和画面名称。此时可以修 改当前画面名称。此时可以修 改当前面面看号和画面名称。这 儿只修改画面名称,我们在[改为]下 的[画名:]中输入:按钮、指示灯 画面,然后点击[OK]键关闭[画面改 名]窗口,可以看到,画面1的名称。 经修改成我们希望的名称。

🔄 YiewJetCmore -	[demo.eap - #1 Scree	n 1]
<	) 视图(⊻) 工具(I) 劝	<b>掾(0) 画面(5) 数据库(</b>
	🤹 🎯 🚨 🗓	
Start a P	roject	Simulate P
导航	; ×	
画面 功能 触	実屏	
D 🗙 🖻 🖻 🖆	7 🖾 - 🔂 🖩 🕇 -	
	新建画面( <u>N</u> ) Ctrl+	N
	画面删除( <u>D</u> )	
	画面改名( <u>R</u> )	
1 - Scre	画面复制(⊆) 画面粘贴(P)	
	画面选项( <u>5</u> )	

画面改名	×	ViewJetCmore - [demo.eap - #1 公祖、 文件(E) 编辑(E) 视图(V) 工具(I) 对:	1回るの以 象( <u>0</u> ) 象
现在		1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
画面号:		Start a Project	S.
画面名:	Screen 1	■ 导航 ×	
_改为		画面   功能   触摸屏   □ × �� @ @ @   □ •	
画面号:	1 -		
画面名:	按钮、指示灯画面		
	OK 取消 帮助	1 - 按钮、指示灯画面	

画面改名窗口

改名后的画面1显示

2、画面2的建立

点击[导航]窗口[画 面]列表页上的□键,将

弹出[新建画面]窗口。 本例中各项设定如下: <u>画面号:2</u> <u>画面名称:</u>数据设定显 示画面 <u>背景色:</u>指定该画面的 背景颜色为兰色 <u>画面说明:</u>对本画面的 说明性描述文字,主要 用于将来系统的维护。

设定完各项后,点击 [OK]键,关闭[新建画 面]窗口,你可以在画 面列表中发现已建立 了2号画面。

🚭 View Jet Cmore - [demo.eap - #1 按钮. 🔄 文件(E) 编辑(E) 视图(Y) 工具(T) 习	、指示 <b>灯 画面]</b> 対象( <u>O)</u> 画面(5) 数据库(D) 设置(U) 触想	[屏(P) 窗口( <u>W</u> ) 帮助(H)
🗅 🧉 🛃 🖾 🕵 🤮 🙆 🗓	📕 📕 📕 🔽 📕 语言设置 🛛 Lar	nguage 1 🗾
Start a Project	Simulate Project	Send Project to
■ 导航 × — — — — — — — — — — — — — — — — — —		
□ × 凾 @ 圖 □ • ि Ⅲ	新建画面         新画面信息         画面号:       2         画面名称:       数据设定显示画面         背景色:          画面说明:       演示画面         0K	

注:已存在的画面,可以通过其鼠标右键快捷菜单的[画面选项]打开[画面选项]窗口,对其的画面 说明、画面背景等内容进行设定、修改。



## 画面 3: 文本显示画面

画面 4: 仪表图形显示画面

完成后的画面列表一览如右所示。

此时,用鼠标点击画面列表中的某个画 面。则该画面就被选中为当前画面,其内 容被调入画面编辑区,可以对该画面进行 编辑制作。同时,窗口顶端的工程名、画 面名处也显示为该画面名称。



#### 三、各画面共同内容——背景画面的制作

观察本工程的4个画面,可以发现每个画面有相同的内容:画面下方的画面选择菜单条和画面右上方的日历时钟显示器。你可以在每个画面输入这些相同的内容来实现,但那样将做很多的重复劳动。这儿我们利用 ViewJetCmore 作图工具软件的背景画面功能,把这些内容制作在一个单独的画面中(例如画面10),再把该画面(例如画面10)作为其他画面的背景画面来调用,就能把该部分内容嵌入到各个画面中。这种方法,既节省时间又节省存储器空间。

对照画面 2 的建立,新增一个画面 10,名称为:共用菜单。画面 10 编辑如下:

点击画面列表中的共用菜单画面,选择该画 面为当前画面,设置画面10属性如右图所示: 不使用背景画面,不使用背景色







点击[OK],关闭属性窗口,拉大并移动该部品到画面右上角的位置,显示结果如上图。 以上,完成了共用画面——画面 10 的制作。

#### 四、变量的定义

本	例子	中要	用到	的7	变量如	下表	所示:
	<u> </u>		/ 1 -	HJ.	<u>~ + / / / / / / / / / / / / / / / / / / </u>		/////

序号	变量名称	变量类型	对应 PLC 地址	设备名称	
1	开关1	开关量	Q0	DEV001	
2	R2000	32 位无符号数	R2000 (R2001)	DEV001	
3	R2100	16 位 BCD 数	R2100	DEV001	
4	信息号	16 位 BCD 数	R3000	DEV001	
5	图表数据	16 位 BCD 数	R2010	DEV001	
去》 同 三三十的变具共产的 N G 粉相日目 采田发结的 N G 卧日					

建议: 同一画面上的变量对应的 PLC 数据尽量米用连续的 PLC 地址。

下面让我们在 ViewJetCmore 作图工具软件中定义上表中的变量。





点击[添加变量] Tag Name 窗口的[添加]按	Database				× The	
键,系统就把	IALL 系统变量 □□□□		-			
R2000 变量添加	加亮	□ 加亮	□ 加亮显示未1	使用变量		
到[变量名数据库	Tan Namo			auioo Nomo 🛛 🗛	vikuto [	
一览]表中,同时	开关1 开关1	Discrete Q	IO DI	EV001		
[添加变量]窗口  2	R2000	Unsigned 添加支量			×	
的 编号自动加		编号	4 4 3	• •		
1,等待你进行下		~~变量信)	<u>ا</u>			
			设备名: DEVOO:	1		
八。如果,没有			变量名:			
新 的 受 重 安 制		变量	数据类型: Signed	d int 16 💌		
八,			文字数: 40		▶ 停电保持	
日本 1997年19月11日 1997年19月110月11日 1997年19月110月11日11月11日11月11日11月11日11月11日11月11日11月11日11月11日11月11日11月11日11月11月		 PLCt地力		2004 1500		
里] Ø 口, 幻 木 文       昰 添 加 縊 λ			- 			
	1	仔储者	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●		-	
添加.						
				添加 关闭	3帮助	
照以上的方法,进行其它	3 Tag Name Database					
个变量的添加输入,各变						
的设置如下:	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□ ┌☑ 显示内部变:	₽ ¬		11-44	
3、R2100 变量	□ 加克	□ 加亮	- □ 加亮	显示未使用变量		
编号: 自动生成 3	No. Tag Name	Data Type	PLC Address	Device Name	Attribute	
设备名:选择 DEV001	1	Discrete Unsigned i	Q0 nt 32 R2000	DEV001 DEV001		
变量名: R2100	3 R2100 4 信息号	BCD int 16 BCD int 16	R2100 R3000	DEV001 DEV001		
变量数据类型: BCD int 1	5 图表数据	BCD int 16	R2010	DEV001		
存储器类型/地址: R/2100						
4、信息号变量						
编号:自动生成4						
设备名:选择 DEV001						
受重名: 信息号						
受重数据尖型: BCD int l			2			
仔陌奋尖空/现址: K/3000	添加 銷	扁辑 删除				
3、 含衣 叙				OK	取消 帮助(注)	
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /						
变量石: 见异 DE V001	」					
文重石・古代奴居 	6 如果需要修改某个变量的内容。可以洗中该变量行、占击「编辑]游					
<u> </u>	键,打开[夺	金尔·文里印度 量编辑1窗口.	对该变量定	⊻讲行编辑、	修改。	
		, – שן רו אייבר י		· •···· 14 •//01/ •		
设置结束后,关闭[添加变						
窗口 恋量一览表示加右						

#### 五、画面1的制作 点击[导航]窗口[画 -----面]页标签,使之显示画面 Background Color x 10 - 共用菜单 页,已建立的画面会列表 --100 显示在其下面的窗口中。 1-按钮、指示灯画面 点击画面列表中的画面 画面 1, 选择该画面为当前画 $\overline{\mathbf{v}}$ 1-按钮、指示灯画 面,设置画面1属性如右 背景画面 图所示: $\overline{\mathbf{v}}$ 10 - 共用菜单 • 使用画面 10 作为背景画 背景色 面,使用兰色背景色。 2 D 画面1显示如右图所示 14:04:00 23-MAR-06 按钮、指示灯画面 数据设定显示画面 文本显示画面 仪表图形显示画面 画面名称条的制作 A 固定文字 4:指示灯型又 4:指示灯型又 4:看板文字 A 动态文字 Static Text X 双击[Text]下的[固定文 基本设定 □ 高级 名称: StaticText1 字]对象部品,系统会把一 ④ Bitmap图 文字 ▲ 文字输入 Clock ④ 模拟时钟 2 ± 按钮指示灯画面 . 个[固定文字]部品放到画 按钮指示灯画面 · 聖 数字时钟 Control 面中间,并打开[固定文 部品列表 字]部品的属性窗口,设置 该部品的各属性如右图。 ☑ 显示边框 文字: 按钮指示灯画面 □ 透明 Default S 文字大小: 28 语言 Language 1 • 其它属性:不变 4 Sample-2 文字大小 28 **、** 排列 文字色: <u>---</u> 背景色: ---=-字体 **夸量数据**库 取消 帮助(H)
























至此,完成了画面2的制作,你可以用模拟运行来看一下该画面的运行效果。用画面切换键 切换到该画面;点击数据输入部品输入数据,看相应的数据显示部品中显示的数据是否正确等等。





文字大小: 20

背景色:绿色 文字大小:20 其它属性不变。

ON 文字:油泵启动







至此,完成了画面3的制作,你可以用模拟运行来看一下该画面的运行效果。用画面切换键 切换到该画面;改变"信息号"变量的值,看[看板文字]部品显示的信息是否正确;改变"开关1" 变量的值,看[指示灯]型部品显示的内容是否正确。

#### 八、画面4的制作







以上各画面的制作次序没有严格的规定,你可以根据情况,自由选择制作次序。同时各画面 上使用的变量的定义,可以在开始时,统一定义,也可以在画面制作过程中随时添加定义。

以上,我们完成了例子工程画面的制作。我们可以利用第三章的方法,把该工程传送到触摸 屏上,把触摸屏与 PLC 用合适的通讯电缆连接起来,通电看一下实际的运行效果。

## 第五章 PLC 连接和通讯设定

本章介绍 ViewJetCmore 触摸屏与光洋 PLC 连接时的电缆连接示意图。,你可以按此图自己制作通讯电缆。

(1) RS-232C



15P孔型插座

	光洋PLC	RS-232	ViewJetCmore串行口
型D型口	TXD 2		3 RXD
SU-5/5E	RXD 3	1 ( 1	2 TXD
SU-6B		1 1 1	
SU-5M / 6M			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
D4-430/440/450	GND 7	-V	5 SG
U-01DM	4	<u>ъ                                    </u>	1 mm
D2-DCM (Z-01DM)	5	Y	15P孔型插座
	25P孔型D插座		

(2) RS-422

●Port 1 SU-5E/6B SU-5I/6I	触摸屏 Port 3 SU-5■
05 _{Logic GND} 07 0v 10 RXD- 09 RXD+ 12 TXD- 11 TXD+ 09 RXD+ 13 3 4端 09 18 RTS- 19 RTS+ 23 CTS- 11 CTS+	05 _{Logic GND} 07 0v 10 RXD- 13 TXD- 09 RXD+ 12 TXD+ 12 TXD- 25 RXD- 11 TXD+ 24 RXD+ 13 09 电阻 该通讯口没有RTS、CTS信号
U-01DⅢ 触摸屏 D2-DCⅡ(Z-01DⅡ)	Port 2 触摸屏 D0-06 D2-250 D2-250-1 D2-260
05Legic GND 07 0v 10 RXD- 15 TXD- 09 RXD+ 14 TXD+ 12 TXD- 16 RXD- 11 TXD+ 17 RXD+ 13 □ 终端 11 RTS- 09 □ 电阻 10 RTS+	05 Logic GND 07 0v 10 RXD 10 TXD- 09 RXD+ 09 TXD+ 12 TXD 06 RXD- 11 TXD+ 13 RXD+ 13 コ 終端 12 RTS- 09 ゴ 亀阻 11 RTS+

**RS-422A** 

注:需要时,在PLC端RXD+和RXD-间加接一个150欧姆终端电阻。

#### (3) RS-485(三线式)



其它公司 PLC 的通讯连接图,请参见 ViewJetCmore 作图工具软件的帮助文件。

# 第六章 ViewJetCmore 触摸屏本体介绍

### 一. ViewJetCmore 产品本体规格一览表

小型显示器系列产品规格:

	型号		EA7-S6M-RC	EA7-S6C-RC	EA7-S6M-C	EA7-S6C-C	EA7-T6C-C	
	显示尺寸	<u>.</u>	5.7英寸					
	显示材料	ŀ	STN 单色 LCD	STN 彩色 LCD	STN 单色 LCD	STN 彩色 LCD	TFT 彩色 LCD	
显示	显示色/灰阶		15 级辉度	256 色彩色	15 级辉度	256 色彩色	65536 色彩色	
部分	显示点阵数		320×240 (QVGA)					
	有效显示	天寸(mm)	115.2W ×86.4H					
	灰度(亮	〔度〕调节	显示器本体系统	充配置画面中设定	(也可以通过在	画面上设置部品	₁实现)	
背来	背光灯		冷阴极管(平均	匀寿命:连续点灯	50,000小时以	上)*1		
月兀	使用者现	」场更换	不可以					
Л	自动消灯	屏保功能	显示器本体系统	充配置画面中设定	(也可以通过作	画软件设定)		
触摸屏	触摸方式	× N	模拟电阻膜, 久	分辨率: 1024W×	1024H			
存储器	; 画面/数据 FLASH 10MB/SRAM 256KB							
	PLC 连	串口	D-SUB-15P(孔型)×1: RS-232C, RS-422/485(2/4线)(可选)*2					
	接用	以太网口	无		10-BASE-T/10	0-BASE-TX 以太	、网(RJ-45)*3	
	画面传	USB	USB(B型) 1.1×1					
	送用 以太网口		无		10-BASE-T/10	0-BASE-TX 以太	、网(RJ-45)*3	
<i>b</i> L 立7	打印机连接		无					
接口	CF 卡 1		无 CF 插槽(3.3V 限定)Type- I / II ×1				/ II ×1	
	CF 卡 2		无 CF 插槽(3.3V 限定)Type- I / II×1(			/ II×1(选购)		
	以太网连接		无 10-BASE-T/100-BASE-TX 以太网 (RJ-45) *3					
	USB		USB (A型) 1.1×1 *4					
	线输出/麦克风输入		无/无 立体声输出口×1/模拟输入×1					
	外部 I/O		无 外部 I/O 插槽×1(选购:采用 DL05/06 模块)*5					
	规定电源	東电压	DC24V(有 AC	C110/220V 电源模	块可选购,型号	: EA-AC)		
	允许电源	更电压变动	DC20.4V~DC2	8.8V				
	允许瞬间	]停电时间	5ms 以内		1		1	
	功耗		9W 以下	10W 以下	10W 以下	11W以下	13W以下	
	保存/使月	月温度	-20°C~ 60 °C/0°C~50°C					
	保存/使用	目湿度	10~90%/10~85%(RH)(不结霜)					
一般	抗干扰		干扰电压 AC1000V _{P-P} ,脉冲宽度 1 µ s,上升时间 1ns (模拟干扰测定)					
规格	耐压		DC1000V1分钟 (DC 电源端子~FG 端子间)					
// <b>0</b> 14	绝缘电阻		DC500V 20M G	以上(DC 电源:	端子~FG 端子间	)		
	耐振动		IEC61131-2 标	隹, 10~57Hz:0.075	mm 57~150Hz:9.	$8m/s^2(X, Y, Z)$	方向各 10 次)	
	耐冲击		最大 147m/s ²	11ms(X、Y、Z方	「向各2次)			
	耐静电放	(电	IEC61000-4-2	示准,接触:4KV	空气中:8KV			
	耐腐蚀性	气体	避免接触腐蚀	生气体				
	保护构造	i/接地	表面部 IP65 相	当 / D 种接地				
	冷却方式	2 N	自然空冷					

中、大型显示器系列产品规格:

	型号		EA7-T8C-C	EA7-T10C-C	EA7-T12C-C	EA7-T15C-C		
	显示尺寸	•	8.4英寸	10.4 英寸	12.1英寸	15.0英寸		
	显示材料		TFT 彩色 LCD	TFT 彩色 LCD				
显示	显示色/友	灭阶	65536 色彩色	65536 色彩色				
部分	显示点阵	数	640×480 (VGA) 800×600 (SVGA) 1024×768 (XGA)					
	有效显示	天寸(mm)	170.9W ×128.2H	211.2W ×158.4H	246.0W ×184.5H	304.1W ×228.1H		
	灰度(亮	〔 度)调节	显示器本体系统	和置画面中设定	(也可以通过在画面	上设置部品实现)		
리는 가	背光灯		冷阴极管(平均	同寿命: 连续点灯	50,000小时以上)	*1		
自兀	使用者现	」场更换	可以					
ΣI ΣI	自动消灯	屏保功能	显示器本体系统	乾配置画面中设定	(也可以通过作画软	件设定)		
触摸屏	触摸方式	× N	模拟电阻膜,分	▶辨率: 1024W×	1024H			
存储	画面存储	器	Flash 10MB	Flash 10MB	Flash 40MB	Flash 40MB		
器	数据存储	器	SRAM 256KB	SRAM 256KB	SRAM 256KB	SRAM 256KB		
	PLC 连	串口	D-SUB-15P(孔	」型)×1: RS-232	C, RS-422/485 (2/4	线)(可选)*2		
	接用	以太网口	10-BASE-T/100	-BASE-TX 以太网	[] (RJ-45) *3			
	画面传	USB	USB(B型) 1	.1 ×1				
	送用	以太网口	10-BASE-T/100	-BASE-TX 以太网	(RJ-45) *3			
<b>友</b> 、主(7	打印机连接		无					
57 印 接口	CF 卡 1		CF 插槽(3.3V 限定)Type- I / II ×1					
	CF 卡 2		CF 插槽(3.3V 限定)Type- I / II×1(选购)					
	以太网连接		10-BASE-T/100-BASE-TX 以太网(RJ-45)*3					
	USB		USB (A型) 1.1×1 *4					
	线输出/麦克风输入		立体声输出口×1/模拟输入×1					
	外部 I/O		外部 I/O 插槽×1(选购:采用 DL05/06 模块)*5					
	规定电源	电压	DC24V(有AC	100/200V 电源模	块可选购,型号: EA	A-AC)		
	允许电源	東电压变动	DC20.4V~DC28	3.8V				
	允许瞬间	]停电时间	5ms 以内					
	功耗		15W 以下	17W 以下	20W 以下	33W以下		
	保存/使月	月温度	-20°C~60 °C/0	°C~50°C				
	保存/使用	月湿度	10~90%/10~85%(RH)(不结霜)					
	抗干扰		干扰电压 AC1000V _{P-P} ,脉冲宽度 1 µ s,上升时间 1ns (模拟干扰测定)					
一般	耐压		DC1000V1分钟 (DC 电源端子~FG 端子间)					
规格	绝缘电阻	L	DC500V 20M Ω	以上 (DC 电源	端子~FG 端子间)			
	耐振动		IEC61131-2 标准	崔, 10~57Hz:0.0751	nm 57~150Hz:9.8m/s ²	² (X、Y、Z方向各 10		
			次)					
	耐冲击		最大 147m/s ²	l1ms(X、Y、Z方	向各2次)			
	耐静电放	(电	IEC61000-4-2 核	示准,接触:4KV	空气中:8KV			
	耐腐蚀性	气体	避免接触腐蚀性	<b>上气体</b>				
	保护构造	i/接地	表面部 IP65 相差	当 / D 种接地				
	冷却方式		自然空冷					

AC 电源产品规格:

型号		EA-AC		
	规定电源电压	AC100/200V		
	允许电源电压变动	AC85V~240V		
	允许瞬间停电时间	40ms 以内		
	功耗	最大 64VA		
	保存/使用温度	-20°C~60 °C/0°C~50°C		
	保存使用湿度	10~90%/10~85%(RH)(不结霜)		
	抗干扰	干扰电压 AC1000V _{P-P} ,脉冲宽度 1 µ s,上升时间 1ns (模拟干扰测定)		
一般规	耐压	DC1000V1分钟 (AC 电源端子~FG 端子间)		
格	绝缘电阻	DC500V 20M Ω 以上 (AC 电源端子~FG 端子间)		
	耐振动	IEC61131-2 标准, 10~57Hz:0.075mm 57~150Hz:9.8m/s²(X、Y、Z 方向各		
		10次)		
	耐冲击	最大 147m/s ² 11ms(X、Y、Z 方向各 2 次)		
	耐静电放电	IEC61000-4-2 标准, 接触:4KV 空气中:8KV		
	耐腐蚀性气体	避免接触腐蚀性气体		
	保护构造/接地	表面部 IP65 相当 / D 种接地		
	冷却方式	自然空冷		

ViewJetCmore 触摸屏产品重量、外型尺寸、安装空尺寸一览表:

型号	重量 (g)	外型尺寸(单位:mm)	安装空尺寸(单位: mm)*6
EA7-S6M-RC	630	191.0W ×152.0H × 43.1D	179.0W×140.0H
EA7-S6C-RC	600	191.0W ×152.0H × 43.1D	179.0W×140.0H
EA7-S6M-C	650	191.0W ×152.0H × 43.1D	179.0W×140.0H
EA7-S6C-C	620	191.0W ×152.0H × 43.1D	179.0W×140.0H
EAT-T6C-C	650	191.0W ×152.0H × 43.1D	179.0W×140.0H
EA7-T8C-C	1090	258.5W ×203.4H × 52.1D	235.0W×179.7H
EA7-T10C-C	1480	310.6W ×253.6H × 52.9D	290.8W ×221.8H
EA7-T12C-C	1980	339.5W ×280.0H × 52.7D	319.5W ×260.0H
EA7-T15C-C	3030	396.8W ×310.8H × 52.0D	374.0W ×288.0H
EA-AC	170	90.3W ×76.2H × 36.1D *7	

说明:

- *1: 25℃、24 小时连续工作时
- *2: RS-232C/RS-422/RS-485 任选一种
- *3: 为以太网通用品
- *4: 可以连接的设备仅限于一部分市场上销售的键盘、条码读入仪、存储器卡(2006年5月止)
- *5: 目前未支持(2006年5月止)
- *6: 允许误差值 +1mm, -0mm
- *7: 为安装到显示器本体上时的尺寸

#### 二. ViewJetCmore 产品包说明

当你购买了 ViewJetCmore 产品后,请首先确认外包装上的产品型号是否是你所要的型号。打 开包装箱后请首先确认其中有以下所列物品:



- (1) ViewJetCmore 本体 为你购买的触摸屏本体,显示屏上附有一张保护膜,用于运输、搬运途中对显示屏的保护, 在把产品安装到机器上开始使用后,请把该张保护膜去掉。
- (2) 开空模板 方便用户现场开设触摸屏的安装空。
- (3) 产品托架 用于产品的缓冲,防撞击。
- (4) 临时支撑架 一方面用于产品的缓冲,防撞击;另一方面可用于制作触摸屏支撑架,用于设计阶段的产 品直立放置。临时支撑架的制作方法请参见《快速开始指导》。
- (5) 快速开始指导 用于指导用户快速开始 ViewJetCmore 的安装、使用,但不是详细的说明资料。
- (6) 安装夹具(1组)

用于 ViewJetCmore 的实际安装, 6 寸屏为 2 个一组; 其它屏为 8 个一组。

#### 三. ViewJetCmore 本体接口

ViewJetCmore 主要用于与 PLC 连接,用于对 PLC 相关内容的显示、监视、设定等。其本体上带有多个接口,用于与外界其它设备连接以交换信息。

ViewJetCmore 本体上的接口如下图所示:



1) DC 电源输入口

通常, ViewJetCmore 为直流工作电源型, 你需要如图所示给 ViewJetCmore 接上直流工作电源, 各型号 ViewJetCmore 的消耗功率请参见规格一览表。



如果你选择了 AC 电源选购件 EA-AC,则可以把 EA-AC 电源单元安装到该口上,这样你就可以使用 AC 电源了。

2) 以太网口

为标准的 RJ45 型以太网接口,支持 10-BASE-T/100-BASE-TX 连接。可用于通过计算机以太 网接口传送用户画面到 ViewJetCmore,读取 ViewJetCmore 信息,控制 ViewJetCmore 动作; 或与 PLC 的以太网接口连接,控制 PLC 动作; 或连到以太网网络中,用于实现 Web 浏览, Email 传送, FTP 传送的网络功能。

注意: EA7-S6M-RC, EA7-S6C-RC 这 2 种机型没有以太网接口。

以通讯中的语う足入为你准的以入附信う,共体多见于农;							
Pin	信号	Pin	信号	Pin	信号	Pin	信号
1	TD+	3	RD+	5	没有使用	7	没有使用
2	TD-	4	没有使用	6	RD-	8	没有使用

该通讯口的信号定义为标准的以太网信号,具体参见下表:

注:如果是自己制作电缆,请使用5类以太网线,并采用双绞线连接成对信号(1与2用一对双绞线;3与6用一对双绞线)。

3) USB口(A型)

用于连接通用的 USB 设备,目前 可以连接的设备仅限于一部分市场上销售 的键盘、条码读入仪、存储器卡(2006年1 月止,)。

	Pin	信号
terret	1	没有使用
Zimits	2	D
,,	3	D+
	4	GND

注意:

1) 可连接的 USB 设备以后会逐渐增加,在使用这部分功能时,请与光洋公司联系确认。

2)所使用的电缆为标准的 USB A 型电缆。

4) USB 口 (B型)

仅用于计算机 ViewJetCmore 工具软件与本体的连接,可进行用户画面数据的传送; ViewJetCmore 本体信息的读取; ViewJetCmore 本体参数的设定,动作(显示画面控制、系统重启、时间校准、存储器清零、系统程序更新等)的控制。

Pin	信号	]
1	Vbus	
2	D	
3	D+	
4	GND	1 < >
外壳	屏蔽线	1

5) 声音输入输出口

为1对标准3.5mm微型插座。声音输出口没有带放大器,如果你要通过该输出口输出声音,你需要选择带放大器的音响设备。

6) 15P 串行口

用于连接 ViewJetCmore 本体与 PLC,在实际工作时,主要使用该通讯 口。(当然,如果你所使用的 PLC 与 ViewJetCmore 本体都带有以太网口的 话,你还可以通过以太网口连接 ViewJetCmore 本体与 PLC。)

该串行通讯口为2排15针D型孔 型插座,支持RS-232C,RS-422,RS-485 等3种通讯方式,但必须注意,该通讯口其 实为1个串行口,某一时间只能选择其中的 一种方式使用。

串行通讯口信号分配如右图所示。



Pin	信号	Pin	信号	Pin	信号
1	外框 GND	6	LE	11	TXD+ (422/485)
2	TXD (232C)	7	CTS (232C)	12	TXD- (422/485)
3	RXD (232C)	8	RTS (232C)	13	终端电阻
4	Vec	9	RXD+ (422/485)	14	没有使用
5	信号 GND	10	RXD- (422/485)	15	没有使用

#### 四. ViewJetCmore 本体安装

ViewJetCmore 触摸屏只能水平安装。安装前,根据各屏的开空尺寸,先在相应位置开好安装 空。同时检查随触摸屏提供的海绵衬垫是否在相应的位置。(衬垫位于触摸屏面板背面的U型槽中, 用以防止正面来的油或水进入触摸屏内部,从而保证触摸屏前面板 IP65 的防护等级;同时衬垫还 有缓冲作用,用于减少安装、运输、操作时对面板玻璃的压力。)

安装时必须带海绵衬垫。在触摸屏出厂时,海绵衬垫已预先安装到位。如果发现没有海绵衬垫,请及时与光洋公司联系。



ViewJetCmore 的安装

从正面将触摸屏插入面板开空内,然后从面板的后面装上夹具,将触摸屏 固定在面板上。请注意不要让衬垫的边缘露到触摸屏的外面,也别让其在 触摸屏与安装面板间折叠着。

注意:

- 1) 面板厚度应在 1mm~5mm 之间。
- 2) 使用 2 个或 8 个固定夹具。
- 3) 建议使用 0.3~0.4Nm 的力矩拧紧夹具上的螺丝。并保证触摸屏与面 板恰好接触,拧得太紧会使触摸屏外壳变形或损坏。
- 4) 安装表面必须平整, 否则, 即使是使用了衬垫也达不到 IP65 的标准。 同时有可能在以后的使用中对触摸屏造成不好的影响。



- 5)因为触摸屏采用的是液晶显示器,其最理想的视角是有限制的,安 装时应先考虑好安装位置和视角。
- 6)请在触摸屏四周保留足够的通风空间,以使触摸屏散发出的热量及时发散出去。其基本指导方针是使触摸屏与其它设备、装置、平面的距离保持100mm以上。如果本产品被安装在一水平面上,则要采用强风散热,以使触摸屏不至于急速升温。



7)尽量将触摸屏安装在不受其它装置散热影响的地方。

#### 五. ViewJetCmore 本体操作

当你设计好了系统,把画面传送到 ViewJetCmore 本体中,并把 ViewJetCmore 本体与 PLC 连接好以后,ViewJetCmore 本体主要用于用户画面的显示、设定、控制工作,这时,我们称 ViewJetCmore 处于<u>用户画面模式</u>。

ViewJetCmore 还可以进入一种我们称之为<u>系统画面模式</u>的操作模式,在该模式下,我们可以 在触摸屏上直接对 ViewJetCmore 本体的一些工作参数进行设置、调整;测试触摸屏的各种功能; 备份/恢复系统工程数据;清除存储器以及恢复各种数据到出厂默认设置。 (当然,有很多的设置工作完全可以通过计算机在作图工具软件中实现。)

#### 进入<u>系统画面模式</u>的方法:

在通电情况下,按住屏幕左上角3秒(该区域大小为作图软件中设置的一个栅格大小。)。则 ViewJetCmore 进入<u>系统画面模式</u>,首先显示的是如右所示的系统设置主菜单画面。(由于延迟等的原因,你可能感觉要5秒时间才能进入系统设置模式画面。)

#### 注意:

对于已下载了用户画面数据的 ViewJetCmore,按住屏幕左 上角 3 秒后,在进入系统设置主菜单画面前,首先会弹出如右 所示的系统报警画面,提示你如果进入系统设置模式,则 ViewJetCmore 会终止与 PLC 的通讯,如果有数据自动记录功 能的话,也会终止数据记录动作。这时,按[OK]进入系统设置 主菜单画面;按[Cancel]则终止本次操作,返回用户画面模式, 继续显示用户画面。如果在该系统报警画面显示情况下 60 秒内 没有进行任何操作,则系统将关闭该系统报警画面,返回用户 画面模式。





#### 系统参数的设定

系统模式主菜单画面包括5个按钮,其中4个按钮用于进入各显示、设定子画面的,1个按钮 用于退出系统设置模式,进入用户画面模式。

①信息—[Information]

按下该按钮进入系统信息显示画面,主要显示 ViewJetCmore 本体的一些基本情况以及下载 到其中的用户工程的一些信息。包括 4 页信息:

- (1) 常规(General)页:包括触摸屏型号,软硬件系统版本,时钟、电池、蜂鸣器设定等一些基本信息;
- (2) 存储器(Memory)页:显示系统 RAM、FLASH、CF 卡以及 USB 存储器的使用情况;
- (3) 端口(Ports)页:显示触摸屏串口,以太网口的设置情况;
- (4) 错误(Error)页:显示系统发生的错误内容。

Adjust Display

Beeper 

Nain Menu

I				
Gonoral No	NORA	Ports	Lever	
10401	= EA	7-16C	1	Adjust Clock
Panel Nane	: IN	7-160-91999	D	
forsion				
Harduare	: 10	80		100 m
Boot Loader	* 10	50		16
Firmaro			0.000000000	Adjust Touch Pane
-05	= 34	1 7 2005 a	t. 18:53:37	+
-Runtine	. 8.	9.0.1		nt.
-Systen Soreer		9,0,1		
lock	* Ext	ternal		100
Astters	* 0X			
0000	: En	able	Hasn Nenu	

信息显示画面



Setting

②设置—[Setting]

按下该按钮进入系统设置子菜单画面,又分5个子菜单。

- (1) 时钟调整 (Adjust Clock) 按下该按钮,则进入触摸屏系统时钟设置画面,用于调整、设置本触摸屏的日历时钟。 (你也可以通过作图软件来同步、调整设置触摸屏的日历时钟。)
- 显示调整 (Adjust Disply) (2)用于调整 STN 型触摸屏的对比度(亮度固定为7)和 TFT 型触摸屏的亮度(对比度固定)。 (你也可以通过作图软件来在画面上配置相应的部品来实现该功能。)
- (3) 触摸屏调整 (Adjust Touch panel) 用于精确调整触摸屏的按键位置。共有5个调整位,操作时按画面提示进行即可,
- (4) 蜂鸣器 (beeper) 用于设置是否使能触摸屏的蜂鸣器功能。 (你也可以通过作图软件来设置该功能。)
- (5) IP 地址设置

在系统设置子菜单画面,按压屏幕左上角 3^{~5} 秒种,则进入本体 IP 地址设定画面,用于设定 本体的 IP 地址。(你也可以通过作图软件来设置触摸屏的 IP 地址。)

③测试菜单-[Test Menu]

按下该按钮,则进入触摸屏测试菜单画面。本画面中各菜单项功能主要是用于对触摸屏硬件 本体的测试,主要分触摸屏按键检测(Test Touch Panel)、显示器检测(Test Display)、通讯 端口检测(Test Comm. Port)和蜂鸣器/声音检测(Test Beep/sound)4 大类。

④存储器—[Memory]

按下该按钮,则进入触摸屏存储器管理菜单画面。本画面中各菜单项功能主要是进行存储器 的操作。主要包括:

备份(Backup)—用于把系统存储器内容备份到指定的存储器中; 恢复(Restore)—用于把指定存储器中的内容复制到系统存储器中; 存储器清零(Clear Memroy)—用于清除指定存储器上的所有内容; 恢复出厂设置(Reset to Factory Default)—用于把触摸屏存储器恢复成出厂时的缺省设置。



触摸屏测试菜单画面

#### 存储器管理菜单画面

注意:按下恢复出厂设置按钮,系统会弹出一个提示窗口,如右图所示。此时按[OK]将进行系统恢复工作;按[Cance1] 键系统返回存储器操作菜单画面。

#### 注意:恢复出厂设置将删除所有的存储器内容!

⑤退出-[Exit]

按下该按钮,系统将退出系统画面模式返回用户画面模式,显示用户画面。

操作前的检查

首次开始操作前,请核查如下项目:

- •屏幕数据是否已经正确下载?
- •是否已经正确地进行了各种系统设置?
- 接插件连接是否正确?
- •供电电源是否正确?
- 各种连接是否正确?



#### 六. ViewJetCmore 本体维护

维护上的注意事项:

- 触摸屏是玻璃制造的,所以当清理表面时不要用力过大。力量过大可能会使玻璃屏幕破碎。
- 不要让尖细的物体、有机溶剂、氨水及强酸接触屏幕。
- 要清洗面板和外壳,可用稀释后的中性洗洁剂或工业酒精浸过的抹布或棉布擦拭。
- 在使用稀释中性溶剂时,一定要将抹布充分拧干。
- 当使用保护膜时,在换下旧保护膜后,要立即贴上新的。
  (保护膜在购买本触摸屏产品时没有随机提供。但你需要时可以购买。)

定期检查

本触摸屏是为工业现场使用而设计的,一般不需要特别的维护。但为了更好的使用好本产品, 建议定期对它进行如下检查。特别是在移动本触摸屏后,或对其进行了修改后,或是改变了外部 接线后,更必须进行以下检查。

	项目	说 明	标 准	措 施
1	电源电压	测量电源输入端电	在一般规格规定的范	调整电源电压
		压	围之内	
2	周围环境	环境温度	在一般规格规定的范	当触摸屏是安装在
		环境湿度	围之内	柜子里时,就得考虑
		空气质量		柜子里的环境温度
3	安装	安装螺丝是否松弛	没有松	拧紧螺丝
		接插件是否松弛	没有松	拧紧接插件螺丝
		电源输入端螺丝是	没有松	拧紧螺丝
		否松弛		
		接线有无问题	断线或拉线过紧	改变接线
4	内部电池	确定更换时间	电源 OFF 时间:5年	换电池

下表所列出的触摸屏部件如果在使用中有所损坏、遗失或到期自然损耗,你可以向本公司订购新的部件。有些部件的交换需要专业人员进行,请尽量送本公司处理。

型号	说明	型号	说明
D2-BAT-1	纽扣电池	EA-15-GSK	15 寸屏用海绵衬垫
EA-BRK-1	6 寸屏用安装夹具	EA-12-GSK	12 寸屏用海绵衬垫
EA-BRK-2	8-15 寸屏用安装夹具	EA-10-GSK	10 寸屏用海绵衬垫
EA-DC-CON	DC 电源接线端子排	EA-8-GSK	8 寸屏用海绵衬垫
EA-AC-CON	AC 电源接线端子排	EA-6-GSK	6 寸屏用海绵衬垫
EA-15-BULB	15 寸屏背光灯	EA-15-BEZEL	15 寸屏用面板外框
EA-12-BULB	12 寸屏背光灯	EA-12-BEZEL	12 寸屏用面板外框
EA-10-BULB	10 寸屏背光灯	EA-10-BEZEL	10 寸屏用面板外框
EA-8-BULB	8 寸屏背光灯	EA-8-BEZEL	8 寸屏用面板外框

LED 指示灯

在 ViewJetCmore 本体背面有 4 个指示灯用于指示触摸屏的工作状态,你可以通过这些灯的状态来初步了解触摸屏的工作情况;当触摸屏出现异常时,你也可以通过这些灯来初步了解触摸屏的故障情况。

PWR: 当 24V 电源工作正常时,本指示灯点亮。本指示灯为绿色;

CPU: 表示触摸屏的工作状态,有绿色、红色、橙色三种颜色

绿色灯亮:表示触摸屏正常工作; 红色灯亮:表示触摸屏存储器异常; 红色灯闪烁:表示触摸屏中没有操作系统存在; 橙色灯闪烁:表示触摸屏 LCD 背光灯异常; 没有点灯:表示触摸屏电源 OFF。

**RxD**:为绿色指示灯,通讯口接收通讯数据时点亮; **TxD**:为绿色指示灯,通讯口发送通讯数据时点亮。

电池的更换

在 ViewJetcMore 本体背面有一个标着 BATT 的 拉出槽架,用于安装纽扣电池(型号: D2-BAT-1 RB-10)。该电池为标准配备。但其使用寿命约为5 年,5年后你需要自己购买备品电池更换。当电池耗 尽后,触摸屏会弹出一个系统报警窗口,提示你需要 更换电池了。(如右图)

另外,作图软件系统中也提供了一个 SYS ERRIowBattery 系统变量,该变量变为 ON,则表示触摸屏本体电池需要更换了。



背光灯的更换

当系统报背光灯错误或作图软件中 SYSERRBacklightBulbTURNEDOFF 系统变量变为 ON 时,则表示你需要更换触摸屏背光灯了。背光灯的更换需要专业人员进行,请不要随意更换。建议送 光洋公司处理。
## 七. ViewJetCmore 的扩展使用

ViewJetCmore 具有良好的可扩展性。利用其各种扩展接口,选购一些选购件,你可以进一步 扩展 ViewJetCmore 的功能及使用范围。ViewJetCmore 的扩展示意图如下:



注: CF 卡扩展口 1 在 ViewJetCmore 本体上(-R 型没有), CF 卡扩展口 2 需要接口模块 EA-CG-IF 并通过扩展框架 EA-EXP-OPT 来使用。

各扩展功能件的安装使用方法请参见各相关资料。

特别注意:当使用了扩展存储设备后,如果要在带电的情况下取出它们,请注意不要随意的拔出, 而要利用用户画面部品对相应的系统变量进行操作后,按提示拔出。否则,有可能损坏扩展存储 器上的数据。

## 八. ViewJetCmore 选购件一览表

型号	说明	型号	说明
EA-AC	AC 电源单元	EA-15-COV2	15 寸屏用屏幕保护膜(3张)
EA-EXP-OPT	I/O 扩展框架	EA-12-COV2	12 寸屏用屏幕保护膜(3 张)
EA-CF-IF	CF 卡接口模块	EA-10-COV2	10 寸屏用屏幕保护膜(3 张)
EA-FLASH-128MB	128MBCF 卡	EA-8-COV2	8 寸屏用屏幕保护膜(3 张)
		EA-6-COV2	6寸屏用屏幕保护膜(3张)



## 捷太格特电子(无锡)有限公司

JTEKT ELECTRONICS (WUXI) CO., LTD.

- 地址: 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 599 号 1 栋 21 层 邮编: 214072
- 电话: 0510-85167888 传真: 0510-85161393
- 网址: https://www.jtektele.com.cn

JELWX-M9118A