

Value & Technology

GC系列触摸屏

(画面编辑软件 SCREEN CREATOR 5)

控件 手册



JTEKT ELECTRONICS (WUXI) CO., LTD.

感谢您选用捷太格特电子 GC 系列工业触摸式显示器。我们致力于使我们的资料正确完整,但 也因为我们的产品在不断更新和改进,所以我们不可能保证资料完全最新。并且,我们对您使用本 产品作如下声明:

前 言

- 1) 我们有权在未经用户允许的情况下对本手册的任何部分进行修改。
- 2) 我们热忱欢迎用户对本手册中错误和不当之处提出修改意见,对您表示感谢!
- 3) 捷太格特电子对正确和不正确使用本手册及 Screen Creator 5 软件所产生的一切直接和间接 后果不承担任何法律和经济责任!
- 4) 在使用本手册和 GC 产品时有任何疑问可与本公司当地负责人联系,或直接与我们联系。我们 的联系方式是:

地址: 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 599 号 1 栋 21 层 捷太格特电子(无锡)有限公司市场服务部

联系电话: 0510-85167888-8022/8056 传真: 0510-85161393

OIP = Operator's Interface Panel	触摸屏
project = system	工程
screen	画面
part = component	部品
control = primitive	控件
Texture = a collection of	
figures	构件
Text	文本
Device	设备
property = setting = attribute	属性
Figure	图形
pattern	图案

GC 专用名词一览:

目	录
---	---

■ 目录

第-	一章	控件概述
	1-1	控件含义1-2
	1-2	控件动作1-3

2-1	开关	
2-2	选择开关	
2-3	数值显示器	
2-4	字符显示器	
2-5	时钟显示器	
2-6	图形显示器	
2-7	PLOT 图	
2-8	棒形图	
2-9	折线图	
2-10	带形图	
2-11	盘形图	
2-12	自由图	
2-13	滑动器	
2-14	仪表	
2-15	灯	
2-16	管道	

第一章 控件概述

1.1 控件含义

使用 Screen Creater 5软件可以创建由各种部品(如灯,开关,数值显示器等等)组成的画面。 每个部品都包含具有一个基本功能的成员(即控件),根据各控件的控能,就可能想到目标部 品的期望功能。换句话说,控件就是形成 OIP 画面的最小功能单位。功能可能是显示指示灯、 显示数字,或是一个能够 on/off 的开关。

一个部品可以有1个、2个或更多的控件,另外, 控件可以放在部品内,所以它们可重叠放置。

开关和指示灯经常一块放置。所以,为了实现这样一种用法,一些控件分别提供了排列功能。 因而,一个控件实现的功能同在各个方向上放置的2个或更多的控件所实现的功能是一样的。要 使用排列功能必须指定在水平方向(X方向)或竖直方向(Y方向)各放置了多少个控件以及各个 方向控件所占的空间。

在 GCSGP3 中所提供的一个控件例子



控件及其具备的功能如下所示

控件名	功能	排列
开关	触摸 OIP 上开关实现一个开关功能	0
选择开关	触摸 0IP 上一排开关,并且同时只有一个开关接通	0
数值显示器	显示一个给定的数据	0
文本显示器	显示一个给定的文本	0
时钟显示器	显示 OIP 时钟	
图形显示器	显示一个给定的构件	0
PLOT 图	以两维坐标的形式显示两个数据的关系	

控件名	功能	Array
棒形图	用垂直棒的高度来显示给定的各个数据。在水平方向上可以同时 显示 2 条或以上的棒图。	
折线图	以折线图的形式显示给定的数据,在一个控件上可以同时显示多 条趋势曲线。	
带状图	在带形图上以百分比的形式显示给定的2个或更多个数据。	
饼图	在饼图百分比的形式显示给定的2个或更多个数据。	
自由图	在透明部品背景图中所设定区域内用棒形图显示给定的数据的 百分比,水平仪表可以使用各种图形来绘制。	
滑动器(Slider)	根据给定的数据在线的某一位置显示指定构件 调节器图形可作为滑动卷标使用	
仪表	根据给定的数据在一个扇形仪表上移动指针	
指示灯	根据给定数据的状态改变背景颜色	0
管道显示器	根据给定数据的状态显示管道内部的颜色 ,这样可以就可以描绘管道内的液体流向等等。`	

1.2 控件动作

控件动作有两种方法,一种是采用控制程序,另一种是采取动作参数。以下就来解释控件动作的 各种方法。

1.2.1 程序控制

第一种方法是通过动作程序:执行 K-Basic 命令是让控件完成一定的动作,在这种情况下,从动作程序中调用各中控件专用的 K-Basic 指令或函数。

部品成员间的关系如下所示:.



以下这个表格展示了各控件可以使用的指令和函数。关于各指令及函数的详细用法请参考《K-Basic编程手册》

控件名称	指令	
开关(选择开关)	SWFIG	指定在 ON/OFF 时分别显示的图形(构件)
	SWMODE	改变开关的输入状态(普通/输入禁止/半透明)
	SWREAD	读取开关的 0N/0FF 状态
	SWREV	在 ON/OFF 时是否分别以反色显示目标
	SWWRITE	将 0N/0FF 状态写入开关
数值显示器	NUMCOLOR	改变颜色/背景
	NUMDSP	显示数据
	NUMFORM	改变显示格式
文本显示器	STRCOLOR	改变颜色/背景
	STRDSP	显示文本数据
	STRFORM	改变显示格式
时钟显示器	无	
图形显示器	FIGCOLOR	改变颜色/背景
	FIGDSP	显示一个构件
	FIGFORM	改变显示格式
	ROTATE	转动并显示一个构件
PLOT 图	PLTCOLOR	改变颜色/背景
	PLTDSP	用 PLOT 图显示数据

控件名称	指令	
棒形图	BARCOLOR	改变颜色/背景
	BARDSP	显示数据
	BARSET	设定显示数据
	BARSHIFT	左移/右移图.
折线图 (趋势图)	LNECOLOR	改变颜色/背景
	LNEDSP	显示数据
	LNESET	设定数据
	LNESHIFT	左移/右移图.
	LNESHIFT2	左移/右移图数据
	SETLNEPLOT	设定显示范围
带形图	BLTCOLOR	改变颜色/背景
	BLTDSP	显示数据
	BLTSET	设定显示数据
饼图	CIRCOLOR	改变颜色/背景
	CIRDSP	显示数据
	CIRSET	设定显示的数据
自由图	FRECOLOR	改变颜色/背景
	FREDSP	显示数据
滑动器	SLDDSP	显示数据
仪表	MTRCOLOR	改变颜色/背景
	MTRDSP	显示数据
灯	LAMPCOLOR	改变颜色/背景
	LAMPDSP	显示数据
管道	PIPCOLOR	改变颜色/背景
	PIPDSP	显示数据(ON/OFF 状态)
各种控件都可使用的控	CLEAR	清除显示
件	DSPMODE	改变显示模式
	EXECPRCODE	计算控制数据
	PRDSP	再次显示目标
	PRMCTL	改变控件属性
	PRMSTAT	读取控件属性
	RANGE	设定范围

1.2.2 参数控制

控件动作的第二种方法是直接通过 PLC 设备或存储器表(读/写)数据操作,从而实现控件动作。 当控件属性的复选框中选中"Enable"时,控件动作就可通过参数控制。因而,与控件所相关的 PLC 设备(存储器)及 0IP 内部存储器表都可设定为目标部品的动作参数。

部品内部各要素成员间的上述关系描述如下:



第二章 控件详解

2-1 开关 (Switchs)

功能

Screen Creater 5 是用个人计算机上创建 OIP 显示画面的一种软件,此软件具有如下特点:

在显示画面上,开关控件具有把屏上的触摸开关信号转换成 0IP 内部逻辑 输入开关信号的功能。

一个触摸开关有 20 × 20 点的空间.

对具有 640 × 480 点的画面来说,一幅画面上最多可以制作 32 × 24 个触 摸开关。而对于具有 640 × 400 点的画面来说,则可以在画面上制作 32 × 20 个触摸开关。

一个开关控件可以形成可以使用 2 个或更多个触摸开关的逻辑开关(即形成开关矩阵)。

一个开关控件也可使开关矩阵中的每个开关可以水平或竖直排列,各个子 开关功能独立。如下图所示:

例: 开关控件区域

3 × 2 开关矩阵



OFF 构件: P_OFF22 ON 构件: P_ON22



当开关 ON 和 OFF 时的显示构件被指定后,开关构件根据开关的 ON/OFF 状态来显示

属性	

- Name(名称)
 输入控件名称(不超过8个半角字符(文字或数字))
 此名称是用来区别部品中其他控件的
 如果已经创建了部品的动作程序,控件名称作为程序参考,所以,注意没有必要的话就不要改变任何一个控件名称,否则,这一改变将会使程序
 变得紊乱。
- Type(类型) 从点动(Momentary)、交替(Alternate)、自动反转(Auto repeat) 中选择开关的动作类型
 - 点动型(Momentary) 这种开关在按下时状态为ON,释放时状态为OFF。
 - 交替型(Alternate) 这种开关每按下一次状态改变一次。即当它为 OFF 时按下它则其状态 变为 ON; 当其为 ON 时按下它,其状态变为 OFF。
 - 自动反转型(Auto repeat) 当这种开关被按下时它周期性地为 ON,如果"动作参数"有效,此开 关动作效果与点动型(Momentary)开关一样。
- 背景颜色方式(Background color mode) 选择如何处理 ON/OFF 时背景图形
 - Draw(刻画)
 当开关被打开/关闭时,此开关控件区域先用背景色填充,然后显示
 背景图形(构件)。
 - Replace(替换) 当关闭此开关时,直接显示背景图形(构件)而不填充控件区域。当 开关由 OFF 打开时,先用 ON 时显示的图形代替 OFF 时的图形,然后 再显示该图形。对单色屏来说,当打开此开关时,此开关区域显示相 反色彩。

只有部品背景才可实现"替换"功能,即使当一个开关控件叠放在另一个开关控件上,底部控件的颜色对这种操作没有影响。

• 0N 时反色显示

按下触摸开关时设定是否要用相反色彩显示开关区域。



如果在单色屏上同时选择了[Replace] 和 [Reverse],那么当打开/关闭此开关时,开关的显示不会改变。

	• 蜂鸣器(ON 时)
属性	当按下触摸开关时设定是否要使蜂鸣器发出声音。
	• 初始状态 (Initial status)
	设定开关控件(普通/输入禁止/半透明)的初始状态,这里的该属性内容 与部品属性相同。
	 PIO 输出 指定并行 IO 模块的某些位,当开关按下时这些位输出为"H"(高电平)。
	• Ream step 设定要在 X 和 Y 方向上放置的开关数量以及在各方向上的间距。
	改变开关矩阵会影响动作程序(K-Basic 程序),为避免这种情况,当改 变开关矩阵时应该改变相关的动作程序。
Caution	注意当开关排成矩阵时,消息数据的格式将会改变,详细情况请参考 《K-Basic 编程手册》, "3-12 消息格式"。
	• 放置信息 (Arrangement information)
放置及颜色	 左上角网格(Left Top grid) 指示开关矩阵左上角触摸开关位置的坐标(对于开关阵列,定义参 考的开关矩阵为左上矩阵).

- 右下格网格 (Right Buttom grid) 指示开关矩阵右下角触摸开关位置的坐标 (对于开关阵列, 定义参 考的开关矩阵为左上矩阵).
- 背景(Background) 当打开/关闭开关时,在控件区域要显示的构件及背景色
 - ON 时构件(Texture when ON)

选择开关为 0N 时要显示的构件

- 0N 时颜色(Color when 0N) 选择开关为 0N 时要显示的背景色
- OFF 时构件(Texture when OFF)

选择开关为 OFF 时要显示的构件

• OFF 时颜色(Color when OFF) 选择开关为 OFF 时要显示的背景色

控件的背景(背景色和构件)根据开关矩阵的大小将自动放缩,如果没有不

指定显示的构件,将没有构件显示。

曲线等),那么开关的反应速度将会降低。





• Image(图象) 在 Screen Creator5 软件的画面上构件在部品内的显示效果。(注意:

当 ON/OFF 时指定的构件为一种复杂图形/位图及慢速显示图形(如扇形画,

这里的设定对在 OIP 上的显示没有任何影响!)

- Enable(有效)
 当选中复选框时,部品的各动作参数可用来控制控件的动作。初始状态 为灰色;当参数有效时,此时控件参数区域为白色;而当动作参数无效 时,控件区域显示灰色。
- 局号和设备(Station Device) 设定 PLC 或存储器表内部设备的名称,当开关 0N/0FF 时其数据将被写 入指定的设备中。
- 同步动作(Synchronized operation)
 当选中复选框时,按下开关后其 0N/0FF 状态即被显示出来且数据写入
 到参数"局号 ~ 设备名称"。
 当没有选择此复选框,则不顾及写入数据只显示开关的 0N/0FF 状态。

在同步操作时如果设备数据一旦改变,则画面上的开关也打开,直到一个正常的数据被确认,才可打开/关闭此开关。

- ON 时写入(Writing when ON)
 当开关为 ON 时将要写入"局号[~]设备名称(station No.[~]device name)"中的数据。
- OFF 时写入(Writing when OFF)
 当开关为 OFF 时将要写入"局号[~]设备名称(station No.[~]device name)"中的数据。

当"Synchronized operation "被设定为有效之后,选择 "Writing when ON "与选择"Writing when OFF"的效果就会不一样。例如,则当在两者中设置相同的值时,如果不选中时,则在 OIP 操作时 ON 时写入"1",OFF 时写入"0";但是如果选中,则将会写入失败,然后是该开关禁止写入。

OIP 的开关功能决定在开关矩阵中将要被打开的开关。因此,当同时按下 2 个开关时,相应的开关位为 0N。

然而,当同时按下3个或更多个开关时,由于动作特征,没有被按下的开 关矩阵也可能会打开。要特别引起注意!

动作参数





2-2 选择开关

功能

在显示画面上,选择开关具有将屏幕上触摸开关信号转换成逻辑输入开关的功能。

选择开关控件具备 2 个或更多个逻辑开关,但只有一个开关可以打开,这一点不同于排列开关的控件。

一个触摸开关占有 20 × 20 点的空间

对具有 640 × 480 点的画面来说,可在画面上制作 32 × 24 个触摸开关. 对具有 640 × 400 点的画面来说,可在画面上制作 32 × 20 个触摸开关.

一个逻辑开关可水平垂直邻近放置2个或更多个触摸开关,这样就可以形成一个开关矩阵。

例:



开关矩阵设定

开关矩阵元素:2x2

X 方向开关间距:2

Y 方向开关间距:1

属性

- Name(名称)
 输入控件名称(不超过8个半角字符(文字或数字))
 此名称是用来区别部品中其他控件的
 如果已经创建了部品的动作程序,控件名称作为程序参考,所以,注意没有必要的话就不要改变任何一个控件名称,否则,这一改变将会使程序
 变得紊乱。
- 背景颜色方式(Background color mode) 选择如何处理 ON/OFF 时背景图形
 - Draw(刻画)
 当开关被打开/关闭时,此开关控件区域先用背景色填充,然后显示
 背景图形(构件)。
 - Replace(替换) 当关闭此开关时,直接显示背景图形(构件)而不填充控件区域。当 开关由 OFF 打开时,先用 ON 时显示的图形代替 OFF 时的图形,然后 再显示该图形。对单色屏来说,当打开此开关时,此开关区域显示相 反色彩。

只有部品背景才可实现"替换"功能,即使当一个开关控件叠放在另一个开关控件上,底部控件的颜色对这种操作没有影响。

• ON 时反色显示

按下触摸开关时设定是否要用相反色彩显示开关区域。



如果在单色屏上同时选择了[Replace] 和 [Reverse],那么当打开/关闭 此开关时,开关的显示不会改变。

• 蜂鸣器(ON时)

当按下触摸开关时设定是否要使蜂鸣器发出声音。

• 初始状态 (Initial status)

设定开关控件(普通/输入禁止/半透明)的初始状态,这里的该属性内容 与部品属性相同。



- PIO 输出 指定并行 IO 模块的某些位,当开关按下时这些位输出为"H"(高电平)。
- Ream step 设定要在 X 和 Y 方向上放置的开关数量以及在各方向上的间距。

Caution

开关的数目根据 K_basic 程序的需要确定,改变开关数目需要同时对动作 程序作相应的改动。

一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	• 放置信息 (Arrangement information)
女成及颜巴	• 左上角网格(Left Top grid) 指示开关矩阵左上角触摸开关位置的坐标(对于开关阵列, 定义参 考的开关矩阵为左上矩阵).
	• 右下格网格(Right Buttom grid) 指示开关矩阵右下角触摸开关位置的坐标(对于开关阵列,定义参 考的开关矩阵为左上矩阵).
	• 背景(Background) 当打开/关闭开关时,在控件区域要显示的构件及背景色
	• ON时构件(Texture when ON)
	选择开关为 0N 时要显示的构件
	• ON 时颜色(Color when ON) 选择开关为 ON 时要显示的背景色
	• OFF 时构件(Texture when OFF)
	选择开关为 0FF 时要显示的构件
	• OFF 时颜色(Color when OFF) 选择开关为 OFF 时要显示的背景色
	控件的背景(背景色和构件)根据开关矩阵的大小将自动放缩,如果没有不 指定显示的构件,将没有构件显示。
	当 0N/0FF 时指定的构件为一种复杂图形/位图及慢速显示图形(如扇形画, 曲线等),那么开关的反应速度将会降低。
	Image(图象) 在 Screen Creator5 软件的画面上构件在部品内的显示效果。(注意: 这里的设定对在 0IP 上的显示没有任何影响!)
	 Enable(有效) 当选中复选框时,部品的各动作参数可用来控制控件的动作。初始状态 为灰色;当参数有效时,此时控件参数区域为白色;而当动作参数无效 时,控件区域显示灰色。
	• 局号和设备(Station Device) 设定 PLC 或存储器表内部设备的名称,当开关 ON/OFF 时其数据将被写入 指定的设备中。
	• 字存储器 (Word)
	将选择开关中按下的开关编号写入该存储器,只有当所有的开关都 为 0FF 时,存储器值为 0。

.

 位存储器(Bit)
 "局号~设备名称"中指定的设备是为开关号所使用的。根据被按下的 开关号码,将"1"写入到其相应的位存储器中,当所有的开关为OFF 时,写入的数据为"0"。(如果设定了同步动作那么选择开关所使用 的开关号码取决于能够连续写入数据的位存储器号,在"PLC/外设连 结"内检查使用的位存储器编号。)

- Caution
- 同步动作(Synchronized operation)
 当选中复选框时,按下开关后其 0N/0FF 状态即被显示出来且数据写入
 到参数"局号 ~ 设备名称"。
 当没有选择此复选框,则不顾及写入数据只显示开关的 0N/0FF 状态。
- 在同步操作时如果设备数据一旦改变,则画面上的开关也打开,直到一个正常的数据被确认,才可打开/关闭此开关。

2-3 数值显示器



- 小数点位置 (Decimal point)
 - 固定(Fixed) 小数点在固定位置显示,只有当数据为整数且"小数点位置"设定为 "0",否则将显示一个实数。
 - 浮动(Floating)
 小数点浮动显示。
 - 固定2 (Fixed 2) 小数点如实显示,对一个整数,小数点显示在"小数点位置"所设定的 阿拉伯数字的位置。
- 小数点位置(Position of point) 当"小数点"设定为"固定"或"固定2"时,此属性是有效的。

设定小数点的位置(0到24)。

例: 当显示的数据位数为 5, "小数点位置"设定为"1", (小数点为"固定(Fixed)")
123.45 → 123.4
当显示的数据位数为 6, "小数点位置"设定为"1", (小数点为"固定 2 (Fixed 2)"
12345 → 1234.5



如果阿拉伯数字的数目超出了所设定的小数点位置,那么将显示"e"。 如果小数点位置的数据太大(超出了浮点型数据的精度),数据则不会正常 显示。有效的小数点位置是6位以内。

- 字体(Font) 不使用
- 不压缩0(Not zero-suppression)
 设定是否压缩0。
 如果选中此项,则在数据显示控件中在前面没有数据的位用"0"补充。
- 基本数制(Cardinal number) 设定将要显示的数据形式

对"二进制(BIN)","八进制(OCT)",及"十六进制(HEX)","小数点位置(Position of point)"设定为"0", "小数点位置(decimal point)"设定为"固定(Fixed)"。

- 二进制(BIN) 数据以二进制显示
- 八进制(0CT) 数据以八进制显示

- 十进制 (DEC) 数据以十进制显示(带符号)
- 无符号十进制(uDEC) 数据以十进制显示(不带符号)
- 十六进制(HEX) 数据以十六进制显示
- Ream step 设定显示的排列数及 X 和 Y 方向上的间距 如果不放为数据显示矩阵,则 X/Y 方向上排列的数目设定为"1"。
- 安放信息 (Arrangement information)
 - 基本位置(Base point) 用数值显示器左上角 X/Y 坐标数据来指示画面上数据显示的位置。
 - 长度及间距(Length and interval) 设定所显示数据的位数(1到 24)及各数字之间间距(0 到 99 点)
 - 字体大小 (Size)

选择 X 和 Y 方向上尺寸大小(2, 4, 8, 16 倍)

• 旋转(Rotation) 选择显示器控件的旋转角度(90, 180, 270 度)。



动作参数

数值颜色及背景

- 数字颜色(Numeral color) 选择要显示的颜色代码
- 填充(Tile) 选择数据显示控件的背景填充模式。
- 前部颜色(Fore color)

选择前部颜色, 方框样品中黑条部分变为前部颜色

- 后部颜色
 选择后面颜色,背景色变为后部颜色
- 图象(image) 设定在作画软件画面上要显示的数据(对 OIP 显示没有影响)。
- 有效(Enable)
 当选择此项时,每个控件动作均由目标部品的动作参数来设定,此时, 控件区域显示红色,当动作参数无效时,控件区域显示绿色。

- 局号和设备(station device) 指定数值显示器上要显示的 PLC 设备或存储器表的名称。
- 设备类型
 - 字(Word) 指定能在数值显示器上显示的为 PLC 或存储器表中一个单字的数据。
 - 双字(Double words) 指定能在数值显示器上显示的为 PLC 或存储器表中一个双字的数据。
- Endian (仅在显示双字数据时有效)



- 小 (little) 当显示双字数字时,将位高地址字放在高位显示。
- 大(big) 当显示双字数字时,将位高地址字放在低位显示。
- 数据类型(Data type) 设定从 PLC 或存储器表中读出来的数据的类型
 - 二进制(Bin) 无符号二进制数据
 - 带符号二进制 (Bin with sign) 带符号的二进制数据
 - BCD BCD (以二进制码表示的十进制数), "BCD"使用无符号。
- 运算过滤器(Filter)
 每一种设备数据均可计算并显示,设备数据由"X"替代,,符号、数据(*,/,+,-,(),0 to 9)及小数点均可用于计算式中。
 如果没有数据计算,则不必输入数据。
 - 例: "X*20+1"就是一个数据与 20 相乘, 然后于 1 作为显示结果。

当该控件以矩阵的方式放置时,连接的设备数量位矩阵中的显示单元数量。 如果"数据类型"选择为"BCD",那么计算结果即使有小数点,但显示时总 是显示一个整数。

2-4 字符显示器

功能

字符显示器根据字符代码的数据显示相应的字符,可用于显示的代码是 JIS 和 ANK。如果一行字符显示不下,则自动转至另一行。

当动作参数有效时,由 PLC 或存储器表中数据所指定的注册文本将被显示出来。

例:







名称(Name)
 输入控件名称(8个字符以内)
 此名称是用来区别部品中的其他控件。
 如果已经创建了部品的动作程序,控件名称将被程序引用,所以没有必要不要改变控件名称,否则,此改变会使程序错乱。

- 动作(Action) 设定显示控件的初始状态
 - 普通(Normal)
 正常显示类型

- 反色(Reverse Video) 背景的前部颜色被相反的颜色替换
- 闪烁(Blink)
 反色显示和正常显示色以固定间隙反复轮流切换显示,此周期由系统
 固定(1秒).
- 点灭(Flash)
 当背景色保持不变时,系统以固定周期打开/关闭显示目标,此周期由
 系统固定(1 秒).

在反色显示时如果背景的前部颜色设定为透明的,那么将不会显示数据。

- 显示方向 (Display direction)
 - 水平(Horizontal)
 数据从右到左显示
 - 垂直(Vertical)
 数据从上到下显示



当"垂直(Vertical)显示"时,每个字符显示在显示区域的中心。因此,当 设定垂直显示一半大小(half-size)的一个水平字符时,字符不会正常显 示,当指定为"垂直显示(Vertical)"时,必须设定(Horizontal)为一致。

- 格式 (Format)
 - 左靠齐(Left justification) 字符显示时向左靠齐,当垂直显示时,字符往上靠齐。
 - 居中显示(Centering) 字符居中显示,当垂直显示时,字符也显示在中心。
 - 右靠齐(Right justification) 字符显示时右靠齐,当垂直显示时,字符往下靠齐。
- Ream step 设定字符显示器排列的数目以及在 X 和 Y 方向上字符显示的间距,当 字符显示器不以排列状显示时, X/Y 方向排列数设定为"1"。

安放及颜色	
	• 安放信息(Arrangement information)
	• 基本位置(Base point) 用字符显示器左上角 X/Y 坐标数据来指示画面上字符显示器的位置。
	 长度及 X 间距(Length and interval X) 设定显示字符的数目(1 到 180),设定显示字符空间(0 到 99 点)
	 长度及Y间距(Length and interval Y) 设定显示字符的数目(1到25),设定显示字符的空间(0到99点)
	• 尺寸大小(Size) 选择 X 和 Y 方向上尺寸大小(1, 2, 4, 8, 16 倍)
	• 旋转(Rotation) 选择绕字符显示器左上角位置顺时针旋转的角度(90, 180, 270 度)
	• 字符颜色及背景(Character color and background)
	• 字符颜色(Character color) 选择要显示的字符颜色
	 填充(Tile) 选择填充模式
	• 前部颜色(Fore color) 选择前部颜色,方框样品中黑条部分变为前部颜色
	• 后部颜色(Back color) 后部颜色,背景色变为后部颜色
	• 图象(Image) 在 Screen creator 5 画面上要显示的字符,与 0IP 运行没有任何影响。
动作参数	• 有效 (Enable)
	当选择此项时,每个控件动作均由目标部品的动作参数来设定,此时, 控件区域显示红色,当动作参数无效时,控件区域显示绿色。
•	局号和设备(Station device) 指定字符显示器上要显示注册文本的 PLC 设备或存储器表的名称。

 连续存储器(Continuous devices)
 设定要连结的连续存储器数量,此数据必须为等于或大于1。
 如果设定为"1",注册文本号即为"局号[~]设备名称"里面的值 + "起始注 册文本号" 如果设定为"2"或更大,注册文本号即假定为数值1+"起始注册文本号"

- 数据类型(Data type) 指定从 PLC 或存储器表接收来的数据类型
 - 二进制(BIN) 不带符号的二进制数据
 - 带符号的二进制 (BIN with Sign) 带符号的二进制数据
 - BCD BCD (二进制编码的十进制数据), "BCD" 不使用符号。
- 文本的起始号 指定数据: "station No.[~]device"("局号[~]设备名称") + "First registered text No." ("起始注册文本号")为要显示的注册文本号。

当字符显示器放置成"排列"状,各字符显示器所对应的存储器即被连结上。

时钟显示器

功能

时钟显示器以当前格式显示时间

时钟显示器具有一个矩形区域,它相应于显示格式。

例:



格 式:For % H % S % m % S % s





输入控件名称(8个字符或数字以内) 此名称是用来区别部品中其他控件。 如果已经创建了部品的动作程序,控件名称作为程序参考,所以没有必 要不要改变控件名称,否则,此改变会使程序错乱。

 动作 指定显示类型的初始状态

- 正常 正常显示类型
- 相反色彩 采用调色板块号码目的是当控件区域添加了此色彩号码后,反色显示 时可能会变成15号,例如,采用0号,反色为15号,采用3号,反色为 12号。

 闪烁
 反色显示和普通显示于固定间隙反复轮流进行,此周期由系统固定(1 秒). 闪光 当背景色保持不变时,系统于固定周期打开/关闭显示目标,此周期由 系统固定(1 秒)



如果反色显示设定为透明,填满控件背景的背景色即被显示出来,对一个彩 色屏来讲,当反色显示时调色板块中15号颜色变为黑色。

- 字体 不使用
- 格式 指定时钟显示格式及时间项目(小时,分钟,秒),指定格式采用下列参数。
 - 小时(2位阿拉伯整数,0填补在右边):

%h (12小时显示). %H: (24小时显示)

- 分钟(2位阿拉伯整数,0填补在左边):%m
- 秒(2位阿拉伯整数,0填补在左边):%s
- 冒号闪亮 (1个阿拉伯数字符号): %S
- 其他字符:描述字符本身

例:

[%H(小时)%m(分钟)%s(秒)] → 23 小时 34 分钟 54 秒 [%h%S%m%S%s] → 11:34:54 (此冒号在闪亮.)

[Browse] 按钮也可用来选择格式(从各代表格式中)

- 安放信息
 - 基本位置 用字符显示器左上角 X/Y 坐标数据来指示画面上字符显示的位置。
- 安放及颜色
- 间距 指定显示字符空间
- 尺寸大小

选择 X 和 Y 方向上尺寸大小(2, 4, 8, 16 倍)

• 旋转 选择绕时钟显示器左上角位置顺时针旋转的角度(90, 180, 270 度)

- 字符颜色及背景
 - 字符颜色

选择要显示的字符颜色

- 方框
 选择方框样品
- 前部颜色
 选择前部颜色,方框样品中黑色线条部分变为所舌定的前部颜色。
- 后部颜色
 选择后部颜色,背景色变为所设定的后部颜色。

图形显示器



图形显示器根据所给定的构件名称或注册的构件号码显示一个登记注册的 构件。

Caution

如果注册的构件尺寸太大(画面上放不下),那它可能不会正常显示,在这 种情况下,用合适的尺寸重新注册。

例:





将注册构件的中心置于控件 区域的中心



名称

输入控件名称(8个字符或数字以内)





如果已经创建了部品的动作程序, 控件名称作为程序参考, 所以没有必 要不要改变控件名称,否则,此改变会使程序错乱。

- 动作 指定显示类型的初始状态
 - 正常 正常显示类型
 - 相反色彩
 采用调色板块号码目的是当控件区域添加了此色彩号码后,反色显示
 时可能会变成15号,例如,采用0号,反色为15号,采用3号,反色为12号。
 - 闪烁
 反色显示和普通显示于固定间隙反复轮流进行,此周期由系统固定(1
 秒).
 - 闪光 当背景色保持不变时,系统于固定周期打开/关闭显示目标,此周期由 系统固定(1 秒)
- 跟随框架 指定显示构件尺寸是否跟随控件区域,当选中此项时,图形尺寸根据控 件区域构件的尺寸大小自动地改变,使它们保持一致。

Caution

对位图/字符,往下的设置是无效的,即使设定了,图形将整倍扩展/压缩,所以,它与另一图形可能有偏差。

 内部旋转 指定顺时钟旋转的角度(0/90/180/270度),.显示构件的注册状态为0 度。



当注册构件的宽度和高度被设定的点数为偶数,那么旋转的结果也许离坐标有1点的偏差。如果这样有问题,指定构件高度/宽度的点数为奇数。

- Ream step 设定字符显示器排列的数目以及在 X 和 Y 方向上字符显示的间距,当 字符显示器不以排列状显示时, X/Y 方向排列数设定为"1"。
- 安放信息

.

• 左上角 指示图形显示器左上角 X 及 Y 方向的坐标

属性

- 右下角 指示图形显示器右下角 X 及 Y 方向的坐标
- 背景
 - 方框
 选择方框图案
 - 前部颜色
 选择前部颜色
 方框图案的黑色部分变为设定的前部颜色
 - 后部颜色
 选择后部颜色,背景色变为设定的后部颜色
- 模样 指定画面上所显示的构件模样
- Enable 当选中此项,每个控件动作由目标部品的动作参数指定,在此时,控件 区域显示红色,而当动作参数无效时,控件区域显示绿色。
 - 局设备 指定图形显示器上要显示注册构件的 PLC 设备或存储器表的名称。
 - 连续存储器 设定要连结的连续存储器数目,此数据必须为"1"或更大。 如果设定为"1",注册构件号即假定为"局号[~]设备名称"值 + "起始注册 构件号" 如果设定为"2"或更大,注册构件号即假定为数值1+"起始注册构件号"
 - 数据类型 指定从 PLC 或存储器表接收来的数据类型
 - 二进制 没有符号的二进制数据
 - 二进制(带符号)
 带符号的二进制数据

• BCD

BCD (二进制编码的十进制数据), "BCD" 不使用符号。

• 构件的起始号

指定数据: "局号[~]设备名称" + "起始注册构件号"为要显示的注册构件号。



当图形显示器放置成"排列"状,各图形显示器所对应的存储器即被 连结上。 Plot 图





•

名称 输入控件名称(8个字符或数字以内) 此名称是用来区别部品中其他控件的。 如果已经创建了部品的动作程序,控件名称作为程序参考,所以没有必 要不要改变控件名称,否则,此改变会使程序错乱。

- 动作 指定显示类型的初始状态
 - 正常 正常显示类型
 - 相反色彩
 采用调色板块号码目的是当控件区域添加了此色彩号码后,反色显示
 时可能会变成15号,例如,采用0号,反色为15号,采用3号,反色为12号。
 - 闪烁
 反色显示和普通显示于固定间隙反复轮流进行,此周期由系统固定(1 秒).
 - 闪光 当背景色保持不变时,系统于固定周期打开/关闭显示目标,此周期由 系统固定(1 秒)

- 计算格式 指定测绘用数据格式,设定"整数"时数据显示速度快于"浮点数"设定时 的速度。
- 点的尺寸 指定测绘点的尺寸大小(小/中/大)



Caution

当点的尺寸指定为"大",图的形状看起来象钻石或星星,它决定于背景的 方框图案。

 最大点数 指定最大的点数(1 到 32767)

当 K-Basic 被用于显示数据,如果输入的数据超过了最大的点数,那么数据输入时将出错。

- X 轴范围 指定 X 轴的最大和最小数值(-99999999到10000000),此范围对应于左右 两者之间的部分。
- Y 轴范围 指定 Y 轴的最大和最小数值(-9999999 到 1000000),此范围对应于上下 两者之间的部分。

当数据超过了设定的范围,最大或最小的数据将自动地显示出来。 当"计算格式"是"整数","动作参数"为"Enable",且"数据类型"为"BCD" 时,不要输入小数点位置,当"计算格式"是"整数"且所有范围设定为"0"或 更大,数据即以无符号的整数显示出来。

• 内部旋转

指定顺时针旋转的角度(0/90/180/270 度)

当注册构件的宽度和高度被设定的点数为偶数,那么旋转的结果也许离坐标有1点的偏差。如果这样有问题,指定构件高度/宽度的点数为奇数。

	它讲 信自
安放及颜色	女瓜 信息
	• 左上角 指示 plot 图左上角 X 和 Y 方向的坐标。
	• 右下角 指示 plot 图右下角 X 和 Y 方向的坐标。
•	点的背景及颜色
	• 点的颜色 选择点的颜色
	• 方框图案 选择方框图案
	 前部颜色 选择前部颜色, 方框图案的黑色部分变为前部颜色
	 后部颜色 选择后部颜色,背景色变为后部颜色
•	Enable 当选中此项,每个控件动作由目标部品的动作参数指定,在此时,控件 区域显示红色,而当动作参数无效时,控件区域显示绿色。
动作参数	局设备 指定 plot 图显示的 PLC 设备或存储器表的名称
•	数据类型 指定从 PLC 或存储器表接收来的数据类型
	• 二进制 没有符号的二进制数据
	• 二进制(带符号) 带符号的二进制数据
	• BCD
	BCD (二进制编码的十进制数据), "BCD" 不使用符号。

- 采样时间 设定"0"为禁止采样
 设定一个非0数据时,则采样数据时间为设定值x0.5秒。
- X 轴运算过滤
 每一种 X 设备数据均可计算和显示,设备数据由"X"替代,符号,数据(*,/,+,-,(),0 to 9)及小数点均可被用于计算。
 如果没有数据计算,则不必输入数据。

例: "X*20+1"就是一个数据与 20 相乘, 然后与 1 相加所得的结果。

• Y 轴运算过滤

每一种 Y 设备数据均可计算和显示,设备数据由"Y"替代,符号,数据(*, /, +, -, (),0 to 9)及小数点均可被用于计算。

如果没有数据计算,则不必输入数据。

例: "Y*20+1"就是一个数据与 20 相乘, 然后与 1 相加所得的结果。

当控件被放置以致目标部品执行采样,则每隔一个"采样时间" 部品程序 即发出一条消息。 详情请参考"Screen Creator5 K-Basic 程序描述"中" 输入"章节内容。

当"计算格式"及"数据类型"分别设定为"整数"及"BCD"时,小数点位置将被忽视且"计算格式"结果为一个整数。



棒图



属性

名称

输入控件名称(8个字符或数字以内) 此名称是用来区别部品中其他控件的。 如果已经创建了部品的动作程序,控件名称作为程序参考,所以没有必 要不要改变控件名称,否则,此改变会使程序错乱。

- 动作 指定显示类型的初始状态
 - 正常
 正常显示类型
 - 相反色彩
 采用调色板块号码目的是当控件区域添加了此色彩号码后,反色显示
 时可能会变成15号,例如,采用0号,反色为15号,采用3号,反色为12号。
 - 闪烁
 反色显示和普通显示于固定间隙反复轮流进行,此周期由系统固定(1
 秒).
 - 闪光

当背景色保持不变时,系统于固定周期打开/关闭显示目标,此周期由 系统固定(1秒)

Cautior

如果反色显示设定为透明,填满控件背景的背景色即被显示出来,对一个彩色屏来讲,当反色显示时调色板块中15号颜色变为黑色。

- 计算格式 指定测绘用数据格式,设定"整数"时数据显示速度快于"浮点数"设定时 的速度。
- 棒形数 指定棒形的数目(1到127)

Cautior

Caution

- 棒形数可以由动作程序决定,所以,当需要改变棒形数时可以改变程序。
- 棒宽 指定棒的宽度(1到640点)
- 范围
 指定范围的最大和最小值(-9999999 到 1000000)

此范围相应于上下两者之间的部分

当数据超出设定的范围,最大或最小值将自动地显示出来。 当"计算类型"为"整数","动作参数"为"有效",且"数据类型"为"BCD"时, 不要输入小数点位置,当"计算类型"是"整数"且所有范围设定为"0"或更大, 数据即以无符号的整数显示出来。

- 基准线位置
 在范围内指定基准线的位置
- 折线1位置
 在范围内指定折线1的位置
- 折线 2 位置
 在范围内指定折线 2 的位置

要禁止显示参考线,可设定折线的颜色为透明或指定参考线的位置在范围 之外。

 内部旋转 指定顺时钟旋转的角度(0/90/180/270)





安放及颜色	

- 安放信息
 - 左上角 指示棒形图控件区域左上角 X 和 Y 方向坐标
 - 右下角 指示棒形图控件区域右下角 X 和 Y 方向坐标
- 基准线(颜色,类型)
 选择基准线的颜色及类型
- 折线 1(颜色, 类型)
 选择参考线 1 的颜色及类型
- 折线 2(颜色, 类型)
 选择参考线 2 的颜色及类型选择
- 棒
 选择棒的数目,指定棒的方框图案,棒的前部颜色及棒的后部颜色
 - 棒的方框图案 选择棒的方框图案
 - 棒的前部颜色 方框图案中黑色部分变为所设定的前部颜色.
 - 棒的后部颜色
 选择后部颜色,背景色变为所设定的后部颜色
- Enable

当选中此项,每个控件动作由目标部品的动作参数指定,在此时,控件 区域显示红色,而当动作参数无效时,控件区域显示绿色。 当"采样时间"设定为一个非0数据,即执行采样处理,采样处理也可在 后面的画面上执行,采样处理意思是一种动作方式,在这种方式下,"局 号及设备名称"中所指设备数据在每一"采样时刻"被读出且此数据由最 右边的棒表征,而以前的数据不断地移向左边的棒。

 局设备 指定从中读出棒图显示数据的 PLC 或存储器表的名称 当"采样时间"设定为 0,存储器数相应于"棒形数",以致一根 棒对应 一个存储器。



当"采样时间"设定为非0数据时,只使用了一个存储器,在这种情况下, "棒数"是指同时在一个棒图上所显示的且作为从过去到现在的同一个 存储器数据的棒的数目。

 数据类型 指定从 PLC 或存储器表接收来的数据类型

- 二进制 没有符号的二进制数据
- 二进制(带符号)
 带符号的二进制数据
- BCD

BCD (二进制编码的十进制数据), "BCD" 不使用符号。

- 采样时间 设定"0"为禁止采样 设定一个非0数据时,则采样数据时间为设定值x0.5秒。
- 运算过滤

每一种设备数据均可计算和显示,设备数据由"X"替代,符号,数据(*,/,+,-,(),0 to 9)及小数点均可被用于计算。

如果没有数据计算,则不必输入数据。

例: "X*20+1"就是一个数据与 20 相乘, 然后与 1 相加所得的结果。

当控件被放置以致目标部品执行采样,则每隔一个"采样时 间" 部品程序即发出一条消息。详情请参考"Screen Creator5 K-Basic 程序描述"中"输入"章节内容。 当"计算格式"及"数据类型"分别设定为"整数"及"BCD"时, 小数点位置将被忽视且"计算格式"结果为一个整数。



折线图





Ţ	
autic	m
	autic

当数据超出设定的范围,最大或最小值将自动地显示出来。 当"计算类型"为"整数","动作参数"为"有效",且"数据类型"为"BCD"时, 不要输入小数点位置,当"计算类型"是"整数"且所有范围设定为"0"或更大, 数据即以无符号的整数显示出来。

- 折线1位置
 在范围内指定折线1的位置
- 折线2位置
 在范围内指定折线2的位置



要禁止显示参考线,可设定折线的颜色为透明或指定参考线的位置在范围 之外。

- 显示起始的测绘点 指定折线实际开始显示的测绘点
- 显示结束的测绘点 指定折线实际结束显示的测绘点



起始显示的测绘点及结束显示的测绘点必须满足如下关系: 0 ≦ 起始显示测绘点≦ 结束显示的测绘点≦折线测绘点数

 内部旋转 指定顺时钟旋转的角度(0/90/180/270°)



- 安放信息
 - 左上角 指示折线图控件区域左上角 X 和 Y 方向坐标
 - 右下角 指示折线图控件区域右下角 X 和 Y 方向坐标
- 折线 1(颜色, 类型)
 选择参考线 1 的颜色及类型
- 折线 2(颜色, 类型)
 选择参考线 2 的颜色及类型选择•
- 折线
 选择折线数目及指定折线颜色,类型
 - 折线颜色
 选择折线颜色

- 折线类型 选择折线类型
- 动作参数

•

- Enable 当选中此项,每个控件动作由目标部品的动作参数指定,在此时,控件 区域显示红色,而当动作参数无效时,控件区域显示绿色。 当"采样时间"设定为一个非0数据,即执行采样处理,采样处理也可在 后面的画面上执行,采样处理意思是一种动作方式,在这种方式下,"局 号及设备名称"中所指设备数据在每一"采样时刻"被读出且此数据由最 右边的棒表征,而以前的数据不断地移向左边的棒。
- 局设备 指定从中读出折线图显示数据的 PLC 或存储器表的名称。

当"采样时间"设定为0,采用的存储器数为"折线数"×"测绘点数",从而, 连续"折线数"个存储器被指定为起始的测绘点,而后面连续的存储器被 指定为下面的测绘点。

当"采样时间"设定为一个非0数据,存储器数相应于被使用的"折线数",一根折线对应一个存储器。在这种情况下,"折线数"是指同时在 一个折线图上所显示的且作为从过去到现在的同一个存储器数据的测 绘点数。

- 数据类型 指定从 PLC 或存储器表接收来的数据类型
 - 二进制 没有符号的二进制数据
 - 二进制(带符号)
 带符号的二进制数据
 - BCD

BCD (二进制编码的十进制数据), "BCD" 不使用符号。

- 采样时间 设定"0"为禁止采样 设定一个非0数据时,则采样数据时间为设定值x0.5秒。
- 跟随方向 指定显示方向.

<-

显示的数据往左移动,最新的数据显示在右边末尾。

->
 显示的数据往右移动,最新的数据显示在左边末尾。

运算过滤
 每一种设备数据均可计算和显示,设备数据由"X"替代,符号,数据(*,/,+,-,(),0 to 9)及小数点均可被用于计算。

如果没有数据计算,则不必输入数据。

例: "X*20+1"就是一个数据与 20 相乘, 然后与 1 相加所得的结果。

当控件被放置以致目标部品执行采样,则每隔一个"采样时间" 部品程 序即发出一条消息。 详情请参考"Screen Creator5 K-Basic 程序描述 "中"输入" 章节内容。

当"计算格式"及"数据类型"分别设定为"整数"及"BCD"时,小数点位置将被忽视且"计算格式"结果为一个整数。

带形图

功能

带形图是根据所给定的 2 个或 2 个以上数据的百分比显示一个类似带状的 区域。 它有一个指定的矩形区域。

例:



区域数目=5: 旋转=0°





- 动作 指定显示类型的初始状态
 - 正常
 正常显示类型

- 相反色彩
 采用调色板块号码目的是当控件区域添加了此色彩号码后,反色显示
 时可能会变成15号,例如,采用0号,反色为15号,采用3号,反色为12号。
- 闪烁
 反色显示和普通显示于固定间隙反复轮流进行,此周期由系统固定(1 秒).
- 闪光
- 当背景色保持不变时,系统于固定周期打开/关闭显示目标,此周期由系 统固定(1 秒)



如果反色显示设定为透明,填满控件背景的背景色即被显示出来,对一个彩色屏来讲,当反色显示时调色板块中15号颜色变为黑色。

- 计算格式 指定测绘用数据格式,设定"整数"时数据显示速度快于"浮点数"设定时 的速度。
- 区域数 指定区域的数目(1 到 127).

区域数可以由动作程序决定,所以,当需要改变折线数时可以改变程序。 当区域的数目很大,数据小的区域可能显示不出来。

- 内部旋转 指定顺时钟旋转的角度(0/90/180/270°)
- 安放信息



- 左上角 指示带形图控件区域左上角 X 和 Y 方向坐标
- 右下角 指示带形图控件区域右下角 X 和 Y 方向坐标
- 各区域的颜色
 选择区域的数目,指定区域的方框图案,前部颜色及后部颜色。
 - 区域方框 选择方框图案



- 前部颜色
 选择前部颜色,方框图案的黑色部分变为前部颜色
- 后部颜色
 选择后部颜色,背景色变为后部颜色



- Enable 当选中此项,每个控件动作由目标部品的动作参数指定,在此时,控件区 域显示红色,而当动作参数无效时,控件区域显示绿色。
- 局设备 指定从中读出带形图显示数据的 PLC 设备或存储器表的名称。

连续的存储器数相应于区域数,它起始于所指定的存储器。

- 数据类型 指定从 PLC 或存储器表接收来的数据类型
 - 二进制 没有符号的二进制数据
 - 二进制(带符号)
 带符号的二进制数据
 - BCD
 - BCD (二进制编码的十进制数据), "BCD" 不使用符号

盘形图

功能

盘形图是根据所给定的 2 个或 2 个以上的数据的百分比显示一个类似于伞 形区域的图, 它有一个指定的矩形区域。 填涂一个区域是从起始角顺时钟 开始的。







名称

•

输入控件名称(8个字符或数字以内) 此名称是用来区别部品中其他控件的。 如果已经创建了部品的动作程序,控件名称作为程序参考,所以没有必 要不要改变控件名称,否则,此改变会使程序错乱。

- 动作 指定显示类型的初始状态
 - 正常
 正常显示类型
 - 相反色彩
 采用调色板块号码目的是当控件区域添加了此色彩号码后,反色显示
 时可能会变成 15 号,例如,采用 0 号,反色为 15 号,采用 3 号,反色为 12 号。
 - 闪烁
 反色显示和普通显示于固定间隙反复轮流进行,此周期由系统固定(1 秒).

闪光

当背景色保持不变时,系统于固定周期打开/关闭显示目标,此周期由系 统固定(1 秒)

Caution

如果反色显示设定为透明,填满控件背景的背景色即被显示出来,对一个彩 色屏来讲,当反色显示时调色板块中15号颜色变为黑色。

 计算格式 指定测绘用数据格式,设定"整数"时数据显示速度快于"浮点数"设定时 的速度。

Caution

• 区域数 指定区域的数目(1 到 127).

区域数可以由动作程序决定,所以,当需要改变折线数时可以改变程序。 当区域的数目很大,数据小的区域可能显示不出来。

• 起始角 指定显示圆盘的起始角(0 to 359 度)

安放及颜色

- 安放信息
 - 左上角 指示盘形图控件区域左上角 X 和 Y 方向坐标
 - 直径 指定圆盘的直径
- 各区域的颜色
 选择区域的数目,指定区域的方框图案,前部颜色及后部颜色。
 - 区域方框 选择方框图案
 - 前部颜色
 选择前部颜色,方框图案的黑色部分变为前部颜色
 - 后部颜色
 选择后部颜色,背景色变为后部颜色

动作参数

• Enable 当选中此项,每个控件动作由目标部品的动作参数指定,在此时,控件区 域显示红色,而当动作参数无效时,控件区域显示绿色。

 局设备 指定从中读出盘形图显示数据的 PLC 设备或存储器表的名称。

连续的存储器数相应于区域数,它起始于所指定的存储器。

- 数据类型 指定从 PLC 或存储器表接收来的数据类型
 - 二进制 没有符号的二进制数据
 - 二进制(带符号)
 带符号的二进制数据
 - BCD

BCD (二进制编码的十进制数据), "BCD" 不使用符号

自由图



自由图是根据数据范围的百分比显示一个两部分分开的透明区域,其中一部分颜色是区域颜色,另一部分是非区域颜色,它们均包括在部品背景的一个自由设定的矩形区域内。

Caution

画位图时一定要用"PUT"。 在部品的背景中一定要放置面具图案。 当填充颜色使用透明时,一定要把填充点放在控件内。.

例:



属性	

名称 输入控件名称(8个字符或数字以内) 此名称是用来区别部品中其他控件的。 如果已经创建了部品的动作程序,控件名称作为程序参考,所以没有必 要不要改变控件名称,否则,此改变会使程序错乱。

- 动作 指定显示类型的初始状态
 - 正常
 正常显示类型
 - 相反色彩
 采用调色板块号码目的是当控件区域添加了此色彩号码后,反色显示
 时可能会变成15号,例如,采用0号,反色为15号,采用3号,反色为12号。
 - 闪烁
 反色显示和普通显示于固定间隙反复轮流进行,此周期由系统固定(1 秒).
 - 闪光
 - 当背景色保持不变时,系统于固定周期打开/关闭显示目标,此周期由系 统固定(1 秒)

如果反色显示设定为透明,填满控件背景的背景色即被显示出来,对一个彩 色屏来讲,当反色显示时调色板块中 15 号颜色变为黑色。

- 计算格式 指定测绘用数据格式,设定"整数"时数据显示速度快于"浮点数"设定时 的速度。
- 范围
 指定范围的最大和最小值(-9999999 到 1000000)



此范围相应于上下两者之间的部分

当数据超出设定的范围,最大或最小值将自动地显示出来。 当"计算类型"为"整数","动作参数"为"有效",且"数据类型"为"BCD"时, 不要输入小数点位置,当"计算类型"是"整数"且所有范围设定为"0"或更大, 数据即以无符号的整数显示出来。

 内部旋转 指定顺时钟旋转的角度(0/90/180/270°)



- 区域方框
 选择方框图案• 前部颜色
 选择前部颜色,方框图案的黑色部分变为前部颜色
- 后部颜色
 选择后部颜色,背景色变为后部颜色
- 数据模样

设定画面上所显示的数据模样

动作参数

- Enable 当选中此项,每个控件动作由目标部品的动作参数指定,在此时,控件区 域显示红色,而当动作参数无效时,控件区域显示绿色。
- 局设备 指定从中读出自由图显示数据的 PLC 设备或存储器表的名称。
- 数据类型 指定从 PLC 或存储器表接收来的数据类型
 - 二进制 没有符号的二进制数据
 - 二进制(带符号)
 带符号的二进制数据
 - BCD
 - BCD (二进制编码的十进制数据), "BCD" 不使用符号
- 运算过滤

每一种设备数据均可计算和显示,设备数据由"X"替代,符号,数据(*,/, +, -,(),0 to 9)及小数点均可被用于计算。

如果没有数据计算,则不必输入数据。

例: "X*20+1"就是一个数据与 20 相乘, 然后与 1 相加所得的结果。

Caution

当"计算格式"及"数据类型"分别设定为"整数"及"BCD"时,小数点位置将被忽视且"运算过滤"结果为一个整数。

滑动器

功能

滑动器是根据所给定的数据在线的某一位置显示一个特殊的显示器图案, 它有一个类似线状的移动区域,显示器图案的中心位于线上。

例:



下列情况也是可能的



属性

属性	名称 输入控件名称(8个字符或数字以内) 此名称是用来区别部品中其他控件的。 如果已经创建了部品的动作程序,控件名称作为程序参考,所以没有 称,否则,此改变会使程序错乱。
•	动作 指定显示类型的初始状态
	 正常 正常显示类型
	相反色彩 采用调色板块号码目的是当控件区域添加了此色彩号码后,反色显示 时可能会变成15号,例如,采用0号,反色为15号,采用3号,反色为 12号。
	 闪烁 反色显示和普通显示于固定间隙反复轮流进行,此周期由系统固定(1 秒).
	• 闪光
	当背景色保持不变时,系统于固定周期打开/关闭显示目标,此周期由系统固定(1秒)



如果反色显示设定为透明,填满控件背景的背景色即被显示出来,对一个彩色屏来讲,当反色显示时调色板块中15号颜色变为黑色。

- 计算格式 指定测绘用数据格式,设定"整数"时数据显示速度快于"浮点数"设定时 的速度。
- Caution

范围

指定范围的最大和最小值(-99999999 到10000000)

当数据超出设定的范围,最大或最小值将自动地显示出来。 当"计算类型"为"整数","动作参数"为"有效",且"数据类型"为 "BCD"时,不要输入小数点位置,当"计算类型"是"整数"且所有范围 设定为"0"或更大,数据即以无符号的整数显示出来。

显示器构件
 从构件库内选择作为显示器显示的构件并输入其名称
 单击"选择"显示构件库列表

 内部旋转 指定顺时钟旋转的角度(0/90/180/270°).

Caution

旋转的只是显示器构件,移动位置是不旋转的 如果显示器构件的宽度/高度设定为一个偶数点,旋转后显示器可能离坐标 有一点偏差,如果有问题在画面上改变构件的宽度/高度为一奇数点。

• 安放信息

安放及颜色

- 起始点 指示滑动器起始点 X 和 Y 坐标
- 终止点 指示滑动器终止点 X 和 Y 坐标
- 数据模样 指定画面上所显示的数据模样
- Enable 当选中此项,每个控件动作由目标部品的动作参数指定,在此时,控件区 域显示红色,而当动作参数无效时,控件区域显示绿色。
- 局设备 指定从中读出滑动显示器数据的 PLC 设备或存储器表的名称。
 - 数据类型 指定从 PLC 或存储器表接收来的数据类型
 - 二进制 没有符号的二进制数据
 - 二进制(带符号)
 带符号的二进制数据
 - BCD
 - BCD (二进制编码的十进制数据), "BCD" 不使用符号 运算过滤

每一种设备数据均可计算和显示,设备数据由"X"替代,符号,数据(*,/,+,-,(),0 to 9)及小数点均可被用于计算。如果没有数据计算,则不必输入数据。

动作参数

例: "X*20+1"就是一个数据与 20 相乘, 然后与 1 相加所得的结果。



当"计算格式"及"数据类型"分别设定为"整数"及"BCD"时,小数点位置将被忽视且"运算过滤"结果为一个整数。

仪表





输入控件名称(8个字符或数字以内) 此名称是用来区别部品中其他控件的。 如果已经创建了部品的动作程序,控件名称作为程序参考,所以没有必 要不要改变控件名称,否则,此改变会使程序错乱。

 动作 指定显示类型的初始状态

•正常 正常显示类型 • 相反色彩

采用调色板块号码目的是当控件区域添加了此色彩号码后,反色显示时可能会变成15号,例如,采用0号,反色为15号,采用3号,反色为12号。

- 闪烁
 反色显示和普通显示于固定间隙反复轮流进行,此周期由系统固定(1 秒).
- 闪光

当背景色保持不变时,系统于固定周期打开/关闭显示目标,此周期由系 统固定(1 秒)

Caution

如果反色显示设定为透明,填满控件背景的背景色即被显示出来,对一个彩色屏来讲,当反色显示时调色板块中15号颜色变为黑色。

- 计算格式 指定测绘用数据格式,设定"整数"时数据显示速度快于"浮点数"设定时 的速度。
- 范围 指定范围的最大和最小值(-99999999 到 10000000)



当数据超出设定的范围,最大或最小值将自动地显示出来。 当"计算类型"为"整数","动作参数"为"有效",且"数据类型"为"BCD"时, 不要输入小数点位置,当"计算类型"是"整数"且所有范围设定为"0"或更大, 数据即以无符号的整数显示出来。

- 指针厚度
 选择所显示的指针厚度(薄/中/厚)
- 安放信息



• 左上角 指示左上角参考点 X 和 Y 坐标

- 外径 指定仪表的外圈直径
- 内径 指定仪表的内径
- 起始角 指定圆周显示的起始角.

- 终止角 指定圆周显示的终止角
 当起始角与终止角相同时, 仪表显示 360°顺时针圆周
- 指针颜色 指定所显示的指针颜色.
- 数据模样 指定画面上所显示仪表指针数据的模样
- Enable 当选中此项,每个控件动作由目标部品的动作参数指定,在此时,控件区 域显示红色,而当动作参数无效时,控件区域显示绿色。
 - 局设备 指定从中读出仪表位置数据的 PLC 设备或存储器表的名称。
 - 数据类型 指定从 PLC 或存储器表接收来的数据类型
 - 二进制 没有符号的二进制数据
 - 二进制(带符号) 带符号的二进制数据
 - BCD

BCD (二进制编码的十进制数据), "BCD" 不使用符号

• 运算过滤

每一种设备数据均可计算和显示,设备数据由"X"替代,符号,数据(*,/, +,-,(),0 to 9)及小数点均可被用于计算。

如果没有数据计算,则不必输入数据。

例: "X*20+1"就是一个数据与20相乘,然后与1相加所得的结果。

Caution

当"计算格式"及"数据类型"分别设定为"整数"及"BCD"时,小数点位置将被忽视且"运算过滤"结果为一个整数。

灯



Caution

灯是根据所给定的数据状态变化替换在灯控件区域所指定的部品背景颜 色。

对彩色屏, OFF 时部品背景颜色必须预先注册, 对黑白屏, 当此部品打开时区域以反色显示。

例:





- 动作 指定显示类型的初始状态
 - 正常
 正常显示类型
 - 相反色彩 采用调色板块号码目的是当控件区域添加了此色彩号码后,反色显示 时可能会变成15号,例如,采用0号,反色为15号,采用3号,反色为 12号。
 - 闪烁
 反色显示和普通显示于固定间隙反复轮流进行,此周期由系统固定(1 秒).
 - 闪光
 - 当背景色保持不变时,系统于固定周期打开/关闭显示目标,此周期由系 统固定(1 秒)

Caution

如果反色显示设定为透明,填满控件背景的背景色即被显示出来,对一个彩 色屏来讲,当反色显示时调色板块中15号颜色变为黑色。

当灯显示器 OFF 时,即使选用了闪光功能灯的显示仍然不变,而当灯显示器 ON 时,选用闪光功能有效,灯将轮流显示 ON 时颜色和 OFF 时颜色。

- 形状
 选择灯的形状(矩形或椭圆形)
- 初始状态 选择灯的初始状态(ON或 0FF)
- Ream step 指定 X 和 Y 方向上灯的排列数目及其间距 当灯显示器不放置成排列状,在 X/Y 方向的排列数设定为"1"。
- 安放信息



• 左上角 指示灯控件区域左上角 X 和 Y 方向坐标

- 右下角 指示灯控件区域右下角 X 和 Y 方向坐标
- 颜色
 此参数只对彩色屏有效
 - 当 0N 时 当灯打开时,指定替代灯控件区域所设定的"OFF 时颜色"的部品背景 色。
 - 当 OFF 时 指定灯打开时被替换的颜色,当灯打开时选择一种颜色:即灯控件区 域内要被替换的部品背景颜色。

对彩色屏,注意当灯显示器打开/关闭时"WhenON"及"When OFF"不会显示,除非把"When OFF"包括到部品的背景颜色内,不然的话即使灯打开,显示也不会改变。

- Image 指定画面上所显示的灯的状态
- Enable 当选中此项,每个控件动作由目标部品的动作参数指定,在此时,控件区 域显示红色,而当动作参数无效时,控件区域显示绿色。

 局设备 指定从中读出指示灯状态数据的 PLC 设备或存储器表的名称。当数据为 非0时灯打开,而当数据为0时灯关闭。

- 数据类型 指定从 PLC 或存储器表接收来的数据类型
 - 二进制 没有符号的二进制数据
 - 二进制(带符号)
 带符号的二进制数据
 - BCD

BCD (二进制编码的十进制数据), "BCD" 不使用符号





管道



管道是根据所给定的数据状态变化显示管道内部颜色, 管道的经过点可 设定到8点。

例:

•



属性

名称 输入控件名称(8个字符或数字以内) 此名称是用来区别部品中其他控件的。 如果已经创建了部品的动作程序,控件名称作为程序参考,所以没有必 要不要改变控件名称,否则,此改变会使程序错乱。

 动作 指定显示类型的初始状态

正常
 正常显示类型

- 相反色彩
 采用调色板块号码目的是当控件区域添加了此色彩号码后,反色显示
 时可能会变成 15 号,例如,采用 0 号,反色为 15 号,采用 3 号,反色为 12 号。
- 闪烁
 反色显示和普通显示于固定间隙反复轮流进行,此周期由系统固定(1
 秒).
- 闪光

当背景色保持不变时,系统于固定周期打开/关闭显示目标,此周期由系 统固定(1 秒)



如果反色显示设定为透明,填满控件背景的背景色即被显示出来,对一个彩色屏来讲,当反色显示时调色板块中15号颜色变为黑色。

- 管道厚度
 选择管道厚度(1/3/5/7 点)
- 初始状态 选择灯的初始状态(OFF/ON1/ON2)
- 安放信息

安放及颜色

- 经过点 指定管道的经过点数,从开始到结束可设定到8点。
- 第1点到第8点 指定管道经过点的坐标
- 颜色
 - 管道颜色 指定管道颜色。
 - 当 OFF 时 指定管道 OFF 时管道内部所显示的颜色。
 - 当 0N1 时 指定管道 0N 时(0N1) 管道内部所显示的颜色。
 - 当 0N2 时 指定管道 0N 时 (0N2) 管道内部所显示的颜色。当不使用 0N2, 指定 0N2 颜色为透明(调色板 No. 0)。

当管道的厚度设定为"1"时管道颜色不会显示。

- 管道状态 指定画面上所显示的管道状态
- Caution
- Enable 当选中此项,每个控件动作由目标部品的动作参数指定,在此时,控件区 域显示红色,而当动作参数无效时,控件区域显示绿色。
- 局设备 指定从中读出管道状态的 PLC 设备或存储器表的名称。
- 动作参数
- 存储器类型 指定从中读出管道状态的存储器类型。

- 字存储器 字存储器类型是假定的。当数据为0,1,或2时,管道被看作0FF,0N1, 0N2。
- 位存储器
 位存储器是假定的,3个连续的存储器中,起始位是设定的(当 0N2 颜 色设定为 No.2 时,只使用2个位存储器),数据首先变为非0的存储器(在连续的位存储器中)与设定的存储器之间的偏差会被识别且当数据为0,1,或2时,管道的状态分别被看作 0FF,0N1,或 0N2。
- 数据类型 指定从 PLC 或存储器表接收来的数据类型
 - 二进制 没有符号的二进制数据
 - 二进制(带符号)
 带符号的二进制数据
 - BCD
 - BCD (二进制编码的十进制数据), "BCD" 不使用符号。



捷太格特电子(无锡)有限公司

JTEKT ELECTRONICS (WUXI) CO., LTD.

地址:江苏省无锡市滨湖区建筑西路 599 号 1 栋 21 层 邮编:214072 电话:0510-85167888 传真:0510-85161393 网址:https://www.jtektele.com.cn

JELWX-M9046A

2024年7月